

INFORMACIÓN ADICIONAL

Códigos del mando a distancia IR



Clave		Código remoto	Descripción
Encender		00	Consulte la sección "Encender y apagar el proyector" en 18.
Volumen		08	Presione el botón para bajar el volumen.
		0A	Presione el botón para subir el volumen.
Puntero del ratón		41	Presione el botón para seleccionar elementos.
Volver		0E	Presione el botón para volver al elemento página anterior.
3D		02	Seleccione manualmente un modo 3D que coincida con el contenido 3D. Consulte la página 43.
Inicio		14	Presione el botón para volver a la pantalla Inicio.
Configuración del dispositivo		16	Presione el botón para iniciar el menú en pantalla (OSD) del proyector. Para salir del menú OSD, presione el botón .
Configuración		0C	Presione el botón para iniciar el menú de la aplicación. Para salir del menú de la aplicación, presione el botón .
Cuatro botones de selección direccionales		0D	Presione los botones , , o para seleccionar elementos o realizar ajustes en la selección.
		15	
		10	
		12	
Aceptar	OK	11	Presione el botón OK para confirmar la selección del elemento.