

DAEWOO
INTERNATIONAL


DCR-570

RADIO RELOJ DESPERTADOR



Manual de instrucciones

Directrices de funcionamiento de la interfaz



1. Tecla ARRIBA

Durante el ajuste de la hora o del reloj, pulsar brevemente / mantener pulsada para aumentar el número.

- En modo FM, pulsar brevemente/mantener pulsada para aumentar la frecuencia.
- En modo MF, pulsar brevemente/mantener pulsada para subir el volumen.

2. Tecla ABAJO

Durante el ajuste de la hora o del reloj, pulsar brevemente/mantener pulsada para disminuir el número.

- En modo FM, pulsar brevemente/mantener pulsada para disminuir la frecuencia.
- En modo MF, pulsar brevemente/mantener pulsada para bajar el volumen.

3. Tecla VOL

Durante la reproducción en FM, pulsar la tecla de volumen para ajustar el volumen, volver a pulsar para guardar el volumen actual.

Durante la reproducción en FM, pulsar brevemente o mantener pulsada la tecla de la flecha hacia abajo para bajar el volumen, pulsar brevemente o mantener pulsada la tecla de la flecha hacia arriba para subir el volumen (el valor máximo de volumen es 15, y el valor mínimo es de 01).

4. Tecla SET

En primer lugar, ajustar el día de la semana o del fin de semana. A continuación, ajustar la hora actual.

Mantener pulsada la tecla SET durante 3 segundos para acceder al ajuste del día. En la pantalla se mostrará de d1 (Lunes) a d7 (domingo).

A continuación, volver a pulsar para acceder al ajuste de la hora. La pantalla parpadeará. Pulsar la tecla de la flecha hacia arriba para ajustar la hora, y pulsar la tecla de la flecha hacia abajo para ajustar los segundos.

Pulsar la tecla SET para guardar la hora o esperar 10 segundos y se guardará automáticamente.

5. Tecla de control de la función de repetición / brillo

En modo Reloj sin alarma, pulsar una vez para ajustar el brillo máximo. Volver a pulsar para regresar al estado original.

En modo Reloj con alarma, pulsar una vez para activar la función de repetición de 5 minutos y la alarma volverá a sonar.

6. Tecla de encendido / apagado de la alarma AL1-2

Mantener pulsada la tecla AL1-2 durante 3 segundos para mostrar AL1. Volver a pulsar durante 3 segundos para acceder a la alarma AL2, y pulsar durante 3 segundos para salir de la visualización de la hora. Al visualizar AL1 o AL2, pulsar la tecla AL1-2; el reloj de la alarma está desactivada cuando en la pantalla aparece OFF, y ON significa que el reloj de la alarma está activado. El indicador luminoso del reloj de la alarma se iluminará.

Por ejemplo: activada: AL1-ON desactivada: AL1-OFF

Quando suena la alarma, el indicador luminoso del reloj correspondiente parpadeará. La alarma sonará durante 1 hora de forma continuada si el reloj de la alarma no se desconecta.

El timbre predeterminado de AL1 es el sonido BB y el timbre predeterminado de AL2 es el canal de audio FM.

Interruptor del timbre del reloj de la alarma: activa el reloj de la alarma y en la pantalla se muestra AL1 o AL2; pulsar brevemente la tecla VOL para activar el timbre de la alarma "BB" o "RD", esperar durante 3 segundos para salir automáticamente.

7. Tecla RADIO

Pulsar brevemente para entrar / salir de modo FM. En modo FM, mantenerla pulsada durante 3 segundos para iniciar la búsqueda automática de emisoras FM, luego se memorizarán y se reproducirá la primera emisora de radio.

Radio: durante la reproducción en modo FM, pulsar brevemente la tecla SET para reproducir la emisora de radio ya guardada. Pulsar las teclas de la flecha hacia arriba o abajo para cambiar a la emisora siguiente o anterior.

8. Formato de visualización de la hora

Pulsar brevemente la tecla SET para cambiar entre los formatos horarios de 12 y 24 horas; el formato por defecto es 24 horas.

Cambios del formato de 24H a 12H: tras mostrar 12H durante 3 segundos, el reloj se mostrará en el formato 12H. Indicación de mañana: AM, indicación de tarde: PM.

9. Ajuste del reloj de la alarma

1. Solo activada AL1.
2. Solo activada AL2.
3. Activadas AL1 y AL2 al mismo tiempo.
4. Desactivadas AL1 y AL2 al mismo tiempo.
5. Ajuste del reloj de la alarma: cuando se muestra el icono AL1 o AL2 significa que el reloj de la alarma está activado. Mantener pulsada la tecla AL1-2 para ajustar el correspondiente reloj de alarma. Por ejemplo: mantener pulsada la tecla AL1-2, AL1 se muestra en la pantalla; mantener pulsada la tecla SET durante 3 segundos para ajustar la hora, "d7" significa que la alarma sonará cada día. Pulsar la tecla de la flecha hacia abajo para ajustar los días. Si no es necesario ajustar los días, pulsar brevemente la tecla SET para ajustar la hora. La pantalla parpadeará, pulsar la tecla de la flecha hacia arriba para ajustar la hora, y la flecha hacia abajo para ajustar los segundos; al finalizar, pulsar SET para guardar y salir. Si transcurren 10 segundos sin ninguna operación, el reloj radio se guardará y saldrá automáticamente.

Nota: El ajuste del reloj de la alarma ajustará en primer lugar los días de la semana o fin de semana, luego el reloj de la alarma.

- (1) Cuando el usuario ajusta el reloj de la alarma, "d7" significa que la alarma sonará cada día, "d6" significa que sonará de lunes a sábado, etc.
- (2) AL2 es de timbre único. "d7" significa que sonará en domingo, "d6" significa que sonará en sábado, "d5" significa que sonará en viernes, etc.

10. Alimentación: DC 5V 1A

11. Salida USB: DC 5V 1A

INFORMACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO

Este símbolo indica que este producto cumple con la directiva europea 2002/96/CE. No deseches este producto junto con la basura normal, debe depositarlo en un lugar de recogida de productos eléctricos y electrónicos.



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD



DECLARANTE

Nombre: INDUSTRIAS MASATS S. L. U.
Domicilio: C/ Metalurgia, 38-42, 2ª Planta - 08038, Barcelona
Tel/Fax: 93 291 05 05 / 93 291 05 47
CIF: B-61666913

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

Nombre: RADIO RELOJ DESPERTADOR
Marca: Daewoo
Modelo: DCR-570

Al que se refiere esta declaración, con las normas u otros documentos normativos:

EN 55032:2015
EN 55035:2017
EN 61000-3-2:2014
EN 6100-3-3:2013

Barcelona, 20 de diciembre de 2019

D. Sergi Rigat
Director de Marketing

GARANTIA

Industrias Masats, en cumplimiento con lo establecido por la Ley de Protección al Consumidor (Ley 23/2003 de 10 /07/2003), ofrece Garantía al Cliente en España y Portugal (Península y Baleares), para todos sus productos de la marca bajo las siguientes condiciones:

A. Todos los productos en los que se detecten fallos de funcionamiento antes de transcurridos 15 DÍAS desde la fecha de venta al cliente final SERÁN CAMBIADOS POR OTRO, cuando:

1. El producto haya sido utilizado solo en el uso normal para el que estaba previsto.
2. No haya sido abierto, manipulado o alterado por persona ajena al Servicio Técnico Oficial de la marca.
3. No haya sufrido daños por golpes, inundación, sobrecalentamiento, sobrecarga eléctrica o cualquier otra circunstancia externa que pueda ser posible motivo de avería.
4. Sea devuelto al punto de venta donde se adquirió, con su embalaje original en perfecto estado, completo con todos sus accesorios y manuales, y acompañado de la factura o ticket de venta donde se indique claramente la marca tipo del producto y la fecha de venta.

B. Todos los productos en los que se detecten fallos de funcionamiento antes de transcurridos DOS AÑOS desde su fecha de venta, serán reparados o cambiados por otro, siempre que:

1. El producto haya sido utilizado solo en el uso normal para el que estaba previsto.
2. No haya sido abierto, manipulado o alterado por persona ajena al Servicio Técnico Oficial de la marca.
3. No haya sufrido daños por golpes, inundación, sobrecalentamiento, sobrecarga eléctrica o cualquier otra circunstancia externa que pueda ser posible motivo de avería.
4. Sea devuelto al servicio técnico de Industrias Masats o al punto de venta donde se adquirió, con embalaje adecuado y acompañado de la factura o ticket de venta donde se indique claramente la marca y tipo del producto, la fecha de venta y el nombre y dirección del establecimiento vendedor así como una explicación de la avería detectada.

Excepción: Los componentes adicionales de los productos sujetos a desgaste natural debido a su uso como adaptadores AC, baterías, mandos a distancia, auriculares... quedan excluidos de esta garantía.

Será responsabilidad exclusiva del usuario el envío del producto en las condiciones adecuadas para evitar daños durante el transporte.

Industrias Masats se reserva el derecho a dictaminar sobre el estado de los productos averiados o defectuosos que le sean remitidos. En caso de reclamación serán de competencia exclusiva los Tribunales de la ciudad de Barcelona.

Datos contacto SAT España (Para productos adquiridos en España):

HELP S.A.T. e-mail: tecnico@helpsat.es



DCR-570

RADIO ALARM CLOCK



User manual

• During FM mode, adjust volume short/long press to decrease the volume

3. VOL key

During FM playback, press volume key to adjust the volume, press again to save the current volume.

During FM playback, short press or long press down key to decrease volume, short press or long press to increase volume (the highest volume rank is 15, the lowest volume rank is 01)

4. SET key

First, set week days or weekend. Then, set current time. Long press SET key for 3 seconds to enter day adjust. The display shows d1 (means Monday), d7 (means Sunday)

Then, press again to enter time setting, the screen will display twinkling; press UP key to adjust hour setting, press DOWN key to adjust second setting. Press SET key to save the time or wait for 10 seconds to save automatically.

5. Zz snooze/ brightness control key

Non-alarm clock mode, press one time to be the brightest status. Press again to be the original status.

Alarm clock mode, press one time to snooze for 5 minutes and the alarm clock will ring again.

6. AL1-2 alarm clock ON/OFF key

Long press AL1-2 for 3 seconds to show alarm AL1, Press for 3 seconds again to enter alarm AL2, press for 3 seconds again to exit time display. When display AL1 or AL2, press AL1-2 key, it means the alarm clock is closed when shows OFF, and shows ON means the alarm clock is opened, the indicate light of alarm clock will light.

For example: open AL1-ON close: AL1-OFF

When the alarm clocking, the indicate light of corresponding clock will twinkle, ring for 1 hour long continually if the clock alarm is not closed.

Default ring of AL1 is BB sound, AL2 is FM audio channel sound.

Alarm clock ring switch: open the alarm clock and show AL1 or AL2, short press VOL key to switch the alarm ring sound "BB" or "RD", wait for 3 seconds automatically exit.

7. RADIO key

Short press to enter/exit FM, during FM mode, long press for 3 seconds automatically search FM channel, then will memorize and play the first radio channel.

Switch radio: during FM playback, short press SET key to play the radio channel which already saved. Press up key or down key to switch the next channel or last channel.

8. Switch time display format

Short press SET key to switch 12 hours/24 hours form, power on default form is 24 hours.

24H to 12H form: after display 12H for 3 seconds, the clock will display by 12H form. Morning display: AM, afternoon display: PM

12H to 24H form: after display 24H for 3 seconds, the clock will display by 24H form.

9. Alarm clock setting

1. Only open AL1
2. Only open AL2
3. Open AL1 and AL2 at the same time.
4. Close AL1 and AL2 at the same time.
5. Set alarm clock AL1 or AL2 icon display means the alarm clock is opened. Long press AL1-2 key to set corresponding alarm clock.

For example: long press AL1-2 key, AL1 display on the screen, long press SET key for 3 seconds to set the time, "d7" means it will alarm every day. Press down key to adjust the days. If unnecessary to adjust the days, short press SET key to adjust time. The screen will twinkle, press up key to adjust "hour", down key to adjust "second", when finished, press SET key to save and exit. 10 seconds without any operation, clock radio will save and exit automatically.

Note: the alarm clock setting will set weekdays or weekend first, then set the alarm clock.

- (1) When user set the alarm clock. "d7" means ring every day, "d6" means ring from Monday to Saturday...
- (2) AL2 is single ring. "d7" means ringing on Sunday, "d6" means ringing on Saturday, "d5" means ringing on Friday.

10. Power supply: DC 5V 1A

11. USB output: DC 5V 1A

PRODUCT DISPOSAL

Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal. Don't throw used batteries in dustbin. Please contact your retailer in order to protect the environment.



Electrical products should not be disposal of with household waste. Please recycle where facilities exist.

GUARANTEE


This product is guaranteed against all manufacturing defects for 2 years from the date of purchase. If the care advice and instructions contained in this manual are not followed the guarantee will be automatically void.

For this guarantee to be valid, it is necessary to present the original receipt or invoice.

Industrias Masats S.L.U., www.flamagas.com.



Interface operation guidelines



1. UP key

During time or clock setting, short/long press to increase the number.

- During FM mode, short/long press to increase the frequency point.
- During FM mode, adjust volume short/long press to increase the volume.

2. DOWN key

During time or clock setting, short/long press to decrease the number.

- During FM mode, short/long press to decrease the frequency point

DAEWOO
INTERNATIONAL


DCR-570

RADIO RÉVEIL



Manuel d'instructions

Directrices de fonctionnement de l'interface



1. Touche vers le HAUT:

Pendant le réglage de l'heure ou de l'horloge, appuyer brièvement/maintenir appuyée pour augmenter le numéro.

- En mode FM, appuyer brièvement/maintenir appuyée pour augmenter la fréquence.
- En mode MF, appuyer brièvement/maintenir appuyée pour augmenter le volume.

2. Touche vers le BAS:

Pendant le réglage de l'heure ou de l'horloge, appuyer brièvement/maintenir appuyée pour diminuer le numéro.

- En mode FM, appuyer brièvement/maintenir appuyée pour diminuer la fréquence.
- En mode MF, appuyer brièvement/maintenir appuyée pour baisser le volume.

3. Touche VOL

Pendant la reproduction sur FM, appuyer sur la touche volume pour ajuster le volume, appuyer à nouveau pour conserver le volume actuel.

Pendant la reproduction sur FM, appuyer brièvement ou maintenir appuyée la touche de la flèche vers le bas pour baisser le volume, appuyer brièvement ou maintenir appuyée la touche de la flèche vers le haut pour augmenter le volume (l'intervalle du volume va de 15 maximum et de 01 minimum).

4. Touche SET

Dans un premier temps, ajuster les jours de la semaine ou weekend. A continuation, ajuster l'heure actuelle.

Maintenir appuyée la touche SET pendant 3 secondes pour accéder au réglage du jour. Sur l'écran s'affichera J1 (lundi) à J7 (dimanche).

A continuation, appuyer à nouveau pour accéder au réglage de l'heure. L'écran clignotera. Appuyer sur la touche de la flèche vers le haut pour ajuster l'heure, et appuyer la touche de la flèche vers le bas pour ajuster les secondes. Appuyer la touche SET pour sauvegarder l'heure ou attendre 10 secondes et la mémorisation s'effectuera automatiquement.

5. Touche de contrôle de la fonction de répétition / éclairage

En mode horloge sans alarme, appuyer une fois pour ajuster l'éclairage maximal. Appuyer à nouveau pour revenir à l'état d'origine.

En mode horloge avec alarme, appuyer une fois pour activer la fonction de répétition de 5 minutes et l'alarme sonnera à nouveau.

6. Touche d'allumé/éteint de l'alarme AL1-2

Maintenir appuyée la touche AL1-2 pendant 3 secondes pour afficher AL1. Appuyer à nouveau pendant 3 secondes pour accéder à l'alarme AL2, et appuyer pendant 3 secondes pour sortir de la visualisation de l'heure. Lorsqu'on visualisera AL1 ou AL2, appuyer sur la touche AL1-2; l'horloge de

l'alarme est désactivée lorsque sur l'écran s'affiche OFF, et ON signifie que l'horloge de l'alarme est activée.

L'indicateur lumineux de l'horloge de l'alarme s'illuminera.

Par exemple: activée: AL1-ON désactivée: AL1-OFF

Lorsque l'alarme sonne, l'indicateur lumineux de l'horloge correspondant clignotera. L'alarme sonnera pendant 1 heure de manière continue si l'horloge de l'alarme ne se déconnecte pas.

Le ton prédéterminé de AL1 est le son BB et le ton prédéterminé de AL2 est le canal audio FM. Interrupteur du ton de l'horloge de l'alarme: active l'horloge de l'alarme et sur l'écran s'affiche AL1 ou AL2; appuyer brièvement sur la touche VOL pour activer le ton de l'alarme "BB" ou "RD", attendre pendant 3 secondes pour sortir automatiquement.

7. Touche RADIO

Appuyer brièvement pour entrer/sortir de FM. En mode FM, maintenir appuyée pendant 3 secondes pour initier la recherche automatique d'émissions FM, ensuite elles se mémoriseront et la première émission de radio se reproduira.

Radio: pendant la reproduction FM, appuyer brièvement la touche SET pour reproduire l'émission de radio déjà sauvegardée. Appuyer sur les touches de la flèche vers le haut ou vers le bas pour changer à l'émission suivante ou antérieure.

8. Format de visualisation de l'heure:

Appuyer brièvement sur la touche SET pour changer parmi les formats 12 et 24 heures; le format par défaut est 24 heures.

Format de 24H à 12H: après afficher 12H pendant 3 secondes, l'horloge s'affichera sous le format 12H. Indication de demain: AM, indication d'après-midi: PM.

Format de 12H à 24H: après afficher 24H pendant 3 secondes, l'horloge s'affichera sous le format 24H.

9. Réglage de l'horloge de l'alarme

1. Seulement activée AL1.
2. Seulement activée AL2.
3. AL1 et AL2 activées en même temps.
4. AL1 et AL2 désactivées en même temps.
5. Ajuster l'horloge de l'alarme: lorsque l'icône AL1 ou AL2 s'affiche cela signifie que l'horloge de l'alarme est activée. Maintenir appuyée la touche AL1-2 pour ajuster l'horloge d'alarme correspondante. Par exemple: maintenir appuyée la touche AL1-2, AL1 s'affiche sur l'écran; maintenir appuyée la touche SET pendant 3 secondes pour ajuster l'heure,

"J7" signifie que l'alarme sonnera chaque jour. Appuyer la touche de la flèche vers le bas pour ajuster les jours. S'il n'y a pas besoin d'ajuster les jours, appuyer brièvement sur la touche SET pour ajuster l'heure. L'écran clignotera, appuyer sur la touche de la flèche vers le haut pour ajuster l'heure, et la flèche vers le bas pour ajuster les secondes; une fois terminé, appuyer sur SET pour garder et sortir. Si au bout de 10 secondes aucune opération ne se réalise, l'horloge radio se sauvegardera et sortira automatiquement.

Note: Le réglage de l'horloge de l'alarme ajustera dans un premier temps les jours de la semaine ou weekend, ensuite l'horloge de l'alarme.

- (1) Lorsque l'utilisateur de l'horloge de l'alarme, "J7" signifie que l'alarme sonnera chaque jour, "J6" signifie qu'elle sonnera du Lundi au Samedi, etc.
- (2) AL2 est d'un seul ton. "J7" signifie qu'il sonnera le dimanche, "J6" signifie qu'elle sonnera le samedi, "J5" signifie qu'elle sonnera le vendredi, etc.

10. Alimentation: DC 5V 1A

11. Sortie USB: DC 5V 1A

ELIMINATION DU PRODUIT

Soyez attentifs aux aspects environnementaux de l'élimination des piles.



Ne jamais jeter les piles à la poubelle. Contactez avec votre distributeur local pour protéger l'environnement.

Les produits électriques ne peuvent pas s'éliminer avec les résidus domestiques. Prière de recycler lorsqu'il existe une installation aménagée.

GARANTIE

L'appareil a une garantie de 2 ans à compter à partir de la date d'achat contre tout défaut de fabrication.



L'inaccomplissement des instructions et précautions d'utilisation indiquées sur ce manuel impliquent la perte automatique de la garantie.

Pour que cette garantie soit valable, il est nécessaire de présenter le ticket d'achat original.

Importateur exclusif: Industrias Masats S.L.U. (www.flamagas.com)

DAEWOO
INTERNATIONAL


DCR-570

RÁDIO RELÓGIO



Manual de instruções

Diretrizes de Operação de Interface



1. Tecla UP

Durante a configuração do tempo ou do relógio, pressione / segure brevemente para aumentar o número.

· No modo FM, pressione / segure brevemente para aumentar a frequência.

· No modo MF, prima por breves instantes para aumentar o volume.

2. Tecla DOWN

Durante a configuração do tempo ou do relógio, pressione / mantenha pressionado para diminuir o número.

· No modo FM, pressione / segure brevemente para diminuir a frequência.

· No modo MF, prima brevemente / sem soltar para diminuir o volume.

3. Tecla VOL

Durante a reprodução de FM, pressione a tecla de volume para ajustar o volume, pressione novamente para salvar o volume atual.

Durante a reprodução de FM, pressione ou mantenha pressionada a tecla de seta para baixo para diminuir o volume, pressione ou mantenha pressionada a tecla de seta para cima para aumentar o volume (a faixa máxima de volume é 15 ea o alcance mínimo é 01).

4. Tecla SET

Primeiro, ajuste os dias da semana ou fim de semana. Em seguida, defina a hora atual.

Pressione e segure a tecla SET por 3 segundos para acessar a configuração do dia. O display mostrará de d1 (segunda-feira) a d7 (domingo).

Em seguida, pressione novamente para acessar a configuração da hora. A tela irá piscar. Pressione a tecla de seta para cima para ajustar a hora e pressione a tecla de seta para baixo para ajustar os segundos. Pressione a tecla SET para salvar o tempo ou aguarde 10 segundos e ele será salvo automaticamente.

5. Tecla de controle da função de repetição / brilho

No modo de relógio sem alarme, pressione uma vez para ajustar o brilho máximo. Pressione novamente para retornar ao estado original.

No modo de alarme, pressione uma vez para ativar a função de repetição de 5 minutos e o alarme soará novamente.

6. Tecla liga / desliga do alarme AL1-2

Pressione e segure a tecla AL1-2 por 3 segundos para exibir AL1. Pressione novamente por 3 segundos para acessar o alarme AL2 e pressione por 3 segundos para sair da exibição da hora. Ao exibir AL1 ou AL2, pressione a tecla AL1-2, o despertador será desativado quando o display exibir OFF, e ON significa que o despertador está ativado. A luz do despertador acenderá.

Por exemplo: ativado: AL1-ON desativado: AL1-OFF

Quando o alarme soar, a luz do relógio correspondente piscará. O alarme soará por 1 hora continuamente se o despertador não desligar.

7. Tecla RADIO

Pressione brevemente para entrar / sair do FM. No modo FM, pressione e segure por 3 segundos para iniciar a busca automática da estação de FM, depois eles serão memorizados e a primeira estação de rádio será reproduzida.

Rádio: durante a reprodução de FM, prima por breves instantes a tecla SET para reproduzir a estação de rádio já guardada.

Pressione as teclas de seta para cima ou para baixo para mudar para a estação seguinte ou anterior.

8. Formato de exibição de tempo

Prima brevemente a tecla SET para alternar entre os formatos de hora 12 e 24 horas; O formato padrão é de 24 horas.

Formatar de 24H a 12H: Após exibir 12H por 3 segundos, o relógio será exibido no formato 12H. Indicação matutina: AM, indicação da tarde: PM.

Formato de 12H a 24H: Após exibir 24H por 3 segundos, o relógio será exibido no formato 24H.

9. configuração do despertador

1. Apenas AL1 ativado.
2. Apenas ativado AL2.
3. Ativado AL1 e AL2 ao mesmo tempo.
4. Desativado AL1 e AL2 ao mesmo tempo.
5. Configuração do despertador: quando o ícone AL1 ou AL2 é exibido, significa que o despertador está ativado. Pressione e segure a tecla AL1-2 para ajustar o despertador correspondente.

Por exemplo: pressione e segure AL1-2, AL1 é mostrado na tela; Pressione e segure a tecla SET por 3 segundos para definir a hora, "d7" significa que o alarme soará todos os dias. Pressione a tecla de seta para baixo para ajustar os dias. Se não for necessário definir os dias, pressione brevemente a tecla SET para definir a hora. A tela piscará, pressione a tecla de seta para cima para ajustar a hora e a seta para baixo para ajustar os segundos;

Quando terminar, pressione SET para salvar e sair. Se 10 segundos passarem sem qualquer operação, o rádio relógio será salvo e sairá automaticamente.

Nota: A configuração do despertador ajusta primeiro os dias da semana ou fim de semana, depois o despertador.

(1) Quando o usuário define o despertador, "d7" significa que o alarme soará todos os dias, "d6" significa que vai soar de segunda a sábado, etc.

(2) AL2 é um sino único. "D7" significa que soará no domingo, "d6" significa que soará no sábado, "d5" significa que soará na sexta-feira etc.

10. Potência: DC 5V 1A

11. Saída USB: DC 5V 1A

ELIMINAÇÃO DO PRODUTO

Deverá ter atenção aos aspetos ambientais ao eliminar as pilhas. Não deite as pilhas usadas no caixote de lixo. Os produtos elétricos não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. Recicle este produto em instalações adequadas.

Consulte as Autoridades Locais ou o seu revendedor para obter informações sobre reciclagem de aparelhos elétricos.

GARANTIA

Este equipamento tem uma garantia de 2 anos a partir da data de compra contra quaisquer defeitos de fábrica.

O incumprimento das instruções ou precauções de utilização contidas neste manual implica a perda automática da garantia. Para que esta garantia seja válida, é necessário apresentar o recibo ou a factura de compra original.

Importador exclusivo: Industrias Masats S.L.U.

(www.flamagas.com)

