Pack CPL+ripetitore WiFi



METRONIC

1 - Informazioni generali

IT

Grazie alla CPL (Line Communication Power) la vostra rete elettrica diventa una rete intelligente in grado di trasportare informazioni ad elevata velocità. I dispositivi CPL (Net Socket), permettono di condividere l'accesso ad Internet o di dati tra diversi dispositivi collegati a una presa elettrica.

L'adattatore consiste in un modulo di interfaccia Ethernet/CPL per il trasferimento di informazioni (dati, audio o video) ad alta velocità sulla rete elettrica della casa. La rete elettrica è infatti la migliore ad essere distribuita all'interno del proprio edificio. Pertanto ogni presa elettrica, diventa un punto di accesso alla rete per il trasferimento e scambio di dati. L'adattatore permette così il collegamento alla rete di qualsiasi interfaccia Ethernet 10/100 e Base-T per lo scambio di dati con altri dispositivi connessi a loro volta alla stessa rete elettrica tramite un adattatore. Lo scambio di dati avviene in modo sicuro grazie alla crittografia degli stessi.

Mediante un'operazione di avvio semplice e veloce, è possibile creare la propria rete Locale senza fare nuovi collegamenti:

1 -CONNESSIONE(collegamento dell'adattatore con un dispositivo da connettere alla rete)

2 -CONDIVIDERE E NAVIGARE (scambio di dati tra i dispositivi o da Internet)

In questo modo, è possibile collegare in modo totalmente «Plug & Play» un dispositivo ed un PC per l'accesso a Internet, oppure condividere i dati tra due PC o tra PC e stampante ecc. Lo standard HomePlug assicura la compatibilità tra gli adattatori della stessa generazione. Esso garantisce inoltre la possibilità di far coesistere in una rete domestica due reti logiche basate su diverse generazioni. Ad esempio, è possibile avere in casa due adattatori CPL 85 Mbit/s che interagiscono tra loro, e parallelamente altri due adattatori da 600 Mbit/s interagenti tra loro (oppure due da 200 Mb/s) alla massima velocità. E' inoltre possibile che un adattatore da 200Mb/s possa comunicare con uno da 600Mb/s, ma con velocità massima di 200Mb/s. Non è possibile tuttavia la comunicazione tra un adattatore da 85Mbps con uno da 600 MB/s (o 200 Mb/s).

Questi adattatori includono inoltre una funzione molto utile: il collegamento con un nuovo dispositivo non associato, aggiunto tramite il tasto di apprendimento.

ATTENZIONE: non collegare mai l'adattatore CPL ad una presa multipla di alimentazione (ciabatta) oppure con qualsiasi tipo di protezione da sovratensioni, filtri e simili.

Contenuto

- 1 presa di rete CPL + 1 ripetitore Wi-Fi
- 2 cavi RJ45
- Un manuale di istruzioni

2 - Descrizione

Adattatore CPL Netsocket

L'adattatore CPL è dotato di led indicatori dei diversi stati del dispositivo.



Led	Stato	Descrizione
	Fisso	CPL accesa
U	Lampeggiante	Associazione in corso
	Spento	CPL spenta
£3	Fisso	L'adattatore CPL è collegato ad un altro apparecchio (modem, PC) ma non c'è nessun scambio dati tramite la presa Ethernet RJ45.
	Lampeggiante	Scambio dati in corso sulla porta RJ45
	Spento	L'adattatore CPL non è collegato con nessun apparecchio tramite la porta Ethernet RJ45.
<pre></pre>	Verde	Fisso = il flusso dati della rete è superiore a 25 Mbit/s Lampeggiante = il flusso dati della rete è inferiore a 25Mbits/s Spento = L'adattatore CPL non ha trovato nessun altro CPL sulla rete.
	Spento	L'adattatore CPL non è collegato

NOTA: circa 120 secondi dopo aver disconnesso il cavo Ethernet dal dispositivo, tutti i LED si spengono e l'adattatore CPL entra in modalità di risparmio energetico, ma la presa elettrica integrata può essere utilizzata (il led riprende a lampeggiare ma lentamente per indicare lo stato di risparmio energetico). Quando si collega nuovamente il cavo, i LED si riaccendono.

IT

Ripetitore WiFi Il ripetitore Wi-Fi è dotato di led indicatori dei diversi stati del dispositivo.



	Fisso	Ripetitore acceso
	Spento	Ripetitore spento
	Fisso	Connesso al segnale Wi-Fi del ripetitore
₹}	Lampeggiante	Associazione WPS in corso del segnale Wi-Fi del ripetitore
	Spento	Disconnesso o fuori dalla portata del segnale Wi-Fi del ripetitore
M	Fisso	WiFi attivato
	Spento	WiFi disattivato
ß	Fisso	L'adattatore CPL è collegato ad un altro apparecchio (modem, PC) ma non c'è nessun scambio dati tramite la presa Ethernet RJ45.
	Lampeggiante	Scambio dati in corso sulla porta RJ45
	Spento	L'adattatore CPL non è collegato con nessun apparecchio tramite la porta Ethernet RJ45.

IT

3 - Connessioni



Connessione dell'adattatore CPL al router

1-Collegare un'estremità del cavo Ethernet alla porta RJ-45 dell'adattatore CPL. 2-Collegare l'adattatore CPL ad una presa elettrica.

3-Collegare l'altra estremità del cavo Ethernet ad una porta RJ-45 del router. I led di funzionamento ed il led Ethernet si accenderanno.

Connessione del ripetitore Wi-Fi

 Connettere il ripetitore Wi-Fi ad una presa elettrica. In seguito, connetterlo al PC tramite uno dei cavi RJ-45 in dotazione (necessario per la prima configurazione).

4 - Installazione del dispositivo Wi-Fi

C A 1923983300		0
	Blasso size in	
	o tope	
_		
	Sgrite	
	Copyright Belleville	

 Aprire il browser internet. Sulla barra superiore inserire l'indirizzo IP 192.168.1.200 e premere INVIO. Comparirà la schermata di fianco, da default in lingua Inglese. Inserire la password admin e cliccare su Sign In.

 Successivamente selezionare la lingua desiderata. Quindi inserire nuovamente la password e cliccare su **Iscrizione**.

NOTA: Nel caso in cui non sia possibile accedere alla pagina, seguire i passaggi elencati di seguito, validi per il sistema operativo Windows 8. Per sistemi operativi Windows differenti, le impostazioni possono differire leggermente:

 Collegare il ripetitore Wi-Fi alla tensione di rete 220VAC ed il cavo Ethernet al PC. Si consiglia di disabilitare il Wi-Fi dal proprio PC.

- Dal proprio PC andare in **Pannello di controllo** ed aprire **Centro connessioni di rete e condivisione**. Quindi, nel campo **Visualizza reti attive**, fare clic su **Connessioni: Ethernet**.
- Nella schermata Stato di Ethernet cliccare su Proprietà. Fare doppio clic su Protocollo Internet versione 4 o TCP IP V4.

 Selezionare l'opzione Utilizza il seguente indirizzo IP ed inserire 192.168.1.XXX in Indirizzo IP, dove XXX è un numero compreso tra 1 e 255 tranne 200. In Subnet mask inserire 255.255.255.0 mentre in Gateway predefinito introdurre 192.168.1.200. Lasciare vuoti i campi Server DNS preferito/alternativo.

· Cliccare OK e poi di nuovo OK. Infine, cliccare su Chiudi.

• Riaprire il browser Internet e digitare l'indirizzo IP 192.168.1.200 per ritrovare la schermata iniziale (Iscrizione).



 Nella schermata che comparirà, sarà possibile selezionare Access point per la configurazione come punto di accesso oppure Repeater, per la configurazione da ripetitore.

4.1 - Configurazione come punto d'accesso

	Impostazioni wireless			-
Interaction space	Querts sectore 4 children per important personal tell's	topic big ob allows a part of p	a second se access a second se	Personal Party in party
Sati sciene	880	Malacia, MP		
Providence with	(polyce cave to		Chernel.
Distant states	100 00 000	And and a second		a Ch. Mr. a press
Lagost	Approve of the	over other a holice		alto parto 3 acceso antelescono recherolo conducto à convenant
	Onever it alternation	NORDERS		cities of the parts the
		NUMER AND		

Per una configurazione rapida, procedere come segue:

• Selezionare Access Point dalla schermata Installazione Rapida per creare un punto di accesso alla rete e cliccare su Avanti.

 Nella schermata che segue, si visualizzeranno automaticamente il nome della nuova rete (rete dome-

stica oppure Metronic_AP di default, riportato sul retro del ripetitore Wi-Fi) all'interno del campo SSID, il Canale utilizzato e la chiave di sicurezza 9C0DCB82.

Nei campi **Modo sicurezza** e **Algoritmi WPA** scegliere tra le diverse opzioni disponibili, a seconda del grado di sicurezza desiderato. Si consiglia di consultare le specifiche e le impostazioni del proprio router per l'opzione più idonea da scegliere. In fine, cliccare su **Avanti**.

 Infine, cliccare su Salva per salvare le impostazioni. Il dispositivo verrà riavviato per poter essere utilizzato successivamente come punto di accesso.

 A questo punto, è possibile connettersi alla rete tramite il proprio dispositivo (smartphone, PC, tablet ecc..) per navigare in Internet.

4.2 - Configurazione come ripetitore

Questa configurazione consente di rigenerare il segnale Wi-Fi esistente, fornito dal proprio router, in modo da estenderne la portata.

 Nella schermata Installazione Rapida, selezionare Repeater, quindi cliccare su Avanti.



 Nella schermata successiva Impostazioni remote, cliccare su Scansione Aperta per effettuare una ricerca delle reti disponibili.

Quindi selezionare la propria rete domestica dalla lista delle reti trovate (è possibile fermare la ricerca cliccando su **Fermare la scansione**). Al termine cliccare su **Avanti**.

IETRONIC							
	Input	dapon remde					-
	Taban per	n faib for our first a first	a Albert on Longe A	-	ad adjunct facts if some west the	and on the	
		U.C. mode					a continued
							Restored and sold a lite
		Cross					
							- No want
			Taxan La				
	-	-	Trans to	-	Lange .	-	
	-	100 3.00,000.00	Married Control	-	-	-	
	1	10 0.000000 10.00000	Marco C.C.	. · ·	1000 10 10710	1	
	1	100 0.00,000.00 10,000.00 10,000.00	Marine Control Marine Control Marine Control Marine Control Marine Control	1	1000 10 1070-0 1070-0	1	
	1	100 Dura, collection Distriction Distriction Distriction Distriction Distriction	Marco Color	1	hana 10 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17) 10 (17)	1 1	
	1	10 5.4,40.00 5.4,00 5.4 5.4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1	Name all Barrandi Barrandi Barrandi Barrandi	1	
	1	10 1. m., alle 2.0 1. m. alle 2.0 1. m. alle 2.0 1. m. million 1. m. million		1	tana at atau at atau atau atau atau atau atau atau atau atau atau atau atau atau atau atau	1	
	100 	10 0.4 cH20 0.5 cH20		1	tana at atau atau atau atau atau atau at	1	

 Nella schermata successiva, lasciare Tasto 1 in tasti di default. Quindi, in Chiave WEP 1, introdurre la password della propria rete (consultare le specifiche e le impostazioni del proprio router). Selezionare Esadecimale oppure un valore differente a seconda del tipo di impostazioni del proprio router. Quindi cliccare su Avanti.

 Nella schermata Impostazioni wireless, dovrebbero comparire automaticamente le impostazioni della rete scelta in precedenza. Se non fosse così, nel campo SSID digitare il nome che si desidera avere per la nuova rete Wi-Fi. Può essere un nome nuovo oppure lo stesso nome della rete esi-

stente (propria rete domestica, o **Metronic_AP** da default) che si desidera ripetere. Ignorare l'opzione **Supporta il roaming wireless**). Quindi, lasciare inalterate le altre informazioni e cliccare su **Avanti**.

 Nella schermata successiva, cliccare su Salva per salvare le impostazioni. Il dispositivo verrà riavviato per poter essere utilizzato successivamente come ripetitore di rete Wi-Fi. Il segnale della rete esistente verrà rigenerato con un livello maggiore di qualità ed una maggiore estensione.

 A questo punto, dal proprio PC, selezionare la rete (nome rete domestica oppure Metronic_AP) ed introdurre la chiave di sicurezza 9C0DCB82. Quindi confermare e sarà possibile navigare su Internet. Dal proprio smartphone ad esempio, abilitare il Wi-Fi e la ricerca reti. Selezionare la rete (nome rete domestica oppureMetronic_AP) ed introdurre 9C0DCB82 nel campo chiave di rete/password. Sarà così possibile navigare su Internet.

ETRONIC				
	Impostazioni wireless Genti sesere i ditate or repoter competenti	note data wa wateraan is generat pe	ris proprio da la constitución de la constitución de	National Contract of Contract
tiere unterne	100	terture, or		pa take site, and
rigensadour erte	Co.00	Martin Careto		Ehend.
mpostapon mulan				Reported to gardy the
thundeb approx	THE STATES	scherenik resia, procede		after partie d'accesses
Lagrad	Approvisión.	0 MIS 0 THP & THPMES		
	Once it surveils	NUDGHE		a high contracts
		NOTE AND		
		Through Linearity strengt		

Altri menu

IT

Di seguito si riporta la descrizione di alcuni menu presenti.

• Stato rete: fornisce informazioni sul modo di funzionamento del dispositivo (come ripetitore o come punto di accesso) e sullo stato di connessione alla rete.

• Stato sistema: fornisce informazioni sul numero di utenti connessi, versione del sistema e tempo di esecuzione.

• Stato LAN: fornisce informazioni sull'indirizzo IP, Subnet Mask, server DHCP ed indirizzo MAC.

• Stato wireless: fornisce il nome della rete corrente, BSSID, canale e la modalità di sicurezza adottata.

• Impostazioni LAN: fornisce informazioni sul filtro dell'indirizzo MAC, indirizzo IP e Subnet Mask.

• DHCP server: permette di abilitare/disabilitare questo server per il recupero automatico dell'indirizzo IP ed altri parametri. Si raccomanda di non attivare questa opzione se è già attiva sul proprio router (è sconsigliato avere 2 server DHCP in esecuzione contemporaneamente sulla stessa rete).

• Impostazioni base: permette di impostare alcuni parametri di connessione (Modo rete, SSID, Canale ecc..). Lasciare come da default.

• Impostazioni di sicurezza: permette di modificare alcuni parametri di sicurezza come chiave di sicurezza, algoritmi WPA e modalità di sicurezza. Consultare le specifiche del proprio router prima di modificarle.

Controllo accesso wireless: fornisce informazioni sullo stato del MAC Address Filter.

• Stato connessione wireless: contiene informazioni sull'indirizzo MAC e larghezza di banda.

· Salvataggio/ripristino: Lasciare come da default.

• Ripristinare alle condizioni di fabbrica: Lasciare come da default. Per il ripristino di fabbrica, vedere cap. 5 pagina 11.

- · Aggiornamento Firmware, Riavvio: Lasciare come da default.
- · Password: per modificare la password attuale
- · Logout: per uscire dall'account

NOTA: Si consiglia di lasciare le impostazioni all'interno come da default. In alternativa consultare le specifiche del proprio router e contattare il proprio 10 fornitore dei servizi di rete.

5 - Ripristino dell'adattatore

Per ripristinare l'adattatore, premere e tenere premuto il tasto PIR/RST dell'adattatore CPL per 15 secondi fino a quando il LED di funzionamento non si spegne per poi riaccendersi.

6 - In caso di problemi

Adattatore PLC

Problema	Possibile soluzione
U	Verificare che l'adattatore CPL sia correttamente collegato alla presa elettrica
II led di funzio- namento non si accende	Verificare che la presa elettrica a muro sia attiva, col- legando un altro dispositivo.
57	Verificare che il cavo Ethernet sia saldamente con- nesso alla porta Ethernet dell'adattatore CPL.
Il led Ethernet non si accende	Controllare che il computer o il router siano corretta- mente collegati al cavo Ethernet.
<u>ک</u>	Collegare uno degli adattatori CPL a una presa elet- trica a muro vicino.
II LED non si accende o lam- peggia (portata troppo debole)	Non utilizzare prese multiple con protezione da so- vratensioni in quanto si rischierebbe di filtrare la co- municazione attraverso la rete elettrica. Riavviare il CPL per tornare alle impostazioni di default (vedi cap. 4, pagina 7).

Ripetitore Wi-Fi

Problema	Possibile soluzione
a0n	Connettere la spina del ripetitore ad una resa elettrica
Il led di funzio- namento non si accende	Verificare che la presa elettrica a muro sia attiva, col- legando un altro dispositivo.
₹ J	Il ripetitore è troppo lontano. Posizionare il ripetitore più vicino al router in modo che possa ricevere il se- gnale Wi-Fi e ripeterlo.
Dopo la configura- zione, il led non si accende	Effettuare un ripristino del ripetitore (premere il tasto RESET per 15 secondi), quindi ripetere la procedu- ra di configurazione del ripetitore. Il ripetitore deve essere collegato al segnale Wi-Fi del router al fine di ripeterlo.
Il computer o lo smartphone visualizza un segnale Wi-Fi debele visipo al	Se il ripetitore emette una copia esatta del segna- le Wi-Fi del router, il computer o lo smartphone non può connettersi automaticamente al segnale più for- te (quello proveniente dal ripetitore di segnale o dal router). Disabilitare e riabilitare nuovamente il Wi-Fi sul computer o sullo smartphone. A questo punto il dispositivo si collegherà al segnale più forte.
ripetitore	Se avete impostato il ripetitore per creare una nuo- va connessione Wi-Fi di rete (nome della rete Wi-Fi diverso da quella del router), verificare di esser con- nessi alla rete Wi-Fi corretta.

7 - Informazioni di sicurezza

Prima di procedere con i collegamenti del prodotto, leggere le seguenti informazioni di sicurezza.

- · Tenere il prodotto lontano da liquidi e gas che possono danneggiarlo.
- · Effettuare l'installazione su una superficie non infiammabile e non conduttiva.
- · Tenere lontano da fonti di calore e luce solare.
- · Effettuare l'installazione in uno spazio con ventilazione adeguata.
- · Non ostacolare l'aerazione del prodotto.

- Questo prodotto necessita di una tensione di rete 230VAC, 50Hz.
- · Collegare l'adattatore CPL a prese elettriche di tipo europeo (2 poli).
- Per le connessioni, non utilizzare prolunghe o multi prese tra l'adattatore CPL e alla presa elettrica a muro.
- Utilizzare solo i cavi Ethernet forniti con il prodotto, per il collegamento alla rete o con altri computer e apparecchiature elettroniche.
- Non lasciare alcun oggetto appoggiato sul cavo di collegamento. Questo può danneggiarlo.
- · Non calpestare il cavo di connessione.

8 - Manutenzione

- Non tentare di aprire/riparare il prodotto in caso di malfunzionamento o guasto. Contattare l'assistenza tecnica in questi casi.
- · In caso di manomissione del prodotto, cade ogni diritto di garanzia sullo stesso.
- Per pulire il prodotto non usare né solventi né detergenti. E' consigliato l'utilizzo di uno straccio asciutto o leggermente umido per togliere la polvere.

9 - Garanzia ed Assistenza

Il prodotto è coperto dalla garanzia legale del venditore di 24 mesi per difetti di conformità prevista dagli articoli 128 e ss. del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo)

ATTENZIONE: La garanzia non è valida senza lo scontrino o la ricevuta fiscale di acquisto.

Assistenza Tecnica Metronic

Telefono: + 02 94 94 36 91 - E-mail: tecnico@metronic.com

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE SEMPLIFICATA

Metronic Italia Srl, dichiara qui di seguito che il prodotto: descrizione : CPL + Ripetitore Wi-Fi codice articolo : 495435

> Frequenze di funzionamento WiFi: 2.4 GHz Potenza Wi-Fi: 10.76 dBm EIRP

è conforme alla direttiva RED 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile sul sito www.metronic.com



Mauro Brogliato Direttore Generale

Vermezzo, 7 Luglio 2017



Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo. L'utente dovrà, pertanto, conferire gratuitamente l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore secondo le seguenti modalità: - per apparecchiature di piccolissime dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno no superiore al 25 cm, è prevista la consegna gratuta senza obbigo di acquisto presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettronice superiore ai 400 mq. Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa. - per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1 contro1, ovvero la consegna an invenditore potrà avvenire solo all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Distribuito da: Metronic Italia srl via Marconi 31 20080 Vermezzo (MI) - Italy

Made in PRC