ENGLISH

1) Hands-free microphone
2) Long press 2 sec. ON/OFF; volume switch knob (volume +,-)
3) Hands-free answer/Bluetooth pairing; Play/Pause; TWS button (True Wireless Stereo)
4) LED Bluetooth status indicator light
5) Hanging hole
6) LED charging status indicator light
7) Micro USB charging

How to charge?
Connect USB charge wire with a computer or with USB charger and connect the micro USB ② plug to the speaker.
When charging it, the LED status indicator ⑥ is red all the time. The time for charging is about 3 to 5 hours. When the battery is fully charged, the red indicator lamp will go out.
Note: To avoid affecting the battery life, not recommend listening to music while charging.

ON/OFF
After long press ② about 2 sec. and once prompt sound, the LED Bluetooth status indicator light ⑥ will flash red-indicator light. When the speaker is ON, after long press ② about 2 sec. and once prompt sound will be turn off.

Bluetooth Mode:
Bluetooth pairing
Long press the power ON/OFF switch ② once and the prompt sound, the speaker will turn on. The LED status indicator light ⑥ converting into red-white light flash alternately, then you can be paired with speaker, pairing named "LEXON CYLINDRE". When hear the prompt sound once and the LED status indicator light will display the white light all the time, meaning the speaker is paired.
Bluetooth auto connect
As long as the speaker is paired, once again open it about 3-5 sec. will auto connect to it.
Playing
Any device with Bluetooth function can be used to play music. When the speaker is paired, it can play music in 10m.
The volume switch knob ② turns clockwise, meaning the volume up; turns counterclockwise, meaning the volume down. Press ③ to play/pause the music.
Answer the phone (Hands-free)
When using Bluetooth, you can use the speaker ③ button to answer or hand up the phone. Hang up the phone after one second, the audio will automatically continue playing.

Bluetooth forced pairing
The Bluetooth is paired, long press ③ about 3 sec. and once DUDU prompt sound, the speaker will cut off connection. When the LED Bluetooth status indicator light ⑥ will flash red-white light alternately, the speaker is in Bluetooth pairing mode.

A speaker device TWS searching mode

Turn ON and press consecutively twice, setting the speaker into searching mode.

B speaker device TWS searched mode

Turn ON and press consecutively twice, setting the speaker into searched mode.

Speaker A and B TWS mode
(Note: Operating this instruction needs two same model speaker)
When A is in searching mode and B is in searched mode, A needs to near by B about 5-10 sec., A and B will ring prompt sound once and the LED Bluetooth status indicator light ⑥ will flash the white indicator light slowly, meaning TWS is paired. After TWS is paired, one of the speaker can control another ones volume+/- or ON/OFF.
Note: When TWS is paired, if the previous paired speaker A/B cannot connect, please remove the paired Bluetooth device, re-search and re-pair the speaker again.

Speaker A and B logoff TWS mode
When A and B each long press ③ about 10 sec., they will auto logoff TWS mode (It will have twice DUDU prompt sound)
Remark
Due to an old Bluetooth edition or other problems, the application side will pop out the request for a password for pairing. Please enter the four-digit pre-set password "0000" to complete the pairing.

Technical Specifications
Bluetooth version: 4.2+EDR
Bluetooth frequency: 2402~2480MHz
Voltage of lithium battery: 3.7V
Charging voltage: 5V
Output: ≤2W
Lithium battery Capacity: 2000mAh
Speaker Driver: Ø66mm, 5W
Product Size: Ø110*170mm

FRANCAIS

1) Micro mains-libres
2) Rester appuyé 2 sec sur ON/OFF ; Molette volume (volume +,-)
3) Décrochage mains-libres /Appairage Bluetooth ; Lecture / Pause ; Bouton TWS (Stéréo sans fil)
4) Voyant LED de statut Bluetooth
5) Trou de suspension
6) Voyant LED de statut de chargement
7) Chargement micro-USB

Comment charger ?
Connecter le câble USB entre un ordinateur ou chargeur USB et la prise micro-USB ② de l'enceinte.
Pendant la charge, l'indicateur ⑥ restera rouge. Le temps de charge se situe entre 3 et 5 heures. Une fois la batterie entièrement chargée, le voyant rouge s'éteindra.
NB : Pour ne pas affecter la durée de vie de la batterie, nous conseillons de ne pas changer en écoutant de la musique.

Allumer / Eteindre
Rester appuyé sur ② environ 2 sec., un son se fera entendre et l'indicateur LED de statut Bluetooth ⑥ clignotera en rouge. Enceinte allumée, rester appuyé sur ② pendant environ 2 sec. pour l'éteindre.

Mode Bluetooth :
Appairage Bluetooth
Rester appuyé sur le bouton ON/OFF ② une fois et après le son émis, l'enceinte s'allumera. Le voyant LED de statut ⑥ clignotera en alternant entre le blanc et le rouge, et l'appairage est ensuite possible ; nom d'appairage « LEXON CYLINDRE ». Une fois le son émis une fois et le voyant LED de statut allumé en blanc, l'enceinte sera bien appairée.
Connexion automatique au Bluetooth
Tant que l'enceinte est appairée, appuyer encore 3-5 sec. pour une connexion automatique.
Lecture
Tout appareil avec une fonction Bluetooth peut être utilisé pour lire de la musique. Une fois l'enceinte appairée, sa portée est de 10 m.
La molette pour le volume ② se tourne dans le sens des aiguilles d'une montre pour monter et dans le sens inverse pour baisser; Appuyer sur ③ pour lire ou mettre en pause la musique.
Réponse au téléphone (mains-libres)
En Bluetooth, vous pouvez utiliser le bouton ③ de l'enceinte pour répondre au téléphone ou raccrocher. Une fois raccroché, la musique reprendra automatiquement après 1 seconde.

Appairage forcé Bluetooth
Avec le Bluetooth appairé, rester appuyé sur ③ pendant environ 3 sec. et une fois le son DUDU émis, l'enceinte sera déconnectée. Quand le voyant LED de statut Bluetooth ⑥ clignote en et alternant entre rouge et blanc, l'enceinte est en mode appairage Bluetooth.

A mode recherche TWS de l'enceinte

Allumez et appuyez deux fois de suite, en réglant l'enceinte en mode de recherche.

B mode TWS recherché de l'enceinte

Allumez et appuyez deux fois de suite, en réglant l'enceinte en mode de recherche.

Mode TWS sur enceinte A et B
(NB : cette fonctionnalité nécessite deux enceintes du même modèle)
Quand A est en mode recherche et B en mode recherché, A doit être à côté de B pendant 5-10 sec, A et B sonneront une fois et le voyant LED de statut Bluetooth ⑥ clignotera lentement en blanc. Quand A et B seront en TWS, signifiant que le TWS a été appairé. Une fois le TWS appairé, une des enceintes peut contrôler le volume +/- ou le ON/OFF de l'autre.
NB : Quand le TWS est appairé, si l'enceinte récemment appairée A/B ne se connecte pas, merci de retirer l'appairage de l'appareil Bluetooth, relancer la recherche et appairer l'enceinte de nouveau.

Mode sortie TWS sur enceinte A et B
Rester appuyer sur A et B ③ environ 10 sec. Les deux se déconnecteront automatiquement du mode TWS (on DUDU émis deux fois).
Remarque
Dans le cas d'une ancienne version Bluetooth ou d'autres problèmes, l'application demandera un mot de passe pour l'appairage. Merci d'entrer le mot de passe pré-enregistré à quatre chiffres « 0000 » pour compléter l'appairage.

Spécifications techniques
Version Bluetooth : 4.2+EDR
Fréquence Bluetooth : 2402~2480MHz
Tension de la batterie lithium : 3,7V
Tension au chargement : 5V
Rendement : ≤ 2W
Capacité batterie lithium : 2 000 mAh
Haut-parleur enceinte : Ø66 mm, 5W
Dimensions produit : Ø110*170 mm

DEUTSCH

1) Freisprechmikrofon
2) 2 Sek. lang auf ON/OFF drücken, Lautstärketaste (Volume +,-)
3) Freisprechfunktion/Bluetooth-Pairing; Play/Pause; TWS-Taste (True Wireless Stereo)
4) LED-Bluetooth-Status Leuchtanzeige
5) Aufhängeloch
6) LED-Ladestatus-Leuchtanzeige
7) Micro-USB-Lader

Wie aufladen?
Verbinden Sie das USB-Ladekabel mit einem Computer oder mit einem USB-Ladegerät und verbinden Sie den Micro-USB-Stecker ② mit dem Lautsprecher.
Beim Aufladen ist der LED-Statusanzeiger ⑥ die ganze Zeit über rot. Die Ladezeit dauert circa 3 bis 5 Stunden.
Wenn die Batterie komplett aufgeladen ist, geht die rote Anzeigeleuchte aus.
Hinweis: Um die Lebensdauer der Batterie nicht zu beeinträchtigen, wird empfohlen, während des Ladevorgangs keine Musik zu hören.

ON/OFF
Halten Sie die Taste ② rund 2 Sek. lang gedrückt, ein Ton ist zu hören und die LED-Bluetooth-Status-Anzeigeleuchte ⑥ blinkt rot.
Wenn der Lautsprecher angeschaltet ist, halten Sie die Taste ② rund 2 Sek. lang gedrückt, ein Ton ist zu hören und das Gerät schaltet sich aus.

Bluetooth-Modus
Bluetooth-Pairing
Drücken Sie einmal lange auf die ON/OFF-Taste ②, ein Ton ist zu hören, der Lautsprecher ist angeschaltet.
Die LED-Status-Anzeigeleuchte wechselt auf ein rot-weiß blinkendes Licht, jetzt können Sie das Pairing mit dem Lautsprecher vornehmen, Pairing-Name "LEXON CYLINDRE". Wenn der Ton einmal zu hören ist und die LED-Status-Anzeigeleuchte kontinuierlich weiß leuchtet, bedeutet dies, dass der Lautsprecher nun gepairt ist.
Bluetooth automatischer Verbindungsaufbau
Sobald der Lautsprecher gepairt ist, baut er automatisch die Verbindung auf, nachdem es 3-5 Sek. lang angeschaltet ist.
Abspielen
Jedes Gerät mit Bluetooth-Funktion kann zum Musik spielen benutzt werden.
Wenn der Lautsprecher gepairt ist, können Sie in 10 Metern Musik spielen.
Der Lautstärkeknopf ② wird im Uhrzeigersinn gedreht, um die Lautstärke zu steigern, gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu verringern.
Drücken Sie auf ③, um die Musik zu spielen/anzuhalten.
Einen Anruf entgegennehmen (freihändig)
Sie können mit der Bluetooth-Funktion den Lautsprecher ③ benutzen, um einen Anruf entgegenzunehmen oder zu beenden.
Nach einer Sekunde beginnt das Gerät wieder automatisch, die Musik zu spielen.

Bluetooth forciertes Pairing
Bluetooth ist gepairt, drücken Sie rund 3. Sek. lang auf die Taste ③ und wenn ein Ton zu hören ist, ist der Lautsprecher abgeschaltet.
Wenn die LED-Bluetooth-Status-Anzeigeleuchte ⑥ abwechselnd rot-weiß blinkt, befindet sich der Lautsprecher im Bluetooth-Pairing-Modus.

A Ein Lautsprecher-Gerät TWS-Suchmo-dus Modus

Schalten Sie AN und drücken Sie zweimal hintereinander auf die Taste, und den Lautsprecher in den Suchmodus zu bringen.

B Lautsprecher-Gerät TWS-gesuchten Modus

Schalten Sie AN und drücken Sie zweimal hintereinander auf die Taste, und den Lautsprecher in den gesuchten Modus zu bringen.

Lautsprecher A und B TWS- Modus
(Gerät A ist im Suchmodus und B ist gefunden)
Wenn sich A im Suchmodus befindet und B im gesuchten Modus, muss A 5-10 Sek. in der Nähe von B sein. Dann ertönen A und B jeweils einen kurzen Ton als und die LED-Bluetooth-Status-Anzeigeleuchte blinkt langsam in weiß. Dies bedeutet dass TWS gepairt ist.
Nach dem Pairing von TWS kann einer der Lautsprecher die Lautstärke und das An- und Abschalten des anderen steuern.
Wenn TWS gepairt ist und der vorherige gepairte Lautsprecher A/B nicht verbunden werden kann, entfernen Sie das gepairte Bluetooth-Gerät, suchen Sie erneut und repairen Sie den Lautsprecher erneut.

Lautsprecher A und B Abmeldung TWS- Modus
Wenn man 10 Sek. lang auf die Tasten von A und B drückt ③ , verlassen sie den TWS-Modus (zwei Töne sind zu hören)
Bemerkung
Bei einer älteren Bluetooth-Version kann gegebenenfalls ein Passwort zum Pairen verlangt werden. Geben Sie in diesem Fall das voreingestellte Passwort "0000" ein, um das Pairing abzuschließen.

Technische Spezifikationen
Bluetooth-Version: 4.2+EDR
Bluetooth-Frequenz: 2402~2480MHz
Spannung der Lithium-Batterie: 3,7V
Ladespannung: 5V
Leistung: ≤2W
Kapazität Lithiumbatterie: 2000mAh
Lautsprecherhersteller: Ø66 mm, 5W
Produktgröße: Ø110*170 mm

NEDERLANDS

1) Handsfree microfoon
2) Druk gedurende 2 seconden op ON/OFF; volumeschakelaar (volume +,-)
3) Handsfreefunctie/Bluetoothkoppeling; Afspelen/Pauzeren; TWS-knop(True Wireless Stereo)
4) LED-indicatielampje (Bluetooth)
5) Ophangoog
6) LED-indicatielampje (opladen)
7) Opladen via Micro-USB

Opladen
Verbind de USB-oplaadkabel met een computer of USB-lader en de micro-USB-aansluiting van de luidspreker ②.
Tijdens het opladen is het ledlampje ⑥ rood. Opladen duurt 3 tot 5 uur. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, stopt het lampje met branden.
Opmerking: om de levensduur van de batterij niet nadelig te beïnvloeden, raden we aan om niet naar muziek te luisteren tijdens het opladen.

AAN/UIT
Wanneer u gedurende 2 seconden op ② drukt, hoort u een toon en gaat het LED-indicatielampje ⑥ rood oplichten. Wanneer de luidspreker is ingeschakeld en er gedurende 2 seconden op ② wordt gedrukt, wordt deze uitgeschakeld.

Bluetooth :
Koppelen via Bluetooth
Druk lang op ON/OFF ② om de luidspreker in te schakelen.
Wanneer het ledlampje ④ afwisselend rood-wit knippert, kan de Bluetooth-koppeling worden gekoppeld. Zoek naar "LEXON CYLINDRE". Bij het weerklinken van een toon en wanneer het indicatielampje wit oplicht, is de koppeling tot stand gekomen.

Automatisch koppelen
Wanneer de luidspreker is gekoppeld moet u nog 3-5 seconden drukken om een automatische verbinding in te stellen.
Afspelen
Elk toestel met Bluetoothfunctie kan worden gebruikt om muziek af te spelen binnen een bereik van 10m.
De volumeknop ② kunt u rechtsom draaien (wijzerzin) om het volume te verhogen, linksom (tegenwijzerzin) om het volume te verlagen. Druk op ③ om muziek af te spelen/te pauzeren.
Opnemen beantwoorden (handsfree)
In Bluetoothmodus kunt u de luidspreker via knop ③ gebruiken om een oproep te beantwoorden. Wanneer u de oproep heeft beëindigd, gaat de muziek opnieuw automatisch spelen.

Bluetooth manuel verbinden
In Bluetoothmodus, druk gedurende 3 seconden op ③. Er weerklinkt een toon, die aangeeft dat de luidspreker niet meer is verbonden. Wanneer het indicatielampje ④ afwisselend rood-wit knippert, is de luidspreker in koppelmodus.

A Luidspreker TWS-zoekmodus

Schakel het toestel in en druk twee keer achtereen om de zoekmodus te activeren.

B TWS-vindmodus

Schakel het toestel in en druk tweemaal om de vindmodus te activeren.

Luidspreker A en B TWS-modus
(Opmerking: Für dieses Anweisung sind zwei Lautsprecher desselben Modells erforderlich)
Wenn sich A in Suchmodus befindet und B im gesuchten Modus, muss A 5-10 Sek. in der Nähe von B sein. Dann ertönen Ton als und die LED-Bluetooth-Status-Anzeigeleuchte blinkt langsam in weiß. Dies bedeutet dass TWS gepairt ist.
Nach dem Pairing von TWS kann einer der Lautsprecher die Lautstärke und das An- und Abschalten des anderen steuern.
Wenn TWS gepairt ist und der vorherige gepairte Lautsprecher A/B nicht verbunden werden kann, entfernen Sie das gepairte Bluetooth-Gerät, suchen Sie erneut und repairen Sie den Lautsprecher erneut.

Luidspreker A en B TWS-modus
Wanneer u gedurende 10 seconden op zowel A als B drukt, verlaat u de TWS-modus (en hoort u een toon op beide apparaten).
Opmerking
Omwille van een oude Bluetoothversie kan het zijn dat gevraagd wordt voor een paswoord om de verbinding tot stand te brengen. Geef de code "0000" op om verbinding te maken.

Technische specificaties
Bluetoothversie: 4.2+EDR
Bluetoothfrequentie: 2402~2480MHz
Voltage lithiumbatterij: 3.7V
Laadspanning: 5V
Output: ≤2W
Capaciteit lithiumbatterij: 2000 mAh
Luidspreker driver: Ø66mm, 5W
Productafmetingen: Ø110*170 mm

ITALIANO

1) Microfono vivavoce
2) Pressione lunga 2 sec. ON/OFF; manopola del volume (volume +,-)
3) Risposta vivavoce/Associazione Bluetooth; Riproduzione/Pause; Pulsante TWS (True Wireless Stereo)
4) Spia LED che indica lo stato del Bluetooth
5) Foro per appendere l'altoparlante
6) Spia LED che indica lo stato della carica
7) Micro ricarica USB

Come effettuare la ricarica?
Collegare il cavo di ricarica USB a un computer o a un caricabatterie USB ⑦ e collegare la spina micro USB all'altoparlante.
Durante la ricarica, la spia LED ⑥ è sempre rossa. Il tempo di ricarica va dalle 3 alle 5 ore. Quando la batteria è completamente carica, la luce indicatora rossa si spegnerà.
Nota: Per evitare di compromettere la durata della batteria, si consiglia di non ascoltare musica durante la ricarica.

ON/OFF
Dopo una pressione ② di circa 2 sec. e una vibrazione di avviso, la spia LED del Bluetooth ⑥ lampeggerà di colore rosso. Quando l'altoparlante è acceso, dopo una pressione di ② circa 2 sec. il segnale acustico si spegnerà.

Modalità Bluetooth:
Associazione Bluetooth
Tenere premuto a lungo il pulsante ON/OFF② per accendere l'altoparlante.
Quando la spia LED ⑥ diventa di colore rosso-bianco intermittente è possibile procedere all'associazione dell'altoparlante, chiamata "LEXON CYLINDRE". Quando si sente il segnale acustico e la spia LED rimane bianco per tutto il tempo, significa che l'altoparlante è associato.
Connessione automatica Bluetooth
Finché l'altoparlante è associato, aprito per circa 3-5 sec. per farlo connettere automaticamente.
Riproduzione
Qualsiasi dispositivo con funzione Bluetooth può essere utilizzato per riprodurre musica. Quando l'altoparlante è associato può riprodurre musica entro 10 m.
Ruotando la manopola del volume ② in senso, il volume si alza; ruotandola in senso antiorario, il volume si abbassa. Premere ③ per riprodurre/fermare la musica.
Rispondere al telefono
Quando si usa il Bluetooth è possibile usare il pulsante dell'altoparlante ③ per rispondere a qualsiasi chiamata. Dopo aver riagganciato il telefono dopo un secondo, l'audio continuerà automaticamente la riproduzione.

Associazione forzata Bluetooth
Quando il Bluetooth è associato, dopo aver tenuto premuto il pulsante per ③ circa 3 sec. e una volta emesso il segnale acustico, l'altoparlante sarà scollegato. Quando la spia LED del Bluetooth ⑥ lampeggia nei colori rosso e bianco, l'altoparlante è in modalità associazione Bluetooth.

A altoparlante TWS in modalità ricerca

Accendere e premere due volte consecutivamente, impostando l'altoparlante in modalità ricerca.

B altoparlante TWS in modalità ricercato

Accendere e premere due volte consecutivamente, impostando l'altoparlante in modalità di ricercato.

Modalità altoparlante TWS A e B
(Nota: tale funzione richiede due altoparlanti dello stesso modello)
Quando A è in modalità di ricerca e B in modalità ricercato, A deve essere vicino a B per circa 5-10 sec. A e B suneranno una volta e la spia LED del Bluetooth ⑥ si colore bianco lampeggerà lentamente, indicando che il TWS è associato. Una volta associato il TWS, uno dei dispositivi può controllare il volume +/- o il comando ON/OFF dell'altro.
Nota: Quando il TWS è associato, se l'altoparlante A/B precedentemente associato non è in grado di connettersi è necessario rimuovere il dispositivo Bluetooth associato, ripetere la ricerca e riavviare l'altoparlante.

Modalità disconnessione altoparlante TWS A e B
Ad ogni pressione di circa 10 sec. su A e B, ③ si disconnetteranno automaticamente dalla modalità TWS (emetterà due per due volte il segnale acustico DUDU)
Commenti
In caso di vecchio modello Bluetooth o di altre anomalie, il lato dell'applicazione visualizzerà la richiesta di una password per l'associazione. Si prega di immettere la password di quattro cifre predefinita "0000" per completare l'associazione.

Specifiche tecniche
Versione Bluetooth: 4.2+EDR
Frequenza Bluetooth: 2402~2480MHz
Voltaggio della batteria al litio: 3.7V
Tensione di carica: 5V
Potenza: ≤2W
Capacità batteria al litio: 2000 mAh
Driver altoparlante: Ø66 mm, 5W
Dimensioni prodotto: Ø110*170 mm

ESPAÑOL

1) Micrófono manos libres
2) Mantenga pulsado 2 seg. ON/OFF; botón de cambio de volumen (volumen +, -)
3) Respuesta manos libres/sincronización Bluetooth; reproducir/pausar; botón TWS (True Wireless Stereo)
4) Indicador LED de estado de Bluetooth
5) Agujero para colgar
6) Indicador LED de estado de carga
7) Carga Micro USB

¿Cómo cargar?
Conecte el cable de carga USB a una computadora o un cargador USB y conecte la clavija micro USB ② al altavoz.
Al cargarlo, el indicador LED de estado ⑥ está rojo todo el tiempo. El tiempo de carga es de 3 a 5 horas. Cuando la batería está completamente cargada, la luz indicadora roja se apagará.
Nota: Para no afectar la duración de la batería, no se recomienda escuchar música durante la carga.

ENCENDIDO/APAGADO
Después de presionar ② durante 2 segundos y una vez que se emita un sonido, la luz indicadora de estado del LED de Bluetooth ⑥ parpadeará con la luz indicadora roja. Cuando el altavoz está encendido, presione ② 2 segundos y una vez suene el sonido de aviso, se apagará.

Modo Bluetooth:
Emparejamiento de bluetooth
Mantenga presionado el interruptor de ON/OFF ② y al sonar el sondo de aviso, el altavoz se encenderá.
La luz indicadora de estado del LED ⑥ convertida en luz roja-blanca parpadea alternativamente. A continuación, puede emparejarse con un altavoz llamado "LEXON CYLINDRE". Cuando escuche el sonido de aviso una vez, la luz indicadora de estado del LED mostrará la luz blanco todo el tiempo, lo que significa que el altavoz está emparejado.
Conexión automática de Bluetooth
Siempre que el altavoz esté sincronizado, vuelva a abrir durante 3-5 segundos, y se conectará automáticamente a él.
Reproducir
Cualquier dispositivo con función Bluetooth puede usarse para reproducir música. Cuando el altavoz está sincronizado, puede reproducir música en 10 m.
Gire la perilla del interruptor ② de volumen a la derecha para subir el volumen, y hacia la izquierda para bajarlo. Presione ③ para reproducir/pausar la música.
Contestar el teléfono (manos libres)
Cuando usa Bluetooth, puede usar el botón ③ de altavoz para contestar o colgar el teléfono. Cuelgue el teléfono después de un segundo, el audio continuará automáticamente reproduciéndose.

Emparejamiento forzado de Bluetooth
El Bluetooth está sincronizado, presione ③ durante 3 segundos, y una vez que el DUDU emita un sonido, el altavoz se desconectará. Cuando la luz indicadora de estado del LED Bluetooth ⑥ parpadee de color rojo-blanco alternativamente, el altavoz se encuentra en modo de sincronización Bluetooth.

Modo de búsqueda TWS del dispositivo del altavoz

Encienda y presione dos veces de forma consecutiva, consecutiva, ajustando el altavoz en el modo de búsqueda.

Modo de buscado de TWS de dispositivo del altavoz

Encienda y presione dos veces de forma ajustando el altavoz en el modo de buscado.

Modo TWS A y B del altavoz
(Nota: Para realizar esta instrucción necesita dos altavoces del mismo modelo)
Cuando A está en el modo de búsqueda y B está en el modo de buscado, A necesita estar cerca de B alrededor de 5-10 segundos, A y B sonarán una vez y la luz indicadora ⑥ de estado del Bluetooth LED parpadeará lentamente con la luz indicadora blanco, lo que significa TWS está emparejado. Después de emparejar TWS, uno de los altavoces puede controlar el volumen de otro con +/- o ON/OFF.
Nota: Cuando TWS está emparejado, si el par de altavoces anterior A/B no se puede conectar, retire el dispositivo Bluetooth emparejado, vuelva a buscar y vuelva a emparejar el altavoz nuevamente.

El altavoz A y B desconectan el modo TWS
Cuando A y B se presionan ③ durante 10 segundos, desconectan automáticamente el modo TWS (cirá dos veces el sonido del sistema DUDU).
Comentario
En caso de versión antigua edición de Bluetooth u otros problemas, la aplicación mostrará la solicitud de una contraseña para emparejar. Introduzca la contraseña de cuatro dígitos preestablecida "0000" para completar el emparejamiento.

Especificaciones técnicas
Versión de Bluetooth: 4.2+EDR
Frecuencia de Bluetooth: 2402~2480MHz
Voltaje de batería de litio: 3.7V
Tensión de carga: 5V
Salida: ≤2W
Capacidad de batería de litio: 2000mAh
Controlador de altavoz: Ø66mm, 5W
Tamaño del producto: Ø110*170 mm

РУССКИЙ

1) Микрофон громкой связи
2) Длинное нажатие в течение 2 секунд; Включение/выключение; ручка регулирования громкости (громкость +,-)
3) Автоматический ответ на звонок/Сопряжение Bluetooth; Воспроизведение/Пауза; кнопка TWS (True Wireless Stereo)
4) Светодиодный индикатор статуса Bluetooth
5) Отверстие для подвешивания
6) Светодиодный индикатор зарядки
7) Разъем микро-USB

Зарядка
Подсоедините разъем USB кабеля к компьютеру или зарядному устройству USB, а разъем micro-USB ② к динамику.
Красный светодиод индикатора питания ⑥ горит во время зарядки. Время зарядки составляет от 3 до 5 часов. Когда аккумулятор полностью заряжается, красный светодиод погаснет.
Примечание: Во избежание снижения срока службы аккумулятора не рекомендуется слушать музыку во время зарядки.

Включение/выключение
После длинного нажатия на кнопку ② в течение 2 секунд и звукового сигнала светодиодный индикатор статуса Bluetooth ⑥ начинает мигать красным светом. Динамик включится после длинного нажатия на кнопку ② в течение 2 секунд и отключения звукового сигнала.

Режим Bluetooth:
Сопряжение Bluetooth
Включите динамик, нажимая и удерживая кнопку включения ② до прекращения звукового сигнала.
Светодиодный индикатор ⑥ начнет попеременно мигать красным и белым светом, вы можете произвести сопряжение с динамиком, выбрав в списке устройство «LEXON CYLINDRE». При успешном сопряжении динамик издаст звуковой сигнал, а светодиодный индикатор начнет гореть непрерывным белым светом.
Автоматическое подключение Bluetooth
При сопряжении динамика достаточно открыть его на 3-5 секунд для автоматического подключения.
Воспроизведение
Любое устройство с функцией Bluetooth может использоваться для воспроизведения музыки. Радиус действия сопряженного динамика составляет 10 метров.
Вращайте ручку регулирования громкости ② по часовой стрелке для увеличения громкости, и против часовой стрелки для уменьшения громкости. Нажмите ③ для воспроизведения/паузы.
Ответ на звонок (громкая связь)
После активации функции Bluetooth вы можете использовать кнопку динамика ③ для ответа на телефонный звонок. Через секунду после окончания звонка устройство автоматически переходит в режим воспроизведения.

Принудительное сопряжение Bluetooth
В случае если динамик добавлен в режиме соединения, нажмите и удерживайте кнопку ③ в течение 3 секунд. Динамик издаст звуковой сигнал «ДУДУ» и выйдет из режима соединения. Попеременно мигание красным и белым светом светодиодного индикатора ⑥ означает, что динамик перешел в режим сопряжения Bluetooth.

Режим поиска TWS динамика A

Поверните ручку в положение ON и дважды нажмите на кнопку для перехода динамика в режим поиска.

режим поиска TWS динамика B

Поверните ручку в положение ON и дважды нажмите на кнопку для перехода динамика в режим поиска.

Режим TWS динамика A и B
(Примечание: для выполнения данных инструкций необходимо иметь два одинаковых динамика)
Если обе динамика A и B находятся в режиме поиска, они должны быть в непосредственной близости друг от друга в течение 5-10 секунд. Звуковой сигнал и медленное мигание светодиодного индикатора Bluetooth ⑥ обоих динамиков означают, что сопряжение TWS прошло успешно. После завершения процедуры сопряжения TWS один из динамиков может контролировать включение/выключение и уровень громкости остальных.
Примечание: если сопряженные динамики TWS если один из динамиков A и B в течение 10 секунд подключиться, удалите сопряженное устройство Bluetooth, после чего выполните повторный поиск и сопряжение динамиков.

Выход из режима TWS динамиков A и B
Нажмите и удерживайте кнопку ③ динамиков A и B в течение 10 секунд для автоматического выхода из режима TWS (динамик дважды издаст звуковой сигнал «ДУДУ»).
Примечание:
В случае старых версий Bluetooth или при возникновении других проблем сопряженное устройство запрашивает пароль для сопряжения. Введите четырехзначный пароль по умолчанию «0000» для завершения сопряжения.

Технические характеристики
Версия Bluetooth: 4.2+EDR
Диапазон частот Bluetooth: 2402~2480 МГц
Напряжение литиевого аккумулятора: 3,7 В
Зарядное напряжение: 5 В
Выход: ≤2 Вт
Емкость литиевого аккумулятора: 2000 мА*ч
Диаметр головки динамика: Ø66 мм, 5 Вт
Размеры устройства: Ø110*170 мм

日本語

1) ハンズフリーマイク
2) 2秒間長押し：ON/OFF、ボリューム：ボリューム調整ツマミ（音量+、-）
3) ハンズフリー電話応答/Bluetoothペアリング、音楽再生/停止、TWSボタン（True Wireless Stereo）
4) Bluetooth LED通知ランプ
5) 壁掛け穴
6) LED充電通知ランプ
7) MicroUSB充電

充電の方法は？
USB充電ケーブルをPCまたはUSBアダプターに接続し、MicroUSBケーブル②をスピーカーに接続します。
充電中は、LED通知ランプ⑥は赤色に点灯します。充電時間は、約3～5時間です。バッテリーが完全に充電されると、赤色インジケーターランプが消灯します。
注：バッテリーの寿命に影響を与えないように、充電中に音楽を聴くことは控えめにしません。

ON/OFF
ボタン②を約2秒間長押しした後、音が1度鳴り、LED Bluetoothインジケーターランプが青色から赤色に変わり点滅します。ボタン②を約2秒長押しした後、スピーカーの電源がオンになると、音が鳴り止みます。

Bluetoothモード:
Bluetoothペアリング
電源ON/OFFスイッチ②を1回押すと音が鳴り、スピーカーがオンになります。
LEDインジケーターランプが赤色から白色に交互に代わり、スピーカーが「LEXON CYLINDRE」という名前で表示されます。ペアリングを完了するには、1度音が鳴った後、LEDランプが白色に点灯します。スピーカーのペアリングが成功です。
Bluetooth自動接続
スピーカーのペアリングが完了したら、今度からは約3-5秒後に自動的に接続します。
音楽再生
Bluetooth機能を備えたデバイスで音楽を再生することができます。スピーカーのペアリングが完了すると、10メートルの範囲内で音楽を再生できます。
音量スイッチノブは時計回りに回すと音量が上がります。反時計回りに回すと、音量が下がります。③ボタンを押すと音楽を再生/停止できます。
電話に応答（ハンズフリー）
Bluetooth使用中にスピーカー③ボタンを押すと電話に応答することができます。通話を切った1秒後、音楽の再生が開始されます。

Bluetooth強制ペアリング
Bluetoothペアリングが完了したら、今度からは約3-5秒後に自動的に接続します。
Bluetooth LEDインジケーターランプが赤色から白色に交互に点滅したら、スピーカーがBluetoothペアリングモードにあることを意味します。

A: TWS接続モードのスピーカー端末

電源をオンにして連続で2回押し、スピーカーを検索モードに設定してください。

B: TWS接続済みモードのスピーカー端末

電源をオンにして連続で2回押し、スピーカーを検索モードに設定してください。

スピーカーAとBでTWSモード
（注：この操作を行うには、同じモデルのスピーカーが必要です）
AがAを検索中、BがAを検索済みモードである場合、AをBに約5～10秒近づける必要があります。A と B から短い音声が 1 回鳴るとBluetooth LEDインジケーターランプが白色に点滅しTWSが点滅します。TWSモードでペアリングが成功です。TWSモードでペアリングされた、1つのスピーカーでもう片方の音量+-または電源ON/OFFをコントロールできます。
注：TWSで前回の使用でペアリングしたA/Bのスピーカーで接続できない場合、ペアリングされているBluetoothデバイスを外して検索し、再度スピーカーをペアリングしてください。

スピーカーAとBでTWSキャンセルモード
A と B のスピーカーの電源を 10 秒間長押しすると、TWSモードがキャンセルされます。DUDUの音声が2度再生されます。
注
古いBluetoothバージョンを使用したりその他の問題が生じた際、アプリケーションがペアリングのために「パスワード要求メッセージを表示します。ペアリングを完了するには、4桁のプリセットパスワード「0000」を入力してください。

技術仕様
Bluetoothバージョン: 4.2+EDR
Bluetooth周波数: 2402～2480MHz
リチウムバッテリーの電圧: 3.7V
充電電圧: 5V
出力: ≤2W
リチウムバッテリー容量: 2000mAh
スピーカードライバー: Ø66mm, 5W
製品サイズ: Ø110*170mm

中文

1) 免提通话麦克风
2) 复位开关 (长按2秒开机 / 长按2秒关机 、 顺时针旋转音量加 / 逆时针旋转音量减、对箱功能至搜索模式TWS键)
3) 免提通话 / 强制配对、播放 / 暂停、（对箱功能搜索模式TWS键）
4) LED蓝牙状态指示灯
5) 挂绳安装螺丝孔
6) LED充电状态指示灯
7) Micro USB充电口

如何充电
将USB充电线与电脑或USB充电器连接,并将Micro USB插入音箱 ②
音箱指示灯在充电时全一直亮红色，充电时间为3-5小时，当电池完全充满时，红灯熄灭。
注释：为了避免影响电池寿命，不建议在充电时听音乐。

开关机
长按第2开关机键约秒钟