



Cómo llevar la pulsera correctamente



Llévala a un dedo de distancia de la articulación de la muñeca



1


Contenido de la caja

- 1x Smartband
- 1x Guía rápida


Su dispositivo lleva un puerto de carga incorporado en la correa desmontable.

Activar el dispositivo

- 1 - El dispositivo está listo para ser cargado a través del puerto de carga integrado en la correa desmontable. Para acceder, tire de la parte de la correa que lleva la hebilla.



- 2 - Puede cargar la pulsera con cualquier aptador USB 1A, o directamente en los puertos USB de un ordenador o tableta.



*El producto real puede variar ligeramente su diseño.

2

Descargar la APP

Busca la APP "FitPro" en la APP Store o en Google Play.

O escanea el código QR para descargarla gratis.



3

Vincular con el teléfono

EL sistema operativo de su dispositivo deberá ser:
- iOS 9.0 y superior
- Android 4.4 y superior"


Vincular la pulsera con la APP

- 1 - Entre en FitPro, podrá vincular su pulsera de tres maneras diferentes:

- 1.1 - Iniciar sesión a través de registro de correo electrónico
- 1.2 - Iniciar sesión a través de terceras partes
- 1.3 - Modo invitado

Nota: Los datos se perderán cuando cambie de teléfono o desinstale la APP en modo invitado.


- 2 - Complimente su información personal



4

- 3 - Habilite la función Bluetooth en su teléfono. Nunca inicie el proceso de vinculación en la lista de funciones Bluetooth.

Pulse [Buscar Dispositivos] en el menú Bluetooth. Seleccione la pulsera i15plus para vincular.



*Algunos teléfonos Android no pueden conectarse a la pulsera por esta vía. Si es uno de esos casos, siga los pasos en la APP FitPro para vincular la pulsera. Es posible que tenga que habilitar algunos permisos.

Control básico

Pulsar una vez.

Pulsando una vez sobre el círculo de la pantalla podrá moverse de una función a otra.



5

Pulsar y mantener pulsado.

Es la manera de entrar o salir de la función actual.



Las unidades de media están configuradas como "km" y "°C" por defecto. Podrá cambiar a "mi" y "°F" en la APP.

Función

Las ilustraciones en este manual son una mera referencia. Por favor, consulte el producto real.



Hora/Día de la semana/Fecha



Pronóstico del tiempo

Los datos del tiempo se sincronizarán con el teléfono cuando la pulsera esté emparejada con la APP.

*Esta función necesita acceso a los permisos GPS.

6

Solución de problemas

1. Qué puedo hacer si el dispositivo no se conecta a la APP?

- 1.1. Por favor, confirme que su teléfono funciona con iOS 8.0 o superior, Android 4.3 o superior y Bluetooth 4.0 o superior.

- 1.2. Puesto que existen interferencias en la señal de conexión Bluetooth, la conexión puede verse afectada en distintas horas del día. Si no se puede mantener la conexión durante un largo periodo de tiempo, asegúrese de que no está cerca de un campo magnético que pueda influir en el dispositivo Bluetooth.

- 1.3. Apague el Bluetooth del teléfono y vuelva a encenderlo.

- 1.4. Cierre la aplicación y reinicie el teléfono.

- 1.5. No intente conectar su teléfono a otros dispositivos Bluetooth al mismo tiempo.

- 1.6. Si la APP está funcionando en segundo plano, es posible que falle la conexión. Los equipos Android necesitan mucha energía para conectar y el uso simultáneo de otras APPs puede influir.

2. No puedo encontrar el dispositivo a través de la función de la APP

- 2.1. Es porque el teléfono no detecta la señal Bluetooth. Asegúrese de que el dispositivo está encendido, el Bluetooth del teléfono también, y el dispositivo no está conectado a otros teléfonos.

- 2.2. Acerque el dispositivo al teléfono. Si sigue sin funcionar, apague el Bluetooth del teléfono y vuelva a encenderlo pasados unos 20 segundos. También puede apagar y encender el teléfono.

- 2.3. Los teléfonos con Android 6.0 y superior necesitan habilitar el GPS para que el Bluetooth funcione.

3. El historial de datos de la APP se ha perdido?

Cuando la APP y el dispositivo están conectados, la APP sincronizará automáticamente los datos. Puede deslizar la pantalla de su smartphone hacia abajo para sincronizar los datos al momento. Si los datos no se sincronizan, por favor, encienda el Bluetooth del teléfono o reinicielo. También puede cerrar la APP y volverla a abrir.

4. Por qué no recibo notificaciones si tengo la APP configurada para ello?

Para que funcione el sistema de notificaciones, la APP debe funcionar en segundo plano y estar conectada al dispositivo. Cuando la APP recibe un mensaje, enviará un recordatorio al dispositivo.

Equipos android: el sistema le pedirá que habilite los permisos de notificaciones. Deberá conceder los permisos necesarios para recibir los recordatorios de la APP.

Los sistemas de autolimpieza de los equipos Android pueden cerrar la APP en segundo plano para ahorrar energía. Por favor, añada la APP en una lista blanca para evitarlo.

Dispositivos Apple: el centro de notificaciones envía el contenido de las mismas. Sólo tendrá que vincular la pulsera con la APP.

Instrucciones de seguridad

Por favor, no utilice el dispositivo mientras conduce. Manténgalo fuera del alcance de niños y mascotas. Algunas pequeñas partes del dispositivo pueden causar asfixia si se tragan.

No desmonte el dispositivo para reemplazar la batería ni lo modifique de ninguna manera.

Nunca se deshaga del dispositivo con otros residuos domésticos. Hay una normativa para el deshecho de algunos componentes en el interior de la pulsera, como la batería, regulada por la UE.

Lleve siempre sus dispositivos usados a los puntos de recogida y centros de reciclaje.

El uso indebido del dispositivo puede acabar en daños en el mismo, exceso de calor, humo tóxico, fuego o explosión, que puede causar daños al usuario. Nunca lleve puesto el dispositivo mientras se carga.

No cargue su dispositivo en ambientes muy cálidos y húmedos.

Garantía de calidad

El producto ha sido inspeccionado por el departamento de control de calidad y cumple los estándares tecnológicos. El producto está listo para dejar la fábrica.

Preguntas frecuentes

1. No puedo encontrar el dispositivo al vincularlo?

Primero, compruebe que la función bluetooth esté abierta. Reinicie su teléfono y búsquelo a través de la APP si sigue sin aparecer en la lista.

Para iPhone, por favor, rompa el vínculo entre el dispositivo y la APP en FitPro primero, luego vaya a la lista bluetooth e ignore la pulsera que quiera desvincular.

2. No se puede vincular al intentar sincronizar?

La sincronización de datos entre la pulsera y el teléfono lleva algún tiempo. La sincronización fallará si la conexión Bluetooth no es estable.

3. Qué nivel de resistencia al agua soporta la pulsera?

La pulsera soporta el nivel IP67, que significa que es apta para lavarse las manos, lluvia, sudor y otras salpicaduras. Tenga en cuenta que la resistencia al agua se va perdiendo por las abrasiones diarias. Por favor, no moje la pulsera con agua caliente.


4. Por qué la conexión Bluetooth falla en ocasiones?

Cuando hay muchas fuentes de interferencia inalámbricas (un enrutador inalámbrico, una radio FM, una torre de transmisión, etc.) cerca de la pulsera, ésta puede desconectarse. Una barrera de metal o una pared gruesa entre el smartphone y la pulsera también atenúan la señal. La fuerza de la señal disminuirá si la batería del dispositivo está baja.


Advertencia

Si desea utilizar la pulsera/reloj con otro dispositivo móvil distinto al inicial, deberá desvincular previamente la pulsera/reloj de su dispositivo actual. De lo contrario, no será posible utilizar el producto con otro dispositivo móvil.

Como usar a pulseira corretamente



Use-a a um dedo de distância da articulação do pulso



1


Conteúdo da embalagem

1x Smartband
1x Guia rápido


O seu dispositivo leva uma entrada de carga incorporada na bracelete.

Activar o dispositivo

1 - O dispositivo está pronto para ser carregado a través da entrada de carga integrada na bracelete. Para aceder, puxe a parte da bracelete que leva a fivela.



2 - Pode carregar a pulseira com qualquer adaptador USB 1A ou diretamente nas portas USB de um computador ou tablet.



*O produto pode variar ligeiramente o seu desing.

2

3 - Conecte a porta USB a uma fonte de energia, tal como um adaptador, computador, bateria externa, etc. pelo menos 15 minutos. A pulseira ligará automaticamente.
4 - Para carregar totalmente a pulseira, você precisará de cerca de duas horas. A autonomia em espera é de 7 a 10 dias. Com o uso normal, pode durar de 2 a 3 dias.

Descarregar a APP

Encontrar a APP "FitPro" em App Store ou em Google Play

Ou faz o donwload grátis a través do código QR



3

Vincular com o Smartphone


O sistema operativo do seu dispositivo móvel deverá ser:
· iOS 9,0 ou superior
· Android 4.4 ou superior"

Vincular a pulseira com a APP

1 - Aceda a FitPro. Poderá vincular a sua pulseira de três formas diferentes:
1.1 - Iniciar a sessão a través do registo por correio electrónico
1.2 - Iniciar a sessão a través de terceiras partes
1.3 - Iniciar a sessão a través de modo convidado

Nota: Em "modo convidado" os dados serão perdidos quando mudar de dispositivo móvel ou desinstalar a APP.

2 - Preencha a sua informação pessoal



4

Instruções de Segurança

conduzir. Mantenha-o fora do alcance de crianças e animais de estimação. Algumas partes da pulseira podem causar asfixia se ingeridas.

Não desmonte a pulseira para substituir a bateria ou modificá-la em nenhuma situação.

Nunca elimine esta pulseira com outros resíduos doméstico. Existe regulamento para o descarte de alguns componentes dentro da pulseira, como a bateria, regulada pela UE. Sempre leve seus dispositivos usados para pontos de recolha ou/e centros de reciclagem.

O uso inadequado da pulseira pode resultar em danos à mesma. Calor excessivo, fumo tóxico, incêndio ou explosão, que podem causar danos ao usuário. Nunca utilize a pulseira durante o o processo de carga da mesma.

Não carregue a pulseira em ambientes muito quentes ou húmidos.

O produto foi inspecionado pelo departamento de


Garantia de Qualidade

controle de qualidade e cumpre os padrões tecnológicos. O produto está pronto para sair da fábrica.

1. Não consigo encontrar a pulseira ao ligá-la?

3 - Ative a função Bluetooth no seu dispositivo móvel. Nunca inicie o processo de vinculação na lista de funções Bluetooth.

Pressione [Pesquisar dispositivos] no menu Bluetooth. Selecione a pulseira 115plus para vincular.



*Alguns telefones Android podem não se conectar à pulseira dessa forma. Se for um desses casos, siga os passos na APP FitPro para vincular a pulseira. Poderá ter que habilitar algumas permissões.

Control básico

Pressionar uma vez.
Pressionando uma vez no círculo do ecrã, poderá passar de uma função para outra.



5

Questões Frequentes

Primeiro, verifique se a função bluetooth está aberta. Reinicie o seu dispositivo móvel e procure-a através da APP, caso ainda não apareça na lista.

Para iPhone, rompa o vínculo entre o dispositivo e a APP em FitPro primeiro, depois aceda à lista bluetooth e ignore a pulseira que deseja desvincular.

2. Não é possível emparelhar ao tentar sincronizar?

A sincronização de dados entre a pulseira e o celular leva algum tempo. A sincronização falhará se a conexão Bluetooth não estiver estável.

3. Que nível de resistência à água suporta a pulseira?

A pulseira suporta o nível IP67, o que significa que é adequada para suportar o acto de lavar as mãos, de molhar-se com a chuva, suor e outros salpicos. Tenha em atenção que a resistência à água vai-se perdendo com as abrasões diárias. Por favor, não molhe a pulseira com água quente.

4. Por que a conexão Bluetooth falha algumas vezes?

Quando existem muitas fontes de interferências inalâmblicas (um router wireless, um rádio FM, uma torre de transmissão, etc.) perto da pulseira, ela pode desconectar-se. Uma barreira de metal ou uma parede grossa entre o seu dispositivo móvel e a pulseira também atenua o sinal. A força do sinal diminuirá se a bateria do dispositivo estiver baixa.

Pressionar e manter.
É a forma para entrar ou sair da função atual.



As unidades de medida estão configuradas como "KM" e "°C" por padrão. Poderá mudar para "MI" e "°F" na aplicação.

Função

As ilustrações neste manual são uma mera referência. Por favor, verifique o produto real.



Hora / Dia da semana / Data



Previsão do tempo
Os dados meteorológicos serão sincronizados com o telefone quando a pulseira estiver emparelhada com a aplicação.
*Esta função precisa de acesso às permissões do GPS.

6

Aviso

Para utilizar a pulseira/relógio com outro dispositivo móvel que não seja o inicial, primeiro terá de desvincular a pulseira/relógio do dispositivo actual. Caso contrário, não será possível utilizar o producto com outro dispositivo móvel.