

**DAEWOO  
INTERNATIONAL**

**DBT-33**

**ALTAVOZ BLUETOOTH**



**Manual de instrucciones**

ES

## PANEL DE FUNCIONES

1. Modo (LINE IN, MP3, FM, BT)
2. Pista anterior (FM: Canal anterior)
3. Reproducción/Pausa (FM: Búsqueda automática)
4. Pista siguiente (FM: Canal siguiente)
5. Conector USB
6. Conector de carga (DC 5V)
7. Conector de entrada de audio
8. Conector para tarjeta Micro SD
9. Botón (encendido y control de volumen)

## Conexión al Bluetooth


- Active el modo Bluetooth en esta unidad.
- Active el Bluetooth de su smartphone y busque el dispositivo "DBT-33" que aparecerá en el smartphone.
- Para conectarse a "DBT-33", haga clic en "OK" en el smartphone.
- Aparecerá el mensaje "Connected" (conectado). La conexión ha finalizado con éxito (Reproduzca y seleccione música con el smartphone cuando esté conectado a través de Bluetooth).

## Función Micro SD

- Pulse "MODO" en la unidad para activar el modo TF o bien inserte una tarjeta Micro SD. El modo TF se activará automáticamente.
- Pulse "REPRODUCCIÓN/PAUSA" para reproducir o hacer una pausa en la reproducción de música.
- Pulse "SIGUIENTE" para pasar a la siguiente canción.
- Pulse "ANTERIOR" para retroceder a la canción anterior.

## Función USB

- Pulse "MODO" en la unidad para activar el modo USB o bien inserte una unidad flash USB. El modo USB se activará automáticamente.
- Pulse "REPRODUCCIÓN/PAUSA" para reproducir o hacer una pausa en la reproducción de música.
- Pulse "SIGUIENTE" para pasar a la siguiente canción.
- Pulse "ANTERIOR" para retroceder a la canción anterior.



## Función radio FM

- Pulse "MODO" en la unidad para activar el modo FM. La radio se activará automáticamente.
- Pulse "REPRODUCCIÓN/PAUSA" para acceder a la búsqueda automática de canales FM.
- Pulse "SIGUIENTE" para pasar a la siguiente frecuencia.
- Pulse "ANTERIOR" para retroceder a la frecuencia anterior.

## Parámetros técnicos

Unidad del altavoz: 1x8"  
 Impedancia: 2 ohm  
 Respuesta de frecuencia: 80Hz-20KHz  
 Relación señal-ruido:  $\geq 85$ dB  
 Distorsión armónica total:  $\leq 0,05$  1W

## Accesorios

Cable de carga DC 5V            1 u  
 Manual del usuario                1 u

## ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO

Preste atención a los aspectos medioambientales de la eliminación de las pilas. No tire pilas usadas al cubo de la basura. Póngase en contacto con su distribuidor minorista para proteger el medio ambiente. Los productos eléctricos no deben desecharse junto con los residuos domésticos. Por favor, recicle cuando existan las instalaciones habilitadas para ello.



**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD** 

## DECLARANTE

Nombre: INDUSTRIAS MASATS S.L.U.  
 Domicilio: C/ Metalurgia, 38-42, 2ª Planta  
 08038 - Barcelona  
 Tel/FAX: 932910505 / 932910547  
 CIF: B-61666913

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

## PRODUCTO

Nombre: Altavoz Bluetooth  
 Marca/Modelo: Daewoo DBT-33

Al que se refiere esta declaración, con las normas u otros documentos normativos

EN 62479  
 EN 60950  
 ETSI EN 301 489

ETSI EN 301 489  
 ETSI EN 300 328  
 ETSI EN 300 345

Barcelona, 01 de julio de 2019

D. Sergi Rigat  
 Director de Marketing

## GARANTIA

Industrias Masats, en cumplimiento con lo establecido por la Ley de Protección al Consumidor (Ley 23/2003 de 10 /07/2003), ofrece Garantía al Cliente en España y Portugal (Península y Baleares), para todos sus productos de la marca bajo las siguientes condiciones:

A. Todos los productos en los que se detecten fallos de funcionamiento antes de transcurridos 15 DÍAS desde la fecha de venta al cliente final SERÁN CAMBIADOS POR OTRO, cuando:

1. El producto haya sido utilizado solo en el uso normal para el que estaba previsto.
2. No haya sido abierto, manipulado o alterado por persona ajena al Servicio Técnico Oficial de la marca.
3. No haya sufrido daños por golpes, inundación, sobrecalentamiento, sobrecarga eléctrica o cualquier otra circunstancia externa que pueda ser posible motivo de avería.
4. Sea devuelto al punto de venta donde se adquirió, con su embalaje original en perfecto estado, completo con todos sus accesorios y manuales, y acompañado de la factura o ticket de venta donde se indique claramente la marca tipo del producto y la fecha de venta.

B. Todos los productos en los que se detecten fallos de funcionamiento antes de transcurridos DOS AÑOS desde su fecha de venta, serán reparados o cambiados por otro, siempre que:

1. El producto haya sido utilizado solo en el uso normal para el que estaba previsto.
2. No haya sido abierto, manipulado o alterado por persona ajena al Servicio Técnico Oficial de la marca.
3. No haya sufrido daños por golpes, inundación, sobrecalentamiento, sobrecarga eléctrica o cualquier otra circunstancia externa que pueda ser posible motivo de avería.
4. Sea devuelto al servicio técnico de Industrias Masats o al punto de venta donde se adquirió, con embalaje adecuado y acompañado de la factura o ticket de venta donde se indique claramente la marca y tipo del producto, la fecha de venta y el nombre y dirección del establecimiento vendedor así como una explicación de la avería detectada.

Excepción: Los componentes adicionales de los productos sujetos a desgaste natural debido a su uso como adaptadores AC, baterías, mandos a distancia, auriculares... quedan excluidos de esta garantía.

Será responsabilidad exclusiva del usuario el envío del producto en las condiciones adecuadas para evitar daños durante el transporte.

Industrias Masats se reserva el derecho a dictaminar sobre el estado de los productos averiados o defectuosos que le sean remitidos. En caso de reclamación serán de competencia exclusiva los Tribunales de la ciudad de Barcelona.

Datos contacto SAT España (Para productos adquiridos en España):

**HELP S.A.T. e-mail:** tecnico@helpsat.es

**DAEWOO  
INTERNATIONAL**

**DBT-33**

## BLUETOOTH SPEAKER




**User manual**

EN

### **PANEL FUNCTION DECLARATION**

1. Mode (LINE IN, MP3, FM, BT)
2. Previous song (FM: Previous channel)
3. Play/ Pause (FM: Automatic Search)
4. Next song (FM: The next channel)
5. USB socket
6. Charging socket (DC 5V)
7. Audio input socket
8. Micro SD card socket
9. Knob (Power Switch and Volume Control)



### **CONNECTING TO BLUETOOTH**

- The model is on with Bluetooth mode.
- Turn on your smartphone's Bluetooth and search for the device. Then you will read "DBT-33" on smartphone.
- Connect with "DBT-33" click the ok on smartphone.
- "Connected" message will appear. Connection is successful. (play and select music with smartphone when connected through BT).

### **MICRO-SD FUNCTION**

- Press "MODE" on the product to switch to TF mode or just insert a Micro SD card. TF mode will start automatically.
- Press "PLAY/PAUSE" to continue play/pause music.
- Press "NEXT" button to go to next song.
- Press "PREVIOUS" to go back to previous song.

## **USB FUNCTION**

- Press "MODE" on the product to switch to USB mode or just insert a USB flash drive. USB mode will start automatically.
- Press "PLAY/PAUSE" to continue play/pause music.
- Press "NEXT" button to go to next song.
- Press "PREVIOUS" to go back to previous song.

## **FM RADIO FUNCTION**

- Press "MODE" on the product to switch to FM mode. Radio will start automatically.
- Press "PLAY/PAUSE" to enter into automatic FM channel searching.
- Press "NEXT" button to go to next frequency.
- Press "PREVIOUS" to go back to previous frequency.

## **TECHNICAL PARAMETERS**

Speaker Unit: 1x8"

Impedance: 2 ohm

Frequency Response: 80 Hz-20 KHz

Signal-to-Noise Ratio:  $\geq 85\text{dB}$

Total Harmonic Distortion:  $\leq 0.05$  1W

## **ACCESSORIES**

DC 5V Charging Cable                    1 pcs

User Manual                                1 pcs

## **PRODUCT DISPOSAL**

Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal. Don't throw used batteries in dustbin.



Please contact your retailer in order to protect the environment. Electrical products should not be disposal of with household waste.

Please recycle where facilities exist.

**DAEWOO  
INTERNATIONAL**

**DBT-33**

## HAUT-PARLEUR BLUETOOTH




**Manuel d'instructions**

FR

### PANNEAU DE FONCTIONS

1. Mode (LINE IN, MP3, FM, BT)
2. Chanson antérieure (FM: Canal antérieur)
3. Reproduction/Pause (FM: Recherche automatique)
4. Chanson suivante (FM: Canal suivant)
5. Connecteur USB
6. Connecteur de charge (DC 5V)
7. Connecteur d'entrée audio
8. Connecteur pour carte Micro SD
9. Touche (allumée et contrôle du volume)



### CONNEXION BLUETOOTH

- Activez le mode Bluetooth sur cette unité.
- Activez le Bluetooth de votre smartphone et cherchez le dispositif "DBT-33" s'affichera sur le smartphone.
- Pour vous connecter au "DBT-33", cliquez "Ok" sur le smartphone.
- Le message "Connected" (connecté) s'affichera. La connexion s'est établie avec succès.  
(Reproduisez et sélectionnez de la musique avec le smartphone lorsqu'il sera connecté à travers de BT).

### FONCTION MICRO SD

- Appuyez sur "MODE" de l'unité pour activer le mode TF ou bien insérez une carte Micro SD. Le mode TF s'activera automatiquement.
- Appuyez sur "REPRODUCTION/PAUSE" pour reproduire ou faire une pause sur la reproduction de musique.
- Appuyez sur "SUIVANT" pour passer à la chanson suivante.
- Appuyez sur "ANTÉRIEUR" pour reculer à la chanson antérieure.

## **FONCTION USB**

- Appuyez sur "MODE" de l'unité pour activer au mode USB ou bien insérez une unité flash USB. Le mode USB s'activera automatiquement.
- Appuyez sur "REPRODUCTION/PAUSE" pour reproduire ou faire une pause sur la reproduction de musique.
- Appuyez sur "SUIVANT" pour passer à la chanson suivante.
- Appuyez sur "ANTÉRIEUR" pour reculer sur la chanson antérieure.

## **FONCTION RADIO FM**

- Appuyez sur "MODE" de l'unité pour activer le mode FM. La radio s'activera automatiquement.
- Appuyez sur "REPRODUCTION/PAUSE" pour accéder à la recherche automatique de canaux FM.
- Appuyez sur "SUIVANT" pour passer à la fréquence suivante.
- Appuyez sur "ANTÉRIEUR" pour reculer à la fréquence antérieure.

## **PARAMÈTRES TECHNIQUES**

Unité du haut-parleur: 1x8"

Impédance: 2 ohm

Réponse de fréquence: 80 Hz-20 KHz

Relation signal-bruit:  $\geq 85$ dB

Distorsion harmonique totale:  $\leq 0,05$  1W

## **ACCESSOIRES**

Câble de charge DC 5V 1 u

Manuel de l'utilisateur 1 u

## **ELIMINATION DU PRODUIT**

Soyez attentifs aux aspects environnementaux de l'élimination des piles.  
Ne jamais jeter les piles à la poubelle.



Contactez avec votre distributeur local pour protéger l'environnement. Les produits électriques ne peuvent pas s'éliminer avec les résidus domestiques. Prière de recycler lorsqu'il existe une installation aménagée.

**DAEWOO  
INTERNATIONAL**

**DBT-33**

## ALTO-FALANTE BLUETOOTH




**Manual de instruções**

PT

### **PAINEL DE FUNÇÕES**

1. Modo (LINE IN, MP3, FM, BT)
2. Canção anterior (FM: canal anterior)
3. Reprodução / Pausa (FM: Pesquisa automática)
4. Próxima música (FM: Próximo canal)
5. conector USB
6. Conector de carregamento (DC 5V)
7. conector de entrada de áudio
8. Conector para cartão Micro SD
9. Botão (ligar e controlar o volume)



### **CONEXÃO AO BLUETOOTH**

- Ative o modo Bluetooth nesta unidade.
- Ative o Bluetooth do seu smartphone e procure o dispositivo "DBT-33" aparecerá no smartphone.
- Para conectar-se ao "DBT-33", clique em "Ok" no smartphone.
- A mensagem "Conectado" será exibida. A conexão foi finalizada com sucesso. (Toque e selecione música com o smartphone quando conectado via BT).

### **FUNÇÃO MICRO SD**

- Pressione "MODE" na unidade para ativar o modo TF ou insira um cartão Micro SD. O modo TF será ativado automaticamente.
- Pressione "PLAY / PAUSE" para reproduzir ou pausar a reprodução da música.
- Pressione "NEXT" para passar para a próxima música.
- Pressione "PREVIOUS" para voltar à música anterior.

### **FUNÇÃO USB**

- Pressione "MODE" na unidade para ativar o modo USB ou insira uma unidade flash USB. O modo USB será ativado automaticamente.
- Pressione "PLAY / PAUSE" para reproduzir ou pausar a reprodução da música.
- Pressione "NEXT" para passar para a próxima música.
- Pressione "PREVIOUS" para voltar à música anterior.

## **FUNÇÃO DE RÁDIO FM**

- Pressione "MODE" no aparelho para ativar o modo FM. O rádio será ativado automaticamente.
- Pressione "PLAY / PAUSE" para acessar a busca automática de canais FM.
- Pressione "NEXT" para passar para a próxima frequência.
- Pressione "PREVIOUS" para voltar à frequência anterior.

## **PARÂMETROS TÉCNICOS**

Unidade de alto-falante: 1x8"  
Impedância: 2 ohm  
Resposta de frequência: 80Hz-20kHz  
Relação sinal-ruído:  $\geq 85\text{dB}$   
Distorção harmônica total:  $\leq 0,05\ 1\text{W}$

## **ACESSÓRIOS**

Cabo de carregamento de 5V DC	1 u
Manual do usuário	1 u

## **ELIMINAÇÃO DO PRODUTO**

Deverá ter atenção aos aspetos ambientais ao eliminar as pilhas. Não deite as pilhas usadas no caixote de lixo. Os produtos elétricos não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. Recicle este produto em instalações adequadas.



Consulte as Autoridades Locais ou o seu revendedor para obter informações sobre reciclagem de aparelhos elétricos.