

GAMING KEYBOARD BATMAN



English	1
Español	4
Català	7
Français	10
Italiano	13
Português	16
Nederlands	19
العربية	22

ENG - USER MANUAL

Thank you very much for purchasing the FR-TEC TKL mechanical gaming keyboard. In order to use the product properly, please read this manual carefully, with special attention to the safety instructions, and keep it for future reference.

SPECIFICATIONS

Keys: 87 keys

Switch type: Bat Blue mechanical switches

Switch lifespan: ≥50 million keystrokes

Operating voltage: 4.5-5.5 v


Cable length: 1.8 m braided cable

Interface: USB 2.0

Operating systems supported: Windows, Android, IOS, Linux, and others.

FEATURES

1. 87-key TKL mechanical keyboard
2. 1.8-metre long-life braided cable
3. 25 keys with anti-ghosting technology
4. Double injection key caps
5. Yellow lighting



BRIGHTNESS INSTRUCTIONS

FN+ESC Factory settings

FN+APP() Adjust backlighting; 9 different backlighting modes available

FN+SCRLK Switch light on/off

FN+ ↑ Increase brightness

FN+ ↓ Decrease brightness

FN+ → Accelerate brightness adjustment

FN+ ← Slow brightness adjustment

Multimedia function FN+F1-F12

- FN+F1= Play music
- FN+F2= Volume-
- FN+F3= Volume+
- FN+F4= Mute
- FN+F5= Stop CD
- FN+F6= Previous track
- FN+F7= Play/Pause
- FN+F8= Next track
- FN+F9= Electronic mail
- FN+F10= Web/Start
- FN+F11= Block
- FN+F12= Calculator

USAGE AND SAFETY INSTRUCTIONS

- Do not disassemble or change any components, unless such an operation is specifically indicated in the User Manual.
- Do not immerse the product in water or in any other liquid. This product is not waterproof.
- Disconnect and remove the product from any other device if it is splashed with a liquid. Not doing so could cause a fire or an electric shock if users continue to use it.
- Ensure that your hands are dry when installing or disassembling the product, to avoid possible electric shocks.
- Do not place the product near a heat source or a fire.
- Do not place the product in a powerful magnetic field. This may cause it to malfunction.

CONNECTION INSTRUCTIONS

- Take the keyboard out of the box and plug it into the USB PORT on the PC.
- Check that the PC correctly recognises the keyboard.
- Follow the operating instructions in the User Manual.
- Do not use the product in extreme conditions.

TROUBLESHOOTING

Solutions are provided below for possible circumstances which may lead to the device not being recognised:

- Check that there is no visible damage to the computer's USB ports or to the keyboard.
- Check that the device's USB port is correctly connected.
- Check that the computer configuration is correct.
- Disconnect the device and then reconnect it.
- Reboot the device.

If the above suggestions do not solve the technical problem in question, contact the local distributor.

ESP - MANUAL USUARIO

Gracias por comprar su teclado mecánico gaming TKL de FR-TEC. Le recomendamos que se tome un tiempo para leer este manual. Lea todas las instrucciones de seguridad y conserve este manual para futuras consultas.

ESPECIFICACIONES

Teclas: 87 teclas

Tipo de interruptor: interruptores mecánicos Bat Blue

Durabilidad de interruptores: ≥50 millones de pulsaciones

Voltaje de funcionamiento: 4,5-5,5 v


Longitud del cable: cable trenzado de 1,8 m

Interfaz: USB 2.0

Soporte de sistema operativo:
Windows, Android, IOS, Linux, etc.

CARACTERISTICAS

1. Teclado mecánico TKL de 87 teclas
2. Cable trenzado duradero de 1,8 m de largo
3. Tecnología anti-fantasma de 25 teclas
4. Tecla de doble inyección
5. Iluminación amarilla



INSTRUCCIONES DE ILUMINACIÓN

FN+ECS Configuración de fábrica

FN+APP() para ajustar la retroiluminación, un total de 9 modos retroiluminados

FN+SCRLK para encender/apagar la luz

FN+ ↑ Aumentar la iluminación

FN+ ↓ Reducir la iluminación

FN+ ➡ Acelera la iluminación

FN+ ⬅ Ralentizar la iluminación

Función multimedia FN+F1-F12

- FN+F1= Música
- FN+F2= Volumen-
- FN+F3= Volumen+
- FN+F4= Silencio
- FN+F5= Detener CD
- FN+F6= Pista anterior
- FN+F7= Reproducir/Pausar
- FN+F8= Pista siguiente
- FN+F9= Correo electrónico
- FN+F10= Web/Inicio
- FN+F11= Bloquear
- FN+F12= Calculadora

INSTRUCCIONES DE USO Y SEGURIDAD

- No desmonte ni intercambie ningún componente, excepto que haya operaciones especialmente marcadas en el Manual del usuario.
- No coloque el producto en agua ni en ningún otro líquido, ya que este producto no es totalmente resistente al agua.
- Desconecte el producto de otro dispositivo y retírelo si le salpica algún líquido, ya que puede provocar un incendio o una descarga eléctrica si los usuarios continúan usándolo.
- Asegúrese de tener las manos secas cuando instale o desmonte el producto para evitar descargas eléctricas.
- No exponga el producto cerca de una fuente de calor o directamente del fuego.
- No coloque el producto en un gran campo magnético, ya que puede causar disfunciones.

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN

- Retire el teclado, insértelo en el PUERTO USB del PC.
- Verifique si el PC puede reconocer el teclado correctamente.
- Opera de acuerdo al Manual del usuario.
- No utilice el producto en un entorno extremo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Soluciones a las condiciones en las que el dispositivo no puede ser reconocido, sin funciones o con funciones anormales:

- Verifique si los puertos USB del ordenador o el teclado están dañados.
- Verifique si el puerto USB del dispositivo está conectado correctamente.
- Verificar si la configuración del ordenador es correcta
- Desconecte y vuelva a conectar..
- Reinicie el dispositivo.

Si las sugerencias anteriores no pueden resolver los problemas, póngase en contacto con el distribuidor local.

CAT - MANUAL USUARI

Gràcies per comprar el seu teclat mecànic gaming TKL d'FR-Tec. Li recomanem que es prengui un temps per a llegir aquest manual. Llegeixi totes les instruccions de seguretat i conservi aquest manual per a futures consultes.

SPECIFICATIONS

Tecles: 87 tecles

Tipus d'interruptor: interruptors mecànics Bat Blue

Durabilitat d'interruptors: ≥50 milions de pulsacions

Voltatge de funcionament: 4,5-5,5 v


Longitud del cable: cable trenat de 1,8 m

Interfície: USB 2.0

Suport de sistema operatiu: Windows, Android, IOS, Linux, etc.

FEATURES

1. Teclat mecànic TKL de 87 tecles
2. Cable trenat durador de 1,8 m de llarg
3. Tecnologia anti-ghosting de 25 tecles
4. Tecla de doble injecció
5. Il·luminació groga



INSTRUCCIONS D'IL·LUMINACIÓ

FN+ECS Configuració de fàbrica

FN+APP() per a ajustar la retroil·luminació, un total de 9 maneres retroil·luminades

FN+SCRLK per a encendre/apagar la llum

FN+ ↑ Augmentar la il·luminació

FN+ ↓ Reduir la il·luminació

FN+ ➡ Accelera la il·luminació

FN+ ⬅ Alentir la il·luminació

Funció multimèdia FN+F1-F12

- FN+F1= Música
- FN+F2= Volum-
- FN+F3= Volum+
- FN+F4= Silenci
- FN+F5= Detenir CD
- FN+F6= Pista anterior
- FN+F7= Reproduir/Pausar
- FN+F8= Pista següent
- FN+F9= Correu electrònic
- FN+F10= Web/Inici
- FN+F11= Bloquejar
- FN+F12= Calculadora

INSTRUCCIONS D'ÚS I SEGURETAT

- No desmunti ni intercanviï cap component, excepte que hi hagi operacions especialment marcades en el Manual de l'usuari.
- No col·loqui el producte en aigua ni en cap altre líquid, ja que aquest producte no és totalment resistent a l'aigua.
- Desconnecti el producte d'un altre dispositiu i retiri'l si li esquitxa algun líquid, ja que pot provocar un incendi o una descàrrega elèctrica si els usuaris continuen usant-lo.
- Asseguri's de tenir les mans seques quan instal·li o desmunti el producte per a evitar descàrregues elèctriques.
- No exposi el producte prop d'una font de calor o directament del foc.
- No col·loqui el producte en un gran camp magnètic, ja que pot causar disfuncions.

INSTRUCCIONS DE CONEXIÓ

- Retiri el teclat, insereixi'l en el PORT USB del PC.
- Verifiqui si el PC pot reconèixer el teclat correctament.
- Opera d'acord amb el Manual de l'usuari.
- No utilitzi el producte en un entorn extrem.

SOLUCIÓ DE PROBLEMES

Solucions a les condicions en les quals el dispositiu no pot ser reconegut, sense funcions o amb funcions anormals:

- Verifiqui si els ports USB de l'ordinador o el teclat estan danyats.
- Verifiqui si el port USB del dispositiu està connectat correctament.
- Verificar si la configuració de l'ordinador és correcta.
- Desconnecti i torni a connectar.
- Reiniciï el dispositiu.

Si els suggeriments anteriors no poden resoldre els problemes, posi's en contacte amb el distribuïdor local.

FR - MANUEL

Nous vous remercions d'avoir acheté le clavier de jeu mécanique TKL de FR-TEC. Nous vous recommandons de prendre le temps de lire attentivement ce manuel et d'examiner toutes les instructions de sécurité pour une utilisation correcte du produit et de conserver ce manuel pour référence ultérieure.

SPÉCIFICATIONS

Touches: 87 touches

Type de commutateur: commutateurs mécaniques Bat Blue

Durabilité du commutateur: ≥50 millions de frappes.

Tension de fonctionnement: 4,5-5,5 v


Longueur du câble: câble tressé de 1,8 m

Interface: USB 2.0

Support du système d'exploitation: Windows, Android, IOS, Linux, entre autres.

CARACTÉRISTIQUES

1. Clavier mécanique TKL à 87 touches
2. Câble tressé durable de 1,8 m de long
3. Technologie anti-fantôme à 25 touches
4. Touche de double injection
5. Éclairage jaune



INSTRUCTIONS D'ÉCLAIRAGE

FN+ESC Configuration d'usine

FN+APP () pour régler le rétro-éclairage ; 9 modes de rétro-éclairage disponibles au total.

FN+SCRLK pour allumer/éteindre la lumière

FN+ ↑ Augmenter l'éclairage

FN+ ↓ Réduire l'éclairage

FN+ ➡ Accélérer l'éclairage

FN+ ⬅ Ralentir l'éclairage

Fonction multimédia FN+F1-F12

- FN+F1= Lecture de musique
- FN+F2= Volume-
- FN+F3= Volume+
- FN+F4= Muet
- FN+F5= Stop CD
- FN+F6= Piste précédente
- FN+F7= Lecture/Pause
- FN+F8= Piste suivante
- FN+F9= Courrier électronique
- FN+F10= Web/Accueil
- FN+F11= Verrouiller
- FN+F12= Calculatrice

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET DE SÉCURITÉ

- Ne démontez pas et ne remplacez pas les composants, sauf pour les opérations spécialement indiquées dans le manuel de l'utilisateur.
- N'immergez pas le produit dans l'eau ou tout autre liquide, car ce produit n'est pas résistant à l'eau.
- Déconnectez le produit d'un autre appareil et retirez-le s'il y a des éclaboussures de liquide, car cela pourrait provoquer un incendie ou une décharge électrique si les utilisateurs continuent à l'utiliser.
- Assurez-vous d'avoir les mains sèches lorsque vous installez ou démontez le produit pour éviter d'éventuelles décharges électriques.
- N'exposez pas le produit à proximité d'une source de chaleur ou d'un feu.
- Ne placez pas le produit dans un champ magnétique important, car cela pourrait entraîner des dysfonctionnements.

INSTRUCTIONS DE CONNEXION

- Retirez-le de l'emballage, insérez-le dans le PORT USB du PC.
- Vérifiez si le PC peut reconnaître le clavier correctement.
- Utilisez l'appareil conformément au manuel de l'utilisateur.
- N'utilisez pas le produit dans un environnement extrême.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

On trouvera ci-après des solutions aux situations dans lesquelles le dispositif peut ne pas être reconnu:

- Vérifiez si les ports USB de l'ordinateur ou du clavier sont visiblement endommagés.
- Vérifiez que le port USB de l'appareil est correctement connecté.
- Vérifiez si la configuration de l'ordinateur est correcte.
- Débranchez l'appareil, puis rebranchez-le.
- Redémarrez l'appareil.

Si les suggestions ci-dessus ne permettent pas de résoudre les problèmes techniques, veuillez contacter le distributeur local.

IT - MANUALE

Grazie di aver acquistato la tastiera meccanica da gioco TKL di FR-TEC. Leggere attentamente il presente manuale e le relative istruzioni di sicurezza per un uso corretto del prodotto, e conservare per consultazioni future.

SPECIFICHE

Tasti: 87 tasti

Tipo di interruttore: interruttori meccanici Bat Blue

Durata degli interruttori: ≥50 milioni di digitazioni

Tensione di esercizio: 4,5-5,5 v


Lunghezza del cavo: cavo a treccia da 1,8 m

Interfaccia: USB 2.0

Supporto del sistema operativo: Windows, Android, IOS, Linux, ecc.

CARATTERISTICHE

1. Tastiera meccanica TKL 87 tasti
2. Cavo a treccia resistente di 1,8 m di lunghezza
3. Tecnologia anti-ghosting 25 tasti
4. Tasto a doppia iniezione
5. Luce gialla



ISTRUZIONI PER L'ILLUMINAZIONE

FN+ESC Impostazione di fabbrica

FN+APP() per regolare la retroilluminazione; dispone di 9 modalità di retroilluminazione

FN+SCRLK per accendere/spegnere la luce

FN+ ↑ Aumenta la luminosità

FN+ ↓ Riduci la luminosità

FN+ ➡ Accelera la luminosità

FN+ ⬅ Rallenta la luminosità

Funzione multimediale FN+F1-F12

- FN+F1= Riproduci musica
- FN+F2= Volume-
- FN+F3= Volume+
- FN+F4= Muto
- FN+F5= Arresta CD
- FN+F6= Traccia precedente
- FN+F7= Riproduci/Pausa
- FN+F8= Traccia successiva
- FN+F9= Email
- FN+F10= Web/Home
- FN+F11= Blocca
- FN+F12= Calcolatrice

ISTRUZIONI PER L'USO E DI SICUREZZA

- Non smontare o sostituire alcun componente, ad eccezione delle operazioni appositamente indicate nel Manuale dell'utente.
- Non immergere il prodotto in acqua o in altri liquidi. Prodotto non resistente all'acqua.
- Scollegare il prodotto da un altro dispositivo e rimuoverlo in caso di schizzi, al fine di evitare incendi o scosse elettriche.
- Tenere le mani asciutte durante l'installazione o lo smontaggio del prodotto per evitare possibili scosse elettriche.
- Non avvicinare il prodotto a fonti di calore o al fuoco.
- Non collocare il prodotto in un campo magnetico di grandi dimensioni, al fine di evitare eventuali malfunzionamenti.

CONNECTION INSTRUCTIONS

- Rimuovere la tastiera dalla scatola e inserirla nella PORTA USB del PC.
- Verificare che il PC riconosca correttamente la tastiera.
- Utilizzare secondo quanto riportato nel Manuale dell'utente.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti estremi.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Di seguito sono riportate le soluzioni alle possibili condizioni di mancato riconoscimento del dispositivo:

- Controllare che le porte USB del computer o della tastiera non siano visibilmente danneggiate.
- Verificare che la porta USB del dispositivo sia collegata correttamente.
- Controllare che le impostazioni del computer siano corrette.
- Scollegare il dispositivo e ricollegarlo.
- Riavviare il dispositivo.

In caso di mancata risoluzione dei problemi tecnici seguendo le raccomandazioni sopra riportate, contattare il distributore locale.

PT - MANUAL

Muito obrigado pela sua aquisição do teclado mecânico de gaming TKL FR-TEC. Recomendamos que dedique algum tempo à leitura atenta deste manual e reveja todas as instruções de segurança para uma utilização adequada do produto e o guarde para referência futura.

ESPECIFICAÇÕES

Teclas: 87 teclas

Tipo de interruptor: interruptores mecânicos Bat Blue

Durabilidade dos interruptores: ≥50 milhões de toques de tecla

Tensão de funcionamento: 4,5-5,5 v


Comprimento do cabo: cabo trançado de 1,8 m

Interface: USB 2.0

Suporte do sistema operativo: Windows, Android, IOS, Linux, entre outros.

CARACTERÍSTICAS

1. Teclado mecânico TKL de 87 teclas
2. Cabo trançado duradouro de 1,8 m de comprimento
3. Tecnologia anti-fantasma de 25 teclas
4. Tecla de dupla injeção
5. Iluminação amarela



INSTRUÇÕES DE ILUMINAÇÃO

FN+ESC Configuração de fábrica

FN+APP() para ajustar a retroiluminação; dispõe de um total de 9 modos retroiluminados

FN+SCRLK para ligar/apagar a luz

FN+ ↑ Aumentar a iluminação

FN+ ↓ Reduzir a iluminação

FN+ ➡ Acelerar a iluminação

FN+ ⬅ Diminuir a iluminação

Função multimédia FN+F1-F12

- FN+F1= Reproduzir música
- FN+F2= Volume-
- FN+F3= Volume+
- FN+F4= Silenciar
- FN+F5= Parar CD
- FN+F6= Faixa anterior
- FN+F7= Reproduzir/Pausar
- FN+F8= Faixa seguinte
- FN+F9= Correio eletrónico
- FN+F10= Web/Início
- FN+F11= Bloquear
- FN+F12= Calculadora

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E SEGURANÇA

- Não desmonte nem troque nenhum componente, exceto se existirem operações especialmente iluminadas no Manual do utilizador.
- Não mergulhe o produto em água ou em qualquer outro líquido, uma vez que este não tem resistência à água.
- Desligue o produto de outro dispositivo e removê-lo se algum líquido salpicar sobre ele, pois pode causar incêndio ou choque elétrico se os utilizadores continuarem a utilizá-lo.
- Certifique-se de que mantém as mãos secas ao instalar ou desmontar o produto para evitar possíveis choques elétricos.
- Não exponha o produto perto de uma fonte de calor ou perto do fogo.
- Não coloque o produto num grande campo magnético, já que poderia provocar avarias.

INSTRUÇÕES DE LIGAÇÃO

- Retire o teclado da embalagem, insira-o na PORTA USB do PC.
- Verifique se o PC consegue reconhecer o teclado corretamente.
- Opere de acordo com o Manual do utilizador.
- Não utilize o produto num ambiente extremo.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

São apresentadas seguidamente soluções para as possíveis condições em que o dispositivo pode não ser reconhecido:

- Verifique se as portas USB do computador ou teclado estão visivelmente danificadas.
- Verifique se a porta USB do dispositivo está ligada corretamente.
- Verifique se as configurações do computador estão corretas.
- Desligue o dispositivo e depois volte a ligá-lo.
- Reinicie o dispositivo.

Caso as sugestões acima não consigam resolver os problemas técnicos, entre em contacto com o distribuidor local.

NL - HANDLEIDING

Bedankt voor uw aankoop van het mechanische gaming toetsenbord TKL van FR-TEC. We bevelen u aan om deze handleiding aandachtig te lezen en alle veiligheidsinstructies voor een correct gebruik van het product in acht te nemen. Bewaar deze handleiding ook voor toekomstige raadpleging.

SPECIFICATIES

Toetsen: 87 toetsen

Type schakelaar: mechanische schakelaars Bat Blue

Levensduur van schakelaars: ≥50 miljoen keer drukken

Bedrijfsspanning: 4,5-5,5 V


Lengte van de kabel: gevlochten kabel van 1,8 m

Interface: USB 2.0

Ondersteund besturingssysteem: o.m. Windows, Android, IOS en Linux.

KENMERKEN

1. Mechanisch toetsenbord TKL met 87 toetsen
2. Stevige gevlochten kabel met lengte van 1,8 m
3. Anti-ghosting technologie met 25 toetsen
4. Toets met dubbele injectie
5. Gele verlichting



INSTRUCTIES VOOR VERLICHTING

FN+ESC Fabrieksinstellingen

FN+APP() voor instelling van achtergrondverlichting; in totaal zijn er 9 modi van achtergrondverlichting

FN+SCRLK om het licht aan/uit te zetten

FN+ ↑ Verlichting verhogen

FN+ ↓ Verlichting verlagen

FN+ → Verlichting versnellen

FN+ ← Verlichting vertragen

Multimediafunctie FN+F1-F12

- FN+F1= Muziek afspelen
- FN+F2= Volume -
- FN+F3= Volume +
- FN+F4= Dempen
- FN+F5= Cd stoppen
- FN+F6= Vorige track
- FN+F7= Afspelen/pauzeren
- FN+F8= Volgende track
- FN+F9= E-mail
- FN+F10= Web/Start
- FN+F11= Blokkeren
- FN+F12= Rekenmachine

GEBRUIKS- EN VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES

- Geen enkel onderdeel mag worden gedemonteerd of verwisseld, behalve indien specifiek aangegeven handelingen staan beschreven in de handleiding.
- Dompel het product niet onder in water of andere vloeistoffen, aangezien het niet waterdicht is.
- Koppel het product los van alle systemen indien er een vloeistof op wordt gemorst, aangezien dit kan leiden tot brand of elektrische schok indien u het blijft gebruiken.
- Zorg dat uw handen droog zijn wanneer u het product installeert of demonteert, om elektrische schok te vermijden.
- Plaats het product niet in de buurt van een warmtebron of vuur.
- Plaats het product niet in een sterk magnetisch veld, aangezien dit kan leiden tot storingen.

INSTRUCTIES VOOR VERBINDING

- Haal het toetsenbord uit de verpakking en steek het in de USB-poort van de PC.
- Controleer of de PC het toetsenbord herkent.
- Volg de handleiding.
- Gebruik het product niet in extreme omgevingen.

TROUBLESHOOTING

Hierna worden oplossingen voorgesteld voor de mogelijke situaties waarin het product niet wordt herkend:

- Controleer of de USB-poorten van de computer of het toetsenbord zichtbaar beschadigd zijn.
- Controleer of het product juist is aangesloten op de USB-poort.
- Kijk de configuratie van de computer na.
- Koppel het product los en sluit het dan weer aan.
- Start het product opnieuw op.

Indien deze voorstellen de technische problemen niet kunnen oplossen, neem dan contact op met de plaatselijke distributeur.

دليل - AR


شكرًا جزيلاً على شرائك لوحة مفاتيح TKL للألعاب الميكانيكية FR-TEC. نوصي بأخذ الوقت الكافي لقراءة هذا الدليل بعناية ومراجعة جميع تعليمات السلامة للاستخدام الصحيح للمنتج والاحتفاظ بهذا الدليل للرجوع إليه في المستقبل.

الخصائص

1. لوحة مفاتيح ميكانيكية TKL ذات 87 مفتاحًا
2. كابل مضفر مثنى بطول 1.8 متر
3. تكنولوجيا مكافحة الظلال ذات 25 مفتاحًا
4. مفتاح بوظيفة الحقن المزدوج
5. الإضاءة الصفراء

المواصفات:

- المفاتيح: 87 مفتاحًا
- نوع المفتاح: مفاتيح ميكانيكية بات بلو Bat Blue
- متانة التبديل: ≤ 50 مليون ضغطة مفتاح
- جهد العمل: 4.5-5.5 فولت
- طول الكابل: 1.8 متر كابل مجدول
- الواجهة: USB2.0
- دعم نظام التشغيل: Windows و Android و IOS و Linux وغيرها.



تعليمات الإضاءة

إعدادات المصنع FN + ESC

() FN + APP لضبط الإضاءة الخلفية ؛ يضم ما مجموعه 9

أوضاع إضاءة خلفية

FN + SCRLK لتشغيل / إطفاء الضوء

↑ + FN زيادة الإضاءة

↓ + FN تقليل الإضاءة

← + FN تسريع الإضاءة

→ + FN إبطاء الإضاءة

وظيفة الوسائط المتعددة FN + F1-F12

FN + F1= تشغيل الموسيقى

FN + F2= مستوى الصوت -

FN + F3= مستوى الصوت +

FN + F4= كتم الصوت

FN + F5= إيقاف DC

FN + F6= المسار السابق

FN + F7= تشغيل / إيقاف مؤقت

FN + F8= المسار التالي

FN + F9= بريد إلكتروني

FN + F10= الويب / الصفحة الرئيسية

FN + F11= قفل

FN + F12= الآلة الحاسبة

تعليمات الاستخدام والسلامة

- لا تقم بفك أو استبدال أي مكون ، باستثناء القيام بعمليات محددة في دليل المستخدم.
- لا تغمر المنتج في الماء أو أي سائل آخر حيث أن هذا المنتج غير مقاوم للماء.
- يرجى فصل المنتج عن الجهاز الآخر وإزالته في حالة تناثر أي سائل عليه ، حيث قد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية إذا استمر المستخدمون في استخدامه.
- تأكد من جفاف يديك عند تركيب المنتج أو تفكيكه لتجنب حدوث صدمة كهربائية محتملة.
- لا تعرض المنتج بالقرب من مصدر حرارة أو بالقرب من النار.
- لا تضع المنتج في مجال مغناطيسي كبير ، فقد يتسبب ذلك في حدوث خلل وظيفي.

تعليمات الاتصال

- أخرجها من التغليف، وأدخلها في منفذ USB بجهاز الكمبيوتر.
- تحقق مما إذا كان الكمبيوتر الشخصي يمكنه التعرف على لوحة المفاتيح بشكل صحيح.
- استخدم الجهاز حسب دليل المستخدم.
- لا تستخدم المنتج في بيئة قاسية.

حل المشاكل

فيما يلي حلول للظروف المحتملة حيث قد لا يتم التعرف على الجهاز:

- تحقق مما إذا كانت منافذ USB للكمبيوتر أو لوحة المفاتيح تالفة بشكل واضح
- تحقق من توصيل منفذ USB بالجهاز بشكل صحيح
- تحقق من صحة إعدادات الكمبيوتر
- افصل الجهاز ثم قم بتوصيله مرة أخرى
- أعد تشغيل الجهاز

في حالة عدم تمكن الاقتراحات أعلاه من حل المشكلات الفنية ، يرجى الاتصال بالموزع المحلي.



Más idiomas
More idioms
Més idiomes
Mais línguas
Autres langues
Altre lingue
Mehr Sprachen
Meer talen
További nyelvek

Fler språk
Wi cej j zyków
Daugiau kalb
Flere språk
Vair k valodu
Lisää kieliä
Rohkem keeli
Flere sprog
المزید من التعابير



FR-TEC logo and trademark are propriety of Blade Representaciones S.L. and are registered. PS5™ is trademark of Sony. Xbox™ Series X|S and Windows is a trademark of Microsoft™. Mac™ is a trademark of Apple™. This product is not sponsored or approved by Sony™, Microsoft™ or Apple™. FR-TEC, su logo y marca son propiedad de Blade Representaciones S.L. y están registrados. PS5™ es marca registrada de Sony™, Xbox™ Series X|S y Windows son marca registrada de Microsoft. Mac es marca registrada de Apple™. Este producto no está esponsorizado, aprobado ni patrocinado por Sony™, Microsoft™ o Apple™.



www.blade.es
hello@blade.es
Blade Representaciones S.L.
Serra de la Salut 11, N-5,
08210 Barberà del Vallès
(Barcelona) ESP

BATMAN and all related characters and elements © & ™ DC. WB SHIELD: © & ™ WBEL. (s23)

