

# Connect 4h



## Manual de instrucciones

© 2021 GN Audio A/S. Todos los derechos reservados. Jabra® es una marca registrada de GN Audio A/S.

---

Fabricado en China  
MODELO: HSC140

---

La **Declaración de conformidad** puede encontrarse en  
[www.jabra.com/doc](http://www.jabra.com/doc)

1. Bienvenido .....	4
2. Vista general de Jabra Connect 4h .....	5
2.1 Accesorios incluidos	
3. Cómo conectar .....	6
3.1 Conexión con un ordenador	
4. Cómo se coloca .....	7
4.1 Cómo ajustar el auricular	
5. Cómo se usa .....	9
5.1 Llamadas y música	
5.2 Sidetone	
5.3 Guía por voz	
5.4 Gestión de varias llamadas	
6. Software y firmware .....	14
6.1 Jabra Direct	
6.2 Actualización del firmware	
7. Ayuda .....	15
7.1 Preguntas frecuentes	
7.2 Cuidados del auricular	

# 1. Bienvenido

Gracias por utilizar Jabra Connect 4h. ¡Esperamos que lo disfrute!

## **Características de Jabra Connect 4h**


- Tecnología de llamadas de 2 micrófonos
- Diseñado para ofrecer comodidad todo el día
- Altavoz de 28 mm para un sonido excepcional

## 2. Vista general de Jabra Connect 4h



### 2.1 Accesorios incluidos

---




Bolsa de transporte

# 3. Cómo conectar


## 3.1 Conexión con un ordenador

---

Conecte su Jabra Connect 4h en un puerto USB-A o USB-C de su ordenador, en función de la variante de USB del auricular.



## 4. Cómo se coloca




### 4.1 Cómo ajustar el auricular

---



Con el auricular puesto, ajuste la diadema para se adapte a su cabeza.





Cuando use el micrófono, asegúrese de situarlo cerca de la boca.



# 5. Cómo se usa



## 5.1 Llamadas y música

Derecho	Llamadas y música	
	Responder una llamada	Pulse el botón <b>Multifunción</b>
	Finalizar una llamada	Pulse el botón <b>Multifunción</b>
	Rechazar una llamada	Pulse dos veces el botón <b>Multifunción</b>
	Reproducir/Detener música	Pulse el botón <b>Reproducir/Detener música</b>
	Subir volumen	Pulse el botón <b>Subir volumen</b>
	Pista siguiente	Mantenga pulsado (1 segundo) el botón <b>Subir volumen</b>
	Bajar volumen	Pulse el botón <b>Bajar volumen</b>
	Reiniciar pista	Mantenga pulsado el botón <b>Bajar volumen</b> durante 1 segundo para reiniciar la pista actual. Mantenga pulsado dos veces para reproducir la pista anterior.



Silenciar/Activar  
micrófono

Pulse el botón **Silencio** cuando esté hablando por teléfono.

También puede mover el brazo del micrófono hacia arriba para silenciar o hacia abajo para activar.

## 5.2 Sidetone

---

Sidetone le permite oír mejor su propia voz durante una llamada.

Los ajustes de Sidetone pueden configurarse con la aplicación Jabra Direct.

## 5.3 Guía por voz

---

La guía por voz consiste en mensajes que guían al usuario durante la configuración o que informan sobre el estado del auricular (por ejemplo, el estado de silencio del micrófono).

Derecho	Guía por voz
	<p>Activar/ Desactivar la guía por voz</p> <p>Mantenga pulsado (5 s) el botón <b>Silencio</b> y el botón <b>Subir volumen</b> hasta que oiga una notificación</p>

---

También puede usar Jabra Direct para activar o desactivar la guía por voz.

## 5.4 Gestión de varias llamadas

---

El auricular puede recibir y gestionar varias llamadas al mismo tiempo.

Derecho	Gestión de varias llamadas	
	Terminar la llamada actual y responder una llamada entrante	Pulse el botón <b>Multifunción</b>
	Poner la llamada actual en espera y responder la llamada entrante	Mantener pulsado (2 segundos) el botón <b>Multifunción</b>
	Alternar entre la llamada en espera y la llamada activa	Mantener pulsado (2 segundos) el botón <b>Multifunción</b>
	Rechazar una llamada entrante durante una llamada	Pulse dos veces el botón <b>Multifunción</b>

# 6. Software y firmware

## 6.1 Jabra Direct

---

Jabra Direct es un software informático diseñado para gestionar, administrar y facilitar una funcionalidad óptima de los dispositivos Jabra.

Descargue la última versión gratis en [jabra.com/direct](https://jabra.com/direct)

## 6.2 Actualización del firmware

---

Las actualizaciones del firmware mejoran el rendimiento o añaden nuevas funcionalidades a los dispositivos Jabra.

1. Conecte su Jabra Connect 4h a un ordenador.
2. Utilice Jabra Direct para comprobar las últimas actualizaciones de firmware.

# 7. Ayuda

## 7.1 Preguntas frecuentes

---

Puede ver las preguntas más frecuentes en [Jabra.com/help/connect4h](https://Jabra.com/help/connect4h)

## 7.2 Cuidados del auricular

---

- Guarde el auricular en la bolsa incluida.
- Evite guardarlo en temperaturas extremas (por encima de los 55°C/131°F o por debajo de los -5°C/23°F).
- No deje que quede expuesto a la lluvia o a otros líquidos.

[jabra.com/connect4h](https://jabra.com/connect4h)