



Quick Start Guide

Essential Indoor Cameras
2nd Generation

November 2023



201-50761-01

Get Started

To power on your camera, connect the USB-C cable to the included power adapter and plug in to an indoor power outlet.


- 1 Download the Arlo Secure App:




Or go to arlo.com/app/secure/

- 2 To start setup, tap **Devices** and then **+**, and select **Cameras > Essential Series > Essential Cameras 2nd Generation** and follow the prompts. For additional cameras, go through the setup process one camera at a time.

What's in the box




Arlo Essential Indoor
Cameras & Stands



Wall Mounts




Screw Kits



Power Adapters

Get to know your camera



Need help?

We are here for you.

Visit www.arlo.com/support for quick answers and:

- How-to videos
- Troubleshooting tips
- Additional support resources

arlo

Startvejledning

Essential Indoor Cameras
2. generation

Sådan kommer du i gang

Tilslut USB-C-kablet til den medfølgende strømadapter, og tilslut det til en indendørs stikkontakt for at tænde kameraet.


- 1 Hent Arlo Secure-appen:




Eller gå til arlo.com/app/secure/

- 2 Start opsætningen ved at trykke på **Enheder** og derefter **+**. Vælg **Kameraer > Essential Series > Essential Cameras 2. generation**, og følg anvisningerne. For yderligere kameraer skal du gennemgå installationsprocessen ét kamera ad gangen.

Hvad er der i kassen?




Arlo Essential Indoor
Cameras og holdere



Vægmonteringer




Skruesæt



Strømadaptere

Lær dit kamera at kende

Knap til parring



Har du brug for hjælp?

Vi er her for dig.

Besøg www.arlo.com/support for at få hurtige svar og:

- Instruktionsvideoer
- Tips til fejlfinding
- Yderlige supportmuligheder

arlo

Beknopte handleiding

Essential Indoor Cameras

2e generatie

Aan de slag

Om je camera in te schakelen, sluit je de USB-C-kabel aan op de meegeleverde netvoedingsadapter en sluit je deze aan op een stopcontact binnen.


- 1 Download de Arlo Secure-app:




Of ga naar arlo.com/app/secure/

- 2 Om de installatie te starten, tik je op **Devices** (Apparaten) en vervolgens op **+**, en selecteer je **Cameras** (Camera's) > **Essential Series** (Essential-serie) > **Essential Cameras 2nd Generation** (Essential-camera's 2e generatie) en volg je de aanwijzingen. Voor extra camera's voer je het installatieproces per camera uit.

Wat zit er in de doos?




Arlo Essential Indoor
Cameras en standaarden



Wandbevestigingen




Schroefsets



Netvoedingsadapters

Leer je camera kennen

Koppelingsknop



Hulp nodig?

Wij zijn er voor jou.

Ga naar www.arlo.com/support voor snelle antwoorden en:

- Instructievideo's
- Tips voor het oplossen van problemen
- Aanvullende ondersteuningsbronnen

arlo

Pikaopas

Essential Indoor Cameras

2. sukupolvi

Aloittaminen

Kytke kameraan virta liittämällä USB-C-kaapeli laitteen mukana toimitetun verkkolaitteen kautta sisäpistorasiaan.


- 1 Lataa Arlo Secure -sovellus:




Tai siirry osoitteeseen
arlo.com/app/secure/

- 2 Aloita asennus valitsemalla **Devices** (Laitteet) ja sitten **+**. Valitse sitten **Cameras > Essential Series > Essential Cameras 2nd Generation** (Kamerat > Essential-sarja > Essential-kamerat 2. sukupolvi) ja noudata kehotteita. Asenna lisäkamerat toistamalla asennusprosessi kunkin kameran kohdalla erikseen.

Pakkauksen sisältö




Arlo Essential Indoor
Cameras ja jalustat



Seinäjalustat




Ruuvisarjat



Verkkolaitteet

Kameran perustiedot

Pariliitospainike



Tarvitsetko ohjeita?

Olemme apunasi.

Osoitteessa www.arlo.com/support on vastauksia ja

- Ohjevideoita
- Vinkkejä vianetsintään
- Lisätukiresurssit

arlo

Hurtigstartveiledning

Essential Indoor Cameras

2. generasjon

Komme i gang

For å slå på kameraet kobler du USB-C-kabelen til den medfølgende strømadapteren og kobler den til en innendørs stikkontakt.


- 1 Last ned Arlo Secure-appen:




Eller gå til arlo.com/app/secure/

- 2 For å starte konfigureringen trykker du på **Devices** (Enheter) og deretter på **+** og velger **Cameras** (Kameraer) > **Essential Series** (Essential-serien) > **Essential Cameras 2nd Generation** (Essential-kameraer 2. generasjon) og følger instruksjonene. Hvis du har flere kameraer, går du gjennom konfigureringsprosessen ett kamera om gangen.

Innholdet i esken




Arlo Essential Indoor
Cameras og stativer



Veggmonteringsenheter




Skruesett



Strømadaptere

Bli kjent med kameraet



Trenger du hjelp?

Vi er her for deg.

Gå til www.arlo.com/support for å få svar raskt og følgende:

- Instruksjonsvideoer
- Feilsøkingstips
- Flere støtteressurser

arlo

Skrócona instrukcja obsługi

Essential Indoor Cameras
drugiej generacji

Wprowadzenie

Aby włączyć kamerę, podłącz kabel USB-C do dołączonego zasilacza i podłącz go do gniazdka elektrycznego w pomieszczeniu.


- 1 Pobierz aplikację Arlo Secure:




Lub odwiedź stronę
arlo.com/app/secure/

- 2 Aby rozpocząć konfigurację, dotknij opcji **Devices** (Urządzenia) (+), a następnie wybierz kolejno **Cameras** (Kamery) > **Essential Series** (Seria Essential) > **Essential Cameras 2nd Generation** (Kamery Essential drugiej generacji) i postępuj zgodnie z instrukcjami. W przypadku użycia dodatkowych kamer przeprowadź proces konfiguracji dla każdej kamery osobno.

Zawartość pudełka




Arlo Essential Indoor
Cameras i stojaki



Oprawy
naścienne




Zestawy
śrub



Zasilacze

Poznaj swoją kamerę.



Potrzebujesz pomocy?

Jesteśmy dla Ciebie.

Odwiedź stronę www.arlo.com/support, aby uzyskać szybkie odpowiedzi i:

- filmy instruktażowe,
- porady dotyczące rozwiązywania problemów,
- dodatkowe źródła wsparcia.

arlo

Guía de inicio rápido

Essential Indoor Cameras
de 2.^a generación

Primeros pasos

Para encender la cámara, conecte el cable USB-C a la fuente de alimentación incluida y enchúfela a una toma de corriente interior.


- 1 Descargue la aplicación Arlo Secure:




O vaya a arlo.com/app/secure/

- 2 Para iniciar la configuración, toque **Dispositivos** y luego **+**, a continuación seleccione **Cámaras > Serie Essential > Cámaras Essential de 2.ª generación** y siga las indicaciones. Para cámaras adicionales, realice el proceso de configuración de una en una.

Contenido de la caja




Arlo Essential Indoor
Cameras y soportes



Soportes de
pared




Kits de
tornillos



Adaptadores de
alimentación

Descubra su cámara

Botón de emparejamiento



¿Necesita ayuda?

Estamos aquí para ayudarle.

Visite www.arlo.com/support para obtener respuestas rápidas y:

- Vídeos de ayuda
- Sugerencias de resolución de problemas
- Recursos de soporte adicionales

© Arlo Technologies, Inc. Arlo, Arlo logo, and Every Angle Covered are trademarks of Arlo Technologies, Inc. App Store is a service mark of Apple Inc. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. Any other trademarks are for reference purposes.

For regulatory compliance information including the EU Declaration of Conformity, visit www.arlo.com/about/regulatory/.

© Arlo Technologies, Inc. Arlo, Arlo-logoet og Every Angle Covered er varemærker tilhørende Arlo Technologies, Inc. App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc. Google Play og Google Play-logoet er varemærker tilhørende Google LLC. Alle andre varemærker er kun til reference.

Få oplysninger om overholdelse af bl.a. EU-overensstemmelseserklæring på www.arlo.com/about/regulatory/.

© Arlo Technologies, Inc. Arlo, het Arlo-logo en Every Angle Covered zijn handelsmerken van Arlo Technologies, Inc. App Store is een servicemerk van Apple Inc. Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google LLC. Andere handelsmerken zijn alleen voor referentiedoeleinden.

Voor informatie over naleving en wettelijke voorschriften, waaronder de EU-conformiteitsverklaring, ga je naar www.arlo.com/about/regulatory/.

© Arlo Technologies, Inc. Arlo, Arlo-logo ja Every Angle Covered ovat Arlo Technologies, Inc:n tavaramerkkejä. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki. Google Play ja Google Play -logo ovat Google LLC:n tavaramerkkejä. Muita tavaramerkkejä käytetään viittaustarkoituksessa.

Säännösten mukaisuustiedot ja EU:n vaatimuksen mukaisuusvakuutus ovat osoitteessa www.arlo.com/about/regulatory/.

© Arlo Technologies, Inc. Arlo, Arlo-logoen og Every Angle Covered er varemærker som tilhører Arlo Technologies, Inc. App Store er et tjenestemærke som tilhører Apple Inc. Google Play og Google Play-logoen er varemærker som tilhører Google LLC. Eventuelle andre varemærker er ment som referanse.

Hvis du vil ha informasjon om samsvar med forskrifter, inkludert EU-samsvarserklæringen, kan du gå til www.arlo.com/about/regulatory/.

© Arlo Technologies, Inc. Arlo, logo Arlo oraz Every Angle Covered są znakami towarowymi firmy Arlo Technologies, Inc. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc. Nazwa Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi firmy Google LLC. Pozostałe znaki towarowe są wykorzystywane wyłącznie w celach referencyjnych.

Z informacjami o zgodności z przepisami, w tym z bieżącą deklaracją zgodności UE, można zapoznać się pod adresem www.arlo.com/about/regulatory/.

© Arlo Technologies, Inc. Arlo, el logotipo de Arlo y Every Angle Covered son marcas comerciales de Arlo Technologies, Inc. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC. El resto de marcas comerciales se usan únicamente a modo de referencia.

Para consultar la información de cumplimiento, incluida la declaración de conformidad de la UE, visite: www.arlo.com/about/regulatory/.

Arlo Technologies Intl. Ltd
Ground Floor, Building 3
University Technology Centre
Curraheen Road, Cork T12 EF21 Ireland

Arlo Technologies UK Limited
280 Bishopsgate
London, EC2M 4RB

Arlo Technologies, Inc.
2200 Faraday Avenue, Suite 150
Carlsbad, CA 92008 USA

