

GAMING MOUSE PAD

BATMAN



EN - USER MANUAL

Thank you very much for purchasing the FR-TEC mouse pad. In order to use the product properly, please read this manual carefully, with special attention to the safety instructions, and keep it for future reference.

USAGE AND SAFETY INSTRUCTIONS

Do not disassemble or change any components, unless such an operation is specifically indicated in the User Manual.

Do not immerse the product in water or in any other liquid. This product is not water-proof.

Disconnect and remove the product from any other device if it is splashed with a liquid.

Not doing so could cause a fire or an electric shock if users continue to use it.

Do not place the product near a heat source or a fire.

CONNECTION INSTRUCTIONS

Correctly connect the mouse pad's USB port to the PC

Follow the operating instructions in the User Manual.

Do not use the product in extreme conditions.

TROUBLESHOOTING

Solutions are provided below for possible circumstances which may lead to the device not being recognised:


Check that there is no visible damage to the USB ports in both the computer and the mouse pad.

Check that the device's USB port is correctly connected.

Disconnect the device and then reconnect it.

Reboot the device

If the above suggestions do not solve the technical problem in question, contact the local distributor.



ES - MANUAL USUARIO

Gracias por comprar su mouse pad de FR-TEC. Le recomendamos que se tome un tiempo para leer este manual. Lea todas las instrucciones de seguridad y conserve este manual para futuras consultas.

INSTRUCCIONES DE USO Y SEGURIDAD

No desmonte ni intercambie ningún componente, excepto que haya operaciones especialmente marcadas en el Manual del usuario.

No sumerja el producto en agua ni en ningún otro líquido, ya que este producto no es totalmente resistente al agua.

Desconecte el producto de otro dispositivo y retírelo si le salpica algún líquido, ya que puede provocar un incendio o una descarga eléctrica si los usuarios continúan usándolo.

No exponga el producto cerca de una fuente de calor o del fuego directamente.

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN

Conecte el puerto USB del mouse pad al PC correctamente.

Opera de acuerdo con el Manual del usuario.

No utilice el producto en un entorno extremo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Soluciones a las condiciones en las que el dispositivo no puede ser reconocido, sin funciones o con funciones anormales:


Verifique si los puertos USB tanto del ordenador como en el mouse pad están dañados.

Compruebe si el puerto USB del dispositivo está insertado correctamente.

Desconecte y vuelva a conectar.

Reinicie el dispositivo.

Si las sugerencias anteriores no pueden resolver los problemas, comuníquese con el distribuidor local.



CAT - MANUAL D'USUARI

Gràcies per comprar la seva mouse pad d'FR-TEC. Li recomanem que es prengui un temps per a llegir aquest manual. Llegeixi totes les instruccions de seguretat i conservi aquest manual per a futures consultes.

INSTRUCCIONS D'ÚS I SEGURETAT

No desmunti ni intercanviï cap component, excepte que hi hagi operacions especialment marcades en el Manual de l'usuari.

No submergeixi el producte en aigua ni en cap altre líquid, ja que aquest producte no és totalment resistent a l'aigua.

Desconnecti el producte d'un altre dispositiu i retiri'l si li esquitxa algun líquid, ja que pot provocar un incendi o una descàrrega elèctrica si els usuaris continuen usant-lo. No exposi el producte prop d'una font de calor o del foc directament.

INSTRUCCIONS DE CONNEXIÓ

Connecti el port USB del mouse pad al PC correctament.

Opera d'acord amb el Manual de l'usuari.

No utilitzi el producte en un entorn extrem.

SOLUCIÓ DE PROBLEMES

Solucions a les condicions en les quals el dispositiu no pot ser reconegut, sense funcions o amb funcions anormals:

Verifiqui si els ports USB tant de l'ordinador com en el mouse pad estan danyats.

Comprovi si el port USB del dispositiu està inserit correctament.

Desconnecti i torni a connectar.

Reinicïi el dispositiu.

Si els suggeriments anteriors no poden resoldre els problemes, comuniqui's amb el distribuïdor local.



FR - MANUEL DE L'UTILISATEUR

Nous vous remercions d'avoir acheté la mouse pad de FR-TEC. Nous vous recommandons de prendre le temps de lire attentivement ce manuel et d'examiner toutes les consignes de sécurité pour une utilisation correcte du produit et de conserver ce manuel pour toute référence ultérieure.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET DE SÉCURITÉ

Ne démontez pas et ne remplacez pas les composants, sauf pour les opérations spécialement indiquées dans le manuel de l'utilisateur.

N'immergez pas le produit dans l'eau ou tout autre liquide, car ce produit n'est pas totalement étanche.

Déconnectez le produit d'un autre appareil et retirez-le s'il y a des éclaboussures de liquide, car cela pourrait provoquer un incendie ou une décharge électrique si les utilisateurs continuent à l'utiliser.

N'exposez pas le produit à proximité d'une source de chaleur ou d'un feu.

INSTRUCTIONS DE CONNEXION

Connectez correctement le port USB de la mouse pad au PC.

Opérez selon le manuel de l'utilisateur.

N'utilisez pas le produit dans un environnement extrême.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

On trouvera ci-après des solutions aux situations dans lesquelles le dispositif ne peut pas être reconnu :


Vérifiez si les ports USB de l'ordinateur et de la mouse pad sont visiblement endommagés.

Vérifiez si le port USB de l'appareil est correctement inséré.

Débranchez l'appareil, puis rebranchez-le.

Redémarrez l'appareil.

Si les suggestions ci-dessus ne permettent pas de résoudre les problèmes techniques, veuillez contacter le distributeur local.



IT - MANUALE DELL'UTENTE

Grazie di aver acquistato il mousepad di FR-TEC. Leggere attentamente il presente manuale e le relative istruzioni di sicurezza per un uso corretto del prodotto, e conservare per consultazioni future.

ISTRUZIONI PER L'USO E DI SICUREZZA

Non smontare o sostituire alcun componente, ad eccezione delle operazioni appositamente indicate nel Manuale dell'utente.

Non immergere il prodotto in acqua o in altri liquidi. Prodotto non resistente all'acqua.

Scollegare il prodotto da un altro dispositivo e rimuoverlo in caso di schizzi, al fine di evitare incendi o scosse elettriche.

Non avvicinare il prodotto a fonti di calore o al fuoco.

ISTRUZIONI PER IL COLLEGAMENTO

Collegare correttamente la porta USB del mousepad al PC.

Utilizzare secondo quanto riportato nel Manuale dell'utente.

Non utilizzare il prodotto in ambienti estremi.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Di seguito sono riportate le soluzioni alle possibili condizioni di mancato riconoscimento del dispositivo:

Controllare che le porte USB del computer o del mousepad non siano visibilmente danneggiate.

Verificare che la porta USB del dispositivo sia collegata correttamente.

Scollegare il dispositivo e ricollegarlo.

Riavviare il dispositivo.

In caso di mancata risoluzione dei problemi tecnici seguendo le raccomandazioni sopra riportate, contattare il distributore locale.



PT - MANUAL DO UTILIZADOR

Muito obrigado pela sua aquisição do mouse pad de FR-TEC. Recomendamos que dedique algum tempo à leitura atenta deste manual e reveja todas as instruções de segurança para uma utilização adequada do produto e o guarde para referência futura.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E SEGURANÇA

Não desmonte nem troque nenhum componente, exceto se existirem operações especialmente iluminadas no Manual do utilizador.

Não mergulhe o produto em água ou em qualquer outro líquido, uma vez que este não tem resistência à água.

Desligue o produto de outro dispositivo e removê-lo se algum líquido salpicar sobre ele, já que pode causar incêndio ou choque eléctrico se os utilizadores continuarem a utilizá-lo.

Não exponha o produto perto de uma fonte de calor ou perto do fogo.

INSTRUÇÕES DE LIGAÇÃO

Ligue a porta USB do mouse pad ao PC corretamente.

Opere de acordo com o Manual do utilizador.

Não utilize o produto num ambiente extremo.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

São apresentadas seguidamente soluções para as possíveis condições em que o dispositivo pode não ser reconhecido:


Verifique se as portas USB do computador ou mouse pad estão visivelmente danificadas.

Verifique se a porta USB do dispositivo está ligada corretamente.

Desligue o dispositivo e depois volte a ligá-lo.

Reinicie o dispositivo.

Caso as sugestões acima não consigam resolver os problemas técnicos, entre em contacto com o distribuidor local.



NL - GEBRUIKERSHANDLEIDING

Bedankt voor uw aankoop van de mouse pad van FR-TEC. We bevelen u aan om deze handleiding aandachtig te lezen en alle veiligheidsinstructies voor een correct gebruik van het product in acht te nemen. Bewaar deze handleiding ook voor toekomstige raadpleging.

GEBRUIKS- EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Geen enkel onderdeel mag worden gedemonteerd of verwisseld, behalve indien specifiek aangegeven handelingen staan beschreven in de handleiding.

Dompel het product niet onder in water of andere vloeistoffen, aangezien het niet waterdicht is.

Koppel het product los van alle systemen indien er een vloeistof op wordt gemorst, aangezien dit kan leiden tot brand of elektrische schok indien u het blijft gebruiken.

Plaats het product niet in de buurt van een warmtebron of vuur.

INSTRUCTIES VOOR VERBINDING

Sluit de USB-poort van de mouse pad juist aan op de PC.

Volg de handleiding.

Gebruik het product niet in extreme omgevingen.

OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Hierna worden oplossingen voorgesteld voor de mogelijke situaties waarin het product niet wordt herkend:

Controleer of de USB-poorten van de computer en de mouse pad zichtbaar beschadigd zijn.

Controleer of het product juist is aangesloten op de USB-poort.

Koppel het product los en sluit het dan weer aan.

Start het product opnieuw op.

Indien deze voorstellen de technische problemen niet kunnen oplossen, neem dan contact op met de plaatselijke distributeur.



دليل الاستخدام

شكراً جزيئاً على شرائك للوحة الماوس (mouse pad) FR-TEC. نوصي بأخذ بعض الوقت لقراءة هذا الدليل بعناية ومراجعة جميع تعليمات السلامة للاستخدام الصحيح للمنتج والاحتفاظ بهذا الدليل للرجوع إليه في المستقبل.

تعليمات الاستخدام والسلامة

- لا تقم بفك أو استبدال أي مكون، باستثناء القيام بعمليات محددة في دليل المستخدم.
- لا تغمر المنتج في الماء أو أي سائل آخر، لأن هذا المنتج غير مقاوم للماء بالكامل.
- يرجى فصل المنتج عن الجهاز الآخر وإزالته في حالة تناثر أي سائل عليه، حيث قد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية إذا استمر المستخدمون في استخدامه.
- لا تضع المنتج بالقرب من مصدر حرارة أو بالقرب من النار.


تعليمات الاتصال

- قم بتوصيل منفذ USB الخاص بلوحة الماوس (mouse pad) بجهاز الكمبيوتر بشكل صحيح.
- استخدم الجهاز حسب دليل المستخدم
- لا تستخدم المنتج في بيئة قاسية.

حل المشاكل

- فيما يلي حلول للظروف المحتملة حيث لا يمكن التعرف على الجهاز:
- تحقق مما إذا كانت منافذ USB على كل من الكمبيوتر ولوحة الماوس (mouse pad) تالفة بشكل واضح.
- تحقق من إدخال منفذ USB بالجهاز بشكل صحيح
- افصل الجهاز ثم قم بتوصيله مرة أخرى
- أعد تشغيل الجهاز

في حالة عدم تمكن الاقتراحات أعلاه من حل المشكلات الفنية، يرجى الاتصال بالموزع المحلي.





Más idiomas
More idioms
Més idiomes
Mais línguas
Autres langues
Altre lingue
Mehr Sprachen
Meer talen
További nyelvek

Fler språk
Wi cej j zyków
Daugiau kalb
Flere språk
Vair k valodu
Lisää kieliä
Rohkem keeli
Flere sprog

Customer service | Servicio al cliente | Servei al client |
Service client | Assistenza al cliente | Atensão ao cliente
| Kundendienst | Klantenservice | خدمة العملاء



FR-TEC logo and trademark are property of Blade Representaciones S.L. and are registered. PS5™ is trademark of Sony™. Xbox™ Series X|S and Windows™ is a trademark of Microsoft™. Mac™ is a trademark of Apple™. This product is not sponsored or approved by Sony™, Microsoft™ or Apple™. FR-TEC, su logo y marca son propiedad de Blade Representaciones S.L. y están registrados. PS5™ es marca registrada de Sony™, Xbox™ Series X|S y Windows™ son marca registrada de Microsoft™. Mac™ es marca registrada de Apple™. Este producto no está esponsorizado, aprobado ni patrocinado por Sony™, Microsoft™ o Apple™.



www.blade.es
hello@blade.es
Blade Representaciones S.L.
Serra de la Salut 11, N-5,
08210 Barberà del Vallès
(Barcelona) ESP



BATMAN and all related characters and elements © & ™ DC. WB SHIELD: © & ™ WBEL. (s23)

