


TANOOKI®



COZY WIRELESS PACK

EN – User manual

Thank you very much for purchasing the Tanooki Pack Keyboard + Mouse. In order to use the product properly, please read this manual carefully, with special attention to the safety instructions, and keep it for future reference.

Keyboard specifications

Number of keys: 85

Compatible with PC, macOS, ANDROID, iOS

Dimensions: 339.26 mm x 151.44 mm x 30 mm


Bluetooth name: BT5.2 Keyboard / BT3.0 Keyboard

Operating distance: Up to 10 m

Hibernation: light for 2 minutes and deep for 15 minutes

Operating current: 3mA

Power: 5V



BT1: Bluetooth connection. Green light. To activate it, the command is Fn+1.

BT2: Bluetooth connection. Blue light. Shift activation indicator. To activate it, the command is Fn+2.

: Connection channel 2.4GHz. Continuous red light. Indicates the use of the 2.4GHz connection. To activate it, the command is Fn+3.

: To indicate that the battery level is low, a red light will illuminate and flash slowly.

Fn+Q for Android

Fn+W for Windows

Fn+E for iOS

How to connect

Bluetooth pairing

To connect the keyboard via Bluetooth, press Fn+1 or Fn+2 (between 3-5 seconds) depending on the channel you want to use to enter Bluetooth mode. The LED indicator will start flashing rapidly to indicate that you have entered pairing mode.

Remember to enable Bluetooth mode in your device settings and search for the Bluetooth name (BT5.2 Keyboard/BT3.0 Keyboard) to pair both devices.

Whenever you switch from 2.4GHz channel to Bluetooth mode (and it is not the first time you use this channel) you should press Fn+1 or Fn+2 (only 1 second) to reactivate it.

It is recommended to connect to the Bluetooth BT5.2 Keyboard as it is an upgraded and optimized connectivity. In case your device does not recognize Bluetooth, please connect to BT3.0 Keyboard.

Please note that removing the AAA batteries will reset the keyboard configuration. Thus, to perform Bluetooth pairing again you will need to press Fn+1 or Fn+2 (for 3-5 seconds) as if you are using it for the first time.

Connection 2.4GHz

If this is the first time you are connecting the keyboard via the 2.4GHz connection channel, use the Fn+3 command (between 3-5 seconds). The red LED light will start flashing rapidly to indicate that the device has been successfully connected.

Connect the USB receiver provided on the back of the keyboard to the USB port of your device.

Once the keyboard has been pre-linked, simply make sure that the USB receiver is connected to your device and press Fn+3 (1 second only) to reactivate the connection.

Whenever you switch from Bluetooth mode to the 2.4GHz channel (and this is not the first time you use this channel) you must press Fn+3 (only 1 second) to reactivate it.

Please note that when you remove the AAA batteries, the keyboard configuration will be reset. Thus, to re-establish the 2.4GHz connection you will have to press Fn+3 (for 3-5 seconds) as if you were using it for the first time.

Hibernation mode

The keyboard will go into hibernation mode if it has not been in use for 20 minutes. To switch it back on, simply click any key on the keyboard.

AAA battery information

To indicate that the battery level is low, a red light will illuminate and flash slowly.

In the event that the keyboard is being transported, it is recommended that the AAA batteries be removed for longer battery life, as well as to avoid possible unwanted key presses during transport.

Multimedia function description

Fn+F1	- Brightness
Fn+F2	+ Brightness
Fn+F3	Multiwindow preview
Fn+F4	Web home
Fn+F5	Show desktop (win+D)
Fn+F6	Search
Fn+F7	Previous song
Fn+F8	Play/pause
Fn+F9	Next song
Fn+F10	Mute
Fn+F11	- Volume
Fn+F12	+ Volume
Fn+Insert	Hibernate or stop the screen
Fn+1	BT3.0+BT5.2
Fn+2	BT3.0+BT5.2
Fn+3	2.4GHz
Fn+Q	Android
Fn+W	Windows
Fn+E	iOS

Mouse specifications

Number of keys: 4

DPI: 1000–1200–1600

Compatible with PC, macOS, ANDROID, iOS

Operating current: 15mA

Operating voltage: 1.5V

Key life: Up to 3 million clicks

Dimensions: 100mm x 65mm x 34mm

How to connect

Bluetooth pairing

First you will see the name of the mouse (BT5.2 Mouse) on the device. This process may take a few seconds. Click to connect it.

If the name does not appear on your device, press the right button, left button and wheel simultaneously (5–8 seconds) to pair the device.

Conection 2.4GHz

Insert the receiver plug into the corresponding USB port of your device. When used for the first time, a new hardware device will appear on the computer and enter the recognition state. This process may take a few seconds (if it is necessary to restart the computer, please follow the instructions). If the mouse does not connect to the device, press the DPI button for 5 seconds.



Mouse mode switching

When using the 2.4GHz mode and you want to switch the connection to Bluetooth mode, press the DPI button for 5 seconds to switch. To do it the other way around (from Bluetooth to 2.4GHz mode), follow the same process.

Operation DPI button

The mouse has three types of sensitivity, where you can change the speed of cursor movement using the DPI button.

DPI Button



Battery

Manufacturer's Notes

In case the keyboard is transported, it is recommended to remove the AAA batteries for a longer battery life, as well as to avoid possible unwanted key presses during transport.

The PrtSc key is functional for Windows devices only. MAC devices detect it as the F13 key.

Before using the product, please check that your device is on an updated version.

In the event that Bluetooth connectivity does not work properly, remove the batteries and reconnect them.

For iOS and macOS devices, an enhanced experience is experienced with BT3.0 Keyboard Bluetooth connection pairing.

If the keyboard does not connect properly, remove the device from your PC, tablet or mobile, and follow the pairing steps above again. If the connection via 2.4GHz is not configured when pressing Fn+3, you will need to type ESC+Q simultaneously to force pairing. If after following this process it still does not work, remove the batteries and reinsert them.

To connect the mouse on iPhone devices, you must make sure that the Assistive-Touch function is enabled. Go to your phone's settings, open the Accessibility panel, enter the Touch section and then check that the AssistiveTouch is enabled.

For the keyboard to work properly on MAC devices, enter your device's settings and set the keyboard to ISO system.

Check in your device settings that the physical keyboard is set to the desired language.

ES – Manual de usuario

Muchas gracias por adquirir el Tanooki Pack Keyboard + Mouse. Para utilizar el producto correctamente, lea atentamente este manual, prestando especial atención a las instrucciones de seguridad, y consérvelo para futuras consultas.

Especificaciones del teclado

Número de teclas: 85

Compatible con PC, macOS, ANDROID, iOS

Medidas: 339,26 mm x 151,44 mm x 30 mm


Nombre Bluetooth: BT5.2 Keyboard / BT3.0 Keyboard

Distancia de funcionamiento: Hasta 10 m

Hibernación: ligera durante 2 minutos y profunda durante 15 minutos

Corriente de funcionamiento: 3mA

Alimentación: 5V



BT1: Conexión Bluetooth. Luz verde. Para activarlo, el comando es Fn+1.

BT2 : Conexión Bluetooth. Luz azul. Indicador de la activación de las mayúsculas. Para activarlo, el comando es Fn+2.

 : Canal de conexión 2.4GHz. Luz continua roja. Indicador del uso de la conexión 2.4GHz. Para activarlo, el comando es Fn+3.

 : Para indicar que el nivel de batería es bajo, se encenderá una luz roja que parpadeará lentamente.

Fn+Q para Android

Fn+W para Windows

Fn+E para iOS

Cómo conectar

Emparejamiento Bluetooth

1. Para conectar el teclado mediante Bluetooth, presione Fn+1 o Fn+2 (entre 3-5 segundos) en función del canal que quiera usar para entrar en modo Bluetooth. El LED indicador empezará a parpadear rápidamente para indicar que ha entrado en modo emparejamiento.

2. Recuerde activar el modo Bluetooth en la configuración de su dispositivo y busque el nombre del Bluetooth (BT5.2 Keyboard/BT3.0 Keyboard) para emparejar ambos dispositivos.

Siempre que cambie del canal 2.4GHz al modo Bluetooth (y no es la primera vez que utiliza este canal) deberá presionar Fn+1 o Fn+2 (solo 1 segundo) para reactivarlo.

Es recomendable conectarse al Bluetooth BT5.2 Keyboard al tratarse de una conectividad actualizada y optimizada. En el caso de que su dispositivo no reconozca dicho Bluetooth, conéctese a BT3.0 Keyboard.

Tenga en cuenta que al extraer las baterías AAA, la configuración del teclado se reiniciará. De esta manera, para volver a realizar el emparejamiento Bluetooth deberá presionar Fn+1 o Fn+2 (durante 3-5 segundos) como si fuera la primera vez que lo utiliza.

Conexión 2.4GHz

Si es la primera vez que conecta el teclado mediante el canal de conexión 2.4GHz, utilice el comando Fn+3 (entre 3-5 segundos). La luz LED roja empezará a parpadear rápidamente para indicar que el dispositivo se ha conectado correctamente.

Conecte el receptor USB que se incluye en la parte trasera del teclado en el puerto USB de su dispositivo.

Una vez se haya vinculado previamente el teclado, simplemente debe asegurarse de que el receptor USB está conectado a su dispositivo y presionar Fn+3 (solo 1 segundo) para reactivar la conexión.

Siempre que cambie de modo Bluetooth al canal 2.4GHz (y no es la primera vez que utiliza este canal) deberá presionar Fn+3 (solo 1 segundo) para reactivarlo.

Tenga en cuenta que al extraer las baterías AAA, la configuración del teclado se reiniciará. De esta manera, para volver a realizar la conexión 2.4GHz deberá presionar Fn+3 (durante 3-5 segundos) como si fuera la primera vez que lo utiliza.

Modo hibernación

El teclado entrará en modo hibernación si no ha estado en uso durante 20 minutos. Para volver a conectarlo, simplemente deberá hacer clic en cualquier tecla del teclado.

Información sobre la batería AAA

Para indicar que el nivel de batería es bajo, se encenderá una luz roja que parpadeará lentamente.

En el caso de que el teclado sea transportado, se recomienda la extracción de las pilas AAA para una mayor duración de la batería, así como para evitar posibles usos indeseados al presionar teclas durante el transporte.

Descripción de la función multimedia

Fn+F1	- Brillo
Fn+F2	+ Brillo
Fn+F3	Vista previa multiventana
Fn+F4	Web home
Fn+F5	Mostrar escritorio (win+D)
Fn+F6	Buscar
Fn+F7	Canción previa
Fn+F8	Play/pause
Fn+F9	Siguiente canción
Fn+F10	Mute
Fn+F11	- Volumen
Fn+F12	+ Volumen
Fn+Insert	Hibernar o apagar la pantalla
Fn+1	BT3.0+BT5.2
Fn+2	BT3.0+BT5.2
Fn+3	2.4GHz
Fn+Q	Android
Fn+W	Windows
Fn+E	iOS

Especificaciones del ratón

Número de teclas: 4

DPI: 1000-1200-1600

Compatible con PC, macOS, ANDROID, iOS

Corriente de funcionamiento: 15mA

Tensión de funcionamiento: 1.5V

Vida útil de la tecla: Hasta 3 millones clicks

Medidas: 100 mm x 65 mm x 34 mm

Cómo conectar

Emparejamiento Bluetooth

En primer lugar le aparecerá el nombre del ratón (BT5.2 Mouse) en el dispositivo. Este proceso puede tardar unos segundos. Haga click para conectarlo.

Si no le aparece el nombre en su dispositivo, presione el botón derecho, botón izquierdo y la rueda de manera simultánea (5-8 segundos) para emparejar el dispositivo.

Conexión 2.4GHz

Inserte la clavija del receptor en el puerto USB correspondiente de su dispositivo. Cuando se utiliza por primera vez, un nuevo dispositivo de hardware aparecerá en el ordenador y entrará en el estado de reconocimiento. Este proceso puede tardar unos segundos (si es necesario reiniciar el ordenador, por favor, siga las instrucciones). Si el ratón no se conecta al dispositivo, pulse el botón DPI durante 5 segundos.


Cambio de conexión del ratón

Cuando utilice el modo 2.4GHz y quiera cambiar la conexión a modo Bluetooth, pulse el botón DPI durante 5 segundos para el cambio. Para hacerlo a la inversa (de modo Bluetooth a 2.4GHz), siga el mismo proceso.


Funcionamiento Botón DPI

El ratón cuenta con tres tipos de sensibilidad, donde podrás cambiar la velocidad de movimiento del cursor mediante el botón DPI.

Botón DPI



Batería



Notas del fabricante

En el caso de que el teclado sea transportado, se recomienda la extracción de las pilas AAA para una mayor duración de la batería, así como para evitar posibles usos indeseados al presionar teclas durante el transporte.

La tecla PrtSc es funcional solamente para dispositivos Windows. Los dispositivos MAC lo detectan como la tecla F13.

Antes de utilizar el producto, compruebe que su dispositivo está en una versión actualizada.

En el caso de que la conectividad Bluetooth no funcione correctamente, extraiga las pilas y conéctelas de nuevo.

Para dispositivos iOS y macOS, se experimenta una experiencia mejorada con el emparejamiento de la conexión Bluetooth BT3.0 Keyboard.

Si el teclado no se conecta correctamente, elimine el dispositivo de su PC, tableta o móvil, y vuelva a seguir los pasos de emparejamiento indicados.

Si la conexión mediante 2.4GHz no se configura al presionar Fn+3, deberá teclear ESC+Q simultáneamente para forzar el emparejamiento. Si tras seguir este proceso sigue sin funcionar, extraiga las pilas y vuelva a introducirlas.

Para conectar el ratón en los dispositivos iPhone, debe asegurarse de que la funcione AssistiveTouch está activada. Vaya a los ajustes de su teléfono, abra el panel de Accesibilidad, entre en el apartado Tocar y después compruebe que el AssistiveTouch está activado.

Para que el teclado funcione correctamente en dispositivos MAC, entre en los ajustes de su dispositivo y configure el teclado en sistema ISO.

Compruebe en los ajustes de su dispositivo que el teclado físico está configurado en el idioma deseado.

CA – Manual d'usuari

Moltes gràcies per adquirir el Tanooki Pack Keyboard + Mouse. Per utilitzar el producte correctament, llegiu atentament aquest manual, prestant especial atenció a les instruccions de seguretat, i conserveu-lo per a futures consultes.

Especificacions del teclat

Nombre de tecles: 85

Compatible amb PC, macOS, ANDROID, iOS

Mides: 339,26 mm x 151,44 mm x 30 mm


Nom Bluetooth: BT5.2 Keyboard / BT3.0 Keyboard

Distància de funcionament: Fins a 10 m

Hibernació: lleugera durant 2 minuts i profunda durant 15 minuts

Corrent de funcionament: 3mA

Alimentació: 5V



BT1 : Connexió Bluetooth. Llum verda. Per activar-lo, l'ordre és Fn+1.

BT2 : Connexió Bluetooth. Llum blava. Indicador de l'activació de les majúscules. Per activar-lo, l'ordre és Fn+2.

 : Canal de connexió 2.4GHz. Llum continua vermella. Indicador de l'ús de la connexió 2.4GHz. Per activar-lo, l'ordre és Fn+3.

 : Per indicar que el nivell de bateria és baix, s'encén una llum vermella que parpelleja lentament.

Fn+Q per Android

Fn+W per Windows

Fn+E per iOS

Com connectar

Emparellament Bluetooth

1. Per connectar el teclat mitjançant Bluetooth, premeu Fn+1 o Fn+2 (entre 3-5 segons) en funció del canal que voleu utilitzar per entrar en mode Bluetooth. El LED indicador començarà a parpellejar ràpidament per indicar que ha entrat en mode aparellament.

2. Recordeu activar el mode Bluetooth a la configuració del dispositiu i cerqueu el nom del Bluetooth (BT5.2 Keyboard/BT3.0 Keyboard) per aparellar ambdós dispositius.

Siempre que cambie del canal 2.4GHz al modo Bluetooth (y no es la primera vez que utiliza este canal) deberá presionar Fn+1 o Fn+2 (solo 1 segundo) para reactivarlo.

És recomanable connectar-se al Bluetooth BT5.2 Keyboard perquè es tracta d'una connectivitat actualitzada i optimitzada. En cas que el vostre dispositiu no reconegui aquest Bluetooth, connecteu-vos a BT3.0 Keyboard.

Tingueu en compte que en extreure les bateries AAA, la configuració del teclat es reiniciarà. D'aquesta manera, per tornar a fer l'aparellament Bluetooth haureu de pressionar Fn+1 o Fn+2 (durant 3-5 segons) com si fos la primera vegada que l'utilitzeu.

Connexió 2.4GHz

Si és la primera vegada que connecta el teclat mitjançant el canal de connexió 2.4GHz, utilitzeu l'ordre Fn+3 (entre 3-5 segons). La llum LED vermella començarà a parpellejar ràpidament per indicar que el dispositiu s'ha connectat correctament.

Connecteu el receptor USB que hi ha a la part posterior del teclat al port USB del dispositiu.

Un cop s'hagi vinculat prèviament el teclat, simplement assegureu-vos que el receptor USB està connectat al dispositiu i premeu Fn+3 (només 1 segon) per reactivar la connexió.

Sempre que canvieu de manera Bluetooth al canal 2.4GHz (i no és la primera vegada que utilitza aquest canal) haureu de prémer Fn+3 (només 1 segon) per reactivar-lo.

Tingueu en compte que en extreure les bateries AAA, la configuració del teclat es reiniciarà. D'aquesta manera, per tornar a fer la connexió 2.4GHz haureu de pressionar Fn+3 (durant 3-5 segons) com si fos la primera vegada que l'utilitza.

Mode hibernació

El teclat entrarà en mode hibernació si no heu estat en ús durant 20 minuts. Per tornar a connectar-lo, simplement haureu de fer clic a qualsevol tecla del teclat.

Informació sobre la bateria AAA

Per indicar que el nivell de bateria és baix, s'encén una llum vermella que parpelleja lentament.

En el cas que el teclat sigui transportat, es recomana l'extracció de les piles AAA per a una major durada de la bateria, així com per evitar possibles usos indesitjats en pressionar tecles durant el transport.

Descripció de la funció multimedia

Fn+F1	- Brillantor
Fn+F2	+ Brillantor
Fn+F3	Vista prèvia multifinestra
Fn+F4	Web home
Fn+F5	Mostra escriptori (win+D)
Fn+F6	Cerca
Fn+F7	Cançó prèvia
Fn+F8	Play/pause
Fn+F9	Següent cançó
Fn+F10	Mute
Fn+F11	- Volum
Fn+F12	+ Volum
Fn+Insert	Hibernar o apagar la pantalla
Fn+1	BT3.0+BT5.2
Fn+2	BT3.0+BT5.2
Fn+3	2.4GHz
Fn+Q	Android
Fn+W	Windows
Fn+E	iOS

Especificacions del ratolí

Nombre de tecles: 4

DPI: 1000-1200-1600

Compatible amb PC, macOS, ANDROID, iOS

Corrent de funcionament: 15mA

Tensió de funcionament: 1.5V

Vida útil de la tecla: Fins a 3 milions clics

Mides: 100 mm x 65 mm x 34 mm

Com connectar

Emparellament Bluetooth

En primer lloc us apareixerà el nom del ratolí (BT5.2 Mouse) al dispositiu. Aquest procés pot trigar uns segons. Feu clic per connectar-lo.

Si no us apareix el nom al dispositiu, premeu el botó dret, botó esquerre i la roda de manera simultània (5-8 segons) per aparellar el dispositiu.

Connexió 2.4GHz

Inseriu la clavilla del receptor al port USB corresponent del dispositiu. Quan s'utilitza per primera vegada, un dispositiu de maquinari nou apareixerà a l'ordinador i entrarà a l'estat de reconeixement. Aquest procés pot trigar uns segons (si cal reiniciar l'ordinador, si us plau, seguïu les instruccions). Si el ratolí no es connecta al dispositiu, premeu el botó DPI durant 5 segons.



Canvi de connexió del ratolí

Quan utilitzeu el mode 2.4GHz i voleu canviar la connexió a mode Bluetooth, premeu el botó DPI durant 5 segons per al canvi. Per fer-ho a la inversa (de manera Bluetooth a 2.4GHz), seguïu el mateix procés.

Funcionament Botó DPI

El ratolí té tres tipus de sensibilitat, on podràs canviar la velocitat de moviment del cursor mitjançant el botó DPI.

Botó DPI



Bateria

Notes del fabricant

En cas que el teclat sigui transportat, es recomana l'extracció de les piles AAA per a més durada de la bateria, així com per evitar possibles usos indesitjats en pressionar tecles durant el transport.

La tecla PrtSc només és funcional per a dispositius Windows. Els dispositius MAC ho detecten com la tecla F13.

Abans d'utilitzar el producte, comproveu que el dispositiu estigui en una versió actualitzada.

En cas que la connectivitat Bluetooth no funcioni correctament, extraieu les piles i torneu a connectar-les.

Per a dispositius iOS i macOS, s'experimenta una experiència millorada amb l'aparellament de la connexió Bluetooth BT3.0 Keyboard.

Si el teclat no es connecta correctament, elimineu el dispositiu del vostre PC, tauleta o mòbil, i torneu a seguir els passos d'aparellament indicats.

Si la connexió mitjançant 2.4GHz no es configura en pressionar Fn+3, haureu de teclejar ESC+Q simultàniament per forçar l'aparellament. Si després de seguir aquest procés no funciona, extraieu les piles i torneu-les a introduir.

Per connectar el ratolí als dispositius iPhone, assegureu-vos que la funció AssistiveTouch està activada. Aneu als paràmetres del telèfon, obriu el tauler d'Accessibilitat, entreu a l'apartat Tocar i després comproveu que l'AssistiveTouch està activat.

Perquè el teclat funcioni correctament en dispositius MAC, entri als paràmetres del dispositiu i configureu el teclat en sistema ISO.

Comprovi a la configuració del dispositiu que el teclat físic està configurat en l'idioma desitjat.

PT – Manual do utilizador

Muito obrigado por ter adquirido o Teclado + Rato Tanooki Pack. Para utilizar o produto corretamente, leia atentamente este manual, com especial atenção às instruções de segurança, e guarde-o para consultas futuras.

Especificações do teclado

Número de chaves: 85

Compatível com PC, macOS, ANDROID, iOS

Dimensões: 339,26 mm x 151,44 mm x 30 mm


Nome Bluetooth: Teclado BT5.2 / Teclado BT3.0

Distância de operação: Até 10 m

Hibernação: ligeira durante 2 minutos e profunda durante 15 minutos

Corrente de funcionamento: 3mA

Potência: 5V



BT1 : Ligação Bluetooth. Luz verde. Para o activar, o comando é Fn+1.

BT2 : Ligação Bluetooth. Luz azul. Indicador de ativação de turno. Para o activar, o comando é Fn+2.

 : Canal de ligação 2,4 GHz. Luz vermelha contínua. Indica a utilização da ligação de 2,4 GHz. Para o activar, o comando é Fn+3.

 : Para indicar que o nível da bateria está baixo, uma luz vermelha acenderá e piscará lentamente.

Fn+Q para Android

Fn+W para Windows

Fn+E para iOS

Como ligar

Emparelhamento Bluetooth

Para ligar o teclado via Bluetooth, prima Fn+1 ou Fn+2 (entre 3-5 segundos) dependendo do canal que pretende utilizar para entrar no modo Bluetooth. O indicador LED começará a piscar rapidamente para indicar que entrou no modo de emparelhamento.

Lembre-se de ativar o modo Bluetooth nas definições do seu dispositivo e de procurar o nome do Bluetooth (Teclado BT5.2/Teclado BT3.0) para emparelhar os dois dispositivos.

Sempre que mudar do canal de 2,4 GHz para o modo Bluetooth (e não é a primeira vez que utiliza este canal), deve premir Fn+1 ou Fn+2 (apenas 1 segundo) para o reactivar.

Recomenda-se a ligação ao teclado Bluetooth BT5.2, pois é uma conectividade atualizada e otimizada. Caso o seu dispositivo não reconheça o Bluetooth, ligue-se ao teclado BT3.0.

Note que a remoção das pilhas AAA irá repor a configuração do teclado. Assim, para voltar a realizar o emparelhamento Bluetooth, terá de premir Fn+1 ou Fn+2 (durante 3-5 segundos) como se o estivesse a utilizar pela primeira vez.

Ligação de 2,4 GHz

Se esta for a primeira vez que liga o teclado através do canal de ligação de 2,4 GHz, utilize o comando Fn+3 (entre 3-5 segundos). A luz LED vermelha começará a piscar rapidamente para indicar que o dispositivo foi ligado com sucesso.

Ligue o recetor USB fornecido na parte traseira do teclado à porta USB do seu dispositivo.

Assim que o teclado estiver pré-vinculado, basta certificar-se de que o recetor USB está ligado ao seu dispositivo e premir Fn+3 (apenas 1 segundo) para reativar a ligação.

Sempre que passar do modo Bluetooth para o canal de 2,4 GHz (e esta não é a

primeira vez que utiliza este canal) deve premir Fn+3 (apenas 1 segundo) para o reactivar.

Note que quando remove as pilhas AAA, a configuração do teclado será repostada. Assim, para restabelecer a ligação de 2,4 GHz terá de premir Fn+3 (durante 3-5 segundos) como se a estivesse a utilizar pela primeira vez.

Modo de hibernação

O teclado entrará no modo de hibernação se não for utilizado durante 20 minutos. Para o voltar a ligar, basta clicar em qualquer tecla do teclado.

Informações sobre a bateria AAA

Para indicar que o nível da bateria está baixo, uma luz vermelha acenderá e piscará lentamente.

Caso o teclado seja transportado, recomenda-se que as pilhas AAA sejam removidas para prolongar a vida útil das pilhas, bem como para evitar possíveis pressionamentos indesejados de teclas durante o transporte.

Descrição da função multimédia

Fn+F1	- Brilho
Fn+F2	+ Brilho
Fn+F3	Pré-visualização em múltiplas janelas
Fn+F4	Página inicial da Web
Fn+F5	Mostrar ambiente de trabalho (win+D)
Fn+F6	Procurar
Fn+F7	Música anterior
Fn+F8	A pausa
Fn+F9	Próxima música
Fn+F10	Mudo
Fn+F11	-Volume
Fn+F12	+Volume
Fn+Insert	Hiberne ou pare o ecrã
Fn+1	BT3.0+BT5.2
Fn+2	BT3.0+BT5.2
Fn+3	2,4 GHz
Fn+Q	Android
Fn+W	janelas
Fn+E	iOS

Especificações do rato

Número de chaves: 4

DPI: 1000–1200–1600

Compatível com PC, macOS, ANDROID, iOS

Corrente de funcionamento: 15mA

Tensão de funcionamento: 1,5 V

Prazo de validade: até 3 milhões de cliques

Dimensões: 100 mm x 65 mm x 34 mm

Como ligar

Emparelhamento Bluetooth

Em primeiro lugar, verá o nome do rato (BT5.2 Mouse) no dispositivo. Isto pode demorar alguns segundos. Clique para o ligar.

Se o nome não aparecer no seu dispositivo, prima o botão direito, o botão esquerdo e a roda em simultâneo (5–8 segundos) para emparelhar o dispositivo.

Ligação de 2,4 GHz

Insira a ficha do recetor na porta USB correspondente do seu dispositivo. Quando utilizado pela primeira vez, um novo dispositivo de hardware aparecerá no computador e entrará no estado de reconhecimento. Este processo pode demorar alguns segundos (se for necessário reiniciar o computador, siga as instruções). Se o rato não se ligar ao dispositivo, prima o botão DPI durante 5 segundos.


Troca de modo de rato

Quando estiver a utilizar o modo 2,4 GHz e pretender mudar a ligação para o modo Bluetooth, prima o botão DPI durante 5 segundos para mudar. Para fazer o inverso (do modo Bluetooth para o modo de 2,4 GHz), siga o mesmo processo.


Botão DPI de operação

O rato tem três tipos de sensibilidade, sendo possível alterar a velocidade do movimento do cursor utilizando o botão DPI.

Botão DPI



Bateria



Notas do fabricante

No caso de o teclado ser transportado, recomenda-se a remoção das pilhas AAA para prolongar a vida útil das pilhas e evitar possíveis pressões indesejadas das teclas durante o transporte.

A tecla PrtSc é funcional apenas para dispositivos Windows. Os dispositivos MAC detectam-na como a tecla F13.

Antes de utilizar o produto, verifique se o seu dispositivo tem uma versão actualizada.

No caso de a conectividade Bluetooth não funcionar corretamente, retire as pilhas e volte a ligá-las.

Para dispositivos iOS e macOS, é possível obter uma experiência melhorada com o emparelhamento da ligação Bluetooth do teclado BT3.0.

Se o teclado não ligar corretamente, retire o dispositivo do seu PC, tablet ou telemóvel e siga novamente os passos de emparelhamento.

Se a ligação de 2,4 GHz não for configurada premindo Fn+3, terá de escrever ESC+Q em simultâneo para forçar o emparelhamento. Se este processo continuar a não funcionar, retire as pilhas e volte a colocá-las.

Para ligar o rato em dispositivos iPhone, é necessário certificar-se de que a função AssistiveTouch está activada. Vá às definições do telefone, abra o painel Acessibilidade, vá à secção Toque e verifique se o AssistiveTouch está ativado.

Para que o teclado funcione corretamente em dispositivos MAC, vá às definições do dispositivo e defina o teclado como sistema ISO.

Verifique nas definições do seu dispositivo se o teclado físico está definido para o idioma pretendido.

FR – Manuel de l'utilisateur

Nous vous remercions d'avoir acheté le Pack Tanooki Clavier + Souris. Afin d'utiliser correctement le produit, veuillez lire attentivement ce manuel, en accordant une attention particulière aux consignes de sécurité, et conservez-le pour toute référence ultérieure.

Spécifications du clavier

Nombre de touches : 85

Compatible avec PC, macOS, ANDROID, iOS

Dimensions : 339,26 mm x 151,44 mm x 30 mm 339,26 mm x 151,44 mm x 30 mm


Nom Bluetooth : clavier BT5.2 / clavier BT3.0

Distance de fonctionnement : Jusqu'à 10 m

Hibernation : légère pendant 2 minutes et profonde pendant 15 minutes

Courant de fonctionnement : 3mA

Alimentation : 5V



BT1 : Connexion Bluetooth. Voyant vert. Pour l'activer, la commande est Fn+1.

BT2 : Connexion Bluetooth. Lumière bleue. Indicateur d'activation du changement de vitesse. Pour l'activer, la commande est Fn+2.

 : Canal de connexion 2.4GHz. Lumière rouge continue. Indique l'utilisation de la connexion 2.4GHz. Pour l'activer, la commande est Fn+3.

 : Pour indiquer que le niveau de la batterie est faible, un voyant rouge s'allume et clignote lentement.

Fn+Q pour Android

Fn+W pour Windows

Fn+E pour iOS

Comment se connecter

Appairage Bluetooth

Pour connecter le clavier via Bluetooth, appuyez sur Fn+1 ou Fn+2 (entre 3 et 5 secondes) selon le canal que vous souhaitez utiliser pour entrer dans le mode Bluetooth. L'indicateur LED commencera à clignoter rapidement pour indiquer que vous êtes entré dans le mode d'appairage.

N'oubliez pas d'activer le mode Bluetooth dans les paramètres de votre appareil et de rechercher le nom Bluetooth (clavier BT5.2/clavier BT3.0) pour coupler les deux appareils.

Chaque fois que vous passez du canal 2.4GHz au mode Bluetooth (et ce n'est pas la première fois que vous utilisez ce canal), vous devez appuyer sur Fn+1 ou Fn+2 (1 seconde seulement) pour le réactiver.

Il est recommandé de se connecter au clavier Bluetooth BT5.2 car il s'agit d'une connectivité améliorée et optimisée. Si votre appareil ne reconnaît pas le Bluetooth, connectez-vous au clavier BT3.0.

Veuillez noter que le retrait des piles AAA réinitialise la configuration du clavier. Ainsi, pour effectuer à nouveau l'appairage Bluetooth, vous devrez appuyer sur Fn+1 ou Fn+2 (pendant 3-5 secondes) comme si vous l'utilisiez pour la première fois.

Connexion 2,4 GHz

Si c'est la première fois que vous connectez le clavier via le canal de connexion 2.4GHz, utilisez la commande Fn+3 (entre 3 et 5 secondes). Le voyant rouge se met à clignoter rapidement pour indiquer que le dispositif a été connecté avec succès.

Connectez le récepteur USB fourni à l'arrière du clavier au port USB de votre appareil.

Une fois que le clavier a été pré-connecté, assurez-vous simplement que le récepteur USB est connecté à votre appareil et appuyez sur Fn+3 (1 seconde seulement) pour réactiver la connexion.

Chaque fois que vous passez du mode Bluetooth au canal 2.4GHz (et ce n'est pas la première fois que vous utilisez ce canal), vous devez appuyer sur Fn+3 (1 seconde seulement) pour le réactiver.

Veuillez noter que lorsque vous retirez les piles AAA, la configuration du clavier est réinitialisée. Ainsi, pour rétablir la connexion 2.4GHz, vous devrez appuyer sur Fn+3 (pendant 3-5 secondes) comme si vous l'utilisiez pour la première fois.

Mode hibernation

Le clavier passe en mode hibernation s'il n'est pas utilisé pendant 20 minutes. Pour le réactiver, il suffit de cliquer sur n'importe quelle touche du clavier.

Informations sur les piles AAA

Pour indiquer que le niveau des piles est faible, un voyant rouge s'allume et clignote lentement.

En cas de transport du clavier, il est recommandé de retirer les piles AAA afin de prolonger leur durée de vie et d'éviter d'éventuelles pressions intempestives sur les touches pendant le transport.

Description de la fonction multimédia

Fn+F1	- Luminosité
Fn+F2	+ Luminosité
Fn+F3	Aperçu multifenêtre
Fn+F4	Page d'accueil Web
Fn+F5	Afficher le bureau (win+D)
Fn+F6	Recherche
Fn+F7	Chanson précédente
Fn+F8	Pause
Fn+F9	Chanson suivante
Fn+F10	Sourdine
Fn+F11	-Volume
Fn+F12	+Volume
Fn+Insert	Hiberner ou arrêter l'écran
Fn+1	BT3.0+BT5.2
Fn+2	BT3.0+BT5.2
Fn+3	2,4 GHz
Fn+Q	Android
Fn+W	janelas
Fn+E	iOS

Spécifications de la souris

Nombre de touches : 4

PPP : 1000-1200-1600

Compatible avec PC, macOS, ANDROID, iOS

Courant de fonctionnement : 15mA

Tension de fonctionnement : 1,5 V

Durée de vie des touches : Jusqu'à 3 millions de clics

Dimensions : 100 mm x 65 mm x 34 mm 100 mm x 65 mm x 34 mm

Comment se connecter

Appairage Bluetooth

Vous verrez d'abord le nom de la souris (BT5.2 Mouse) sur l'appareil. Ce processus peut prendre quelques secondes. Cliquez pour la connecter.

Si le nom n'apparaît pas sur votre appareil, appuyez simultanément sur le bouton droit, le bouton gauche et la molette (5 à 8 secondes) pour jumeler l'appareil.

Connexion 2.4GHz

Insérez la fiche du récepteur dans le port USB correspondant de votre appareil. Lors de la première utilisation, un nouveau dispositif matériel apparaît sur l'ordinateur et entre en phase de reconnaissance. Ce processus peut prendre quelques secondes (s'il est nécessaire de redémarrer l'ordinateur, veuillez suivre les instructions). Si la souris ne se connecte pas au périphérique, appuyez sur le bouton DPI pendant 5 secondes.



Changement de mode de la souris

Lorsque vous utilisez le mode 2,4GHz et que vous souhaitez passer au mode Bluetooth, appuyez sur le bouton DPI pendant 5 secondes pour basculer. Pour faire l'inverse (du mode Bluetooth au mode 2,4 GHz), suivez la même procédure.

Fonctionnement Bouton DPI

La souris possède trois types de sensibilité. Vous pouvez modifier la vitesse de déplacement du curseur à l'aide du bouton DPI.

Bouton DPI



Batterie

Notes du fabricant

Si le clavier est transporté, il est recommandé de retirer les piles AAA pour prolonger leur durée de vie et éviter d'appuyer sur des touches non désirées pendant le transport.

La touche PrtSc n'est fonctionnelle que pour les appareils Windows. Les appareils MAC la détectent comme la touche F13.

Avant d'utiliser le produit, vérifiez que votre appareil dispose d'une version mise à jour.

Si la connectivité Bluetooth ne fonctionne pas correctement, retirez les piles et reconnectez-les.

Pour les appareils iOS et macOS, l'appariement de la connexion Bluetooth du clavier BT3.0 offre une expérience améliorée.

Si la connexion via 2,4GHz n'est pas configurée lorsque vous appuyez sur Fn+3, vous devrez taper ESC+Q simultanément pour forcer l'appairage. Si, après avoir suivi cette procédure, cela ne fonctionne toujours pas, retirez les piles et réinsérez-les.

Pour connecter la souris sur les appareils iPhone, vous devez vous assurer que la fonction Assistive Touch est activée. Allez dans les réglages de votre téléphone, ouvrez le panneau Accessibilité, entrez dans la section Touch et vérifiez que la fonction AssistiveTouch est activée.

Pour que le clavier fonctionne correctement sur les appareils MAC, entrez dans les paramètres de votre appareil et réglez le clavier sur le système ISO.

Vérifiez dans les paramètres de votre appareil que le clavier physique est réglé sur la langue souhaitée.

IT – Manuale d'uso

Grazie per aver acquistato il pacchetto Tanooki Tastiera + Mouse. Al fine di utilizzare correttamente il prodotto, si prega di leggere attentamente il presente manuale, prestando particolare attenzione alle istruzioni di sicurezza, e di conservarlo per future consultazioni.

Specifiche della tastiera

Numero di tasti: 85

Compatibile con PC, macOS, ANDROID, iOS

Dimensioni: 339,26 mm x 151,44 mm x 30 mm


Nome Bluetooth: BT5.2 Keyboard / BT3.0 Keyboard

Distanza operativa: Fino a 10 m

Ibernazione: leggera per 2 minuti e profonda per 15 minuti

Corrente di funzionamento: 3mA

Alimentazione: 5V



BT1: Connessione Bluetooth. Luce verde. Per attivarla, il comando è Fn+1.

BT2: Connessione Bluetooth. Luce blu. Indicatore di attivazione del cambio. Per attivarlo, il comando è Fn+2.

: Canale di connessione 2,4 GHz. Luce rossa continua. Indica l'utilizzo della connessione a 2,4GHz. Per attivarla, il comando è Fn+3.

: Per indicare che il livello della batteria è basso, si accende una spia rossa che lampeggia lentamente.

Fn+Q per Android

Fn+W per Windows

Fn+E per iOS

Come collegarsi

Accoppiamento Bluetooth

Per collegare la tastiera tramite Bluetooth, premere Fn+1 o Fn+2 (tra 3-5 secondi) a seconda del canale che si desidera utilizzare per entrare in modalità Bluetooth. L'indicatore LED inizierà a lampeggiare rapidamente per indicare che si è entrati in modalità di accoppiamento.

Ricordarsi di attivare la modalità Bluetooth nelle impostazioni del dispositivo e di cercare il nome Bluetooth (BT5.2 Keyboard/BT3.0 Keyboard) per accoppiare entrambi i dispositivi.

Ogni volta che si passa dal canale 2,4GHz alla modalità Bluetooth (e non è la prima volta che si utilizza questo canale) è necessario premere Fn+1 o Fn+2 (solo 1 secondo) per riattivarla.

Si consiglia di collegarsi alla tastiera Bluetooth BT5.2 in quanto si tratta di una connettività aggiornata e ottimizzata. Nel caso in cui il dispositivo non riconosca la tecnologia Bluetooth, collegare la tastiera BT3.0.

Si noti che la rimozione delle batterie AAA comporta il reset della configurazione della tastiera. Pertanto, per eseguire nuovamente l'accoppiamento Bluetooth è necessario premere Fn+1 o Fn+2 (per 3-5 secondi) come se si stesse utilizzando la tastiera per la prima volta.

Connessione 2.4GHz

Se è la prima volta che si collega la tastiera tramite il canale di connessione a 2,4GHz, utilizzare il comando Fn+3 (tra 3-5 secondi). La luce rossa del LED inizierà a lampeggiare rapidamente per indicare che il dispositivo è stato collegato correttamente.

Collegare il ricevitore USB fornito sul retro della tastiera alla porta USB del dispositivo.

Una volta che la tastiera è stata precollegata, è sufficiente assicurarsi che il ricevitore USB sia collegato al dispositivo e premere Fn+3 (solo 1 secondo) per riattivare la connessione.

Ogni volta che si passa dalla modalità Bluetooth al canale a 2,4GHz (e non è la prima volta che si utilizza questo canale) è necessario premere Fn+3 (solo 1 secondo) per riattivarlo.

Si noti che quando si rimuovono le batterie AAA, la configurazione della tastiera viene resettata. Pertanto, per ristabilire la connessione a 2,4GHz è necessario premere Fn+3 (per 3-5 secondi) come se si stesse utilizzando la tastiera per la prima volta.

Modalità di ibernazione

La tastiera entra in modalità di ibernazione se non viene utilizzata per 20 minuti. Per riaccenderla, è sufficiente fare clic su un tasto qualsiasi della tastiera.

Informazioni sulla batteria AAA

Per indicare che il livello della batteria è basso, si accende una spia rossa che lampeggia lentamente.

Nel caso in cui la tastiera venga trasportata, si consiglia di rimuovere le batterie AAA per prolungarne la durata e per evitare la pressione indesiderata dei tasti durante il trasporto.

Descrizione della funzione multimediale

Fn+F1	- Luminosità
Fn+F2	+ Luminosità
Fn+F3	Anteprima multifinestra
Fn+F4	Home web
Fn+F5	Mostra desktop (win+D)
Fn+F6	Ricerca
Fn+F7	Canzone precedente
Fn+F8	Riproduzione/pausa
Fn+F9	Canzone successiva
Fn+F10	Mute
Fn+F11	- Volume
Fn+F12	+ Volume
Fn+Insert	Ibernazione o arresto dello schermo
Fn+1	BT3.0+BT5.2
Fn+2	BT3.0+BT5.2
Fn+3	2.4GHz
Fn+Q	Android
Fn+W	Windows
Fn+E	iOS

Specifiche del mouse

Numero di tasti: 4

DPI: 1000-1200-1600

Compatibile con PC, macOS, ANDROID, iOS

Corrente di funzionamento: 15mA

Tensione di funzionamento: 1,5 V

Durata dei tasti: Fino a 3 milioni di clic

Dimensioni: 100 mm x 65 mm x 34 mm

Come collegarsi

Accoppiamento Bluetooth

Per prima cosa verrà visualizzato il nome del mouse (BT5.2 Mouse) sul dispositivo. Questo processo potrebbe richiedere alcuni secondi. Fare clic per collegarlo.

Se il nome non appare sul dispositivo, premere contemporaneamente il tasto destro, il tasto sinistro e la rotella (5-8 secondi) per accoppiare il dispositivo.

Connessione 2.4GHz

Inserire il connettore del ricevitore nella porta USB corrispondente del dispositivo. Al primo utilizzo, il computer visualizzerà un nuovo dispositivo hardware ed entrerà nello stato di riconoscimento. Questo processo può richiedere alcuni secondi (se è necessario riavviare il computer, seguire le istruzioni). Se il mouse non si collega al dispositivo, premere il pulsante DPI per 5 secondi.



Commutazione della modalità del mouse

Quando si utilizza la modalità 2,4GHz e si desidera passare alla modalità Bluetooth, premere il pulsante DPI per 5 secondi per passare. Per fare il contrario (dalla modalità Bluetooth alla modalità 2,4GHz), seguire la stessa procedura.

Pulsante DPI di funzionamento

Il mouse dispone di tre tipi di sensibilità, in cui è possibile modificare la velocità di movimento del cursore utilizzando il pulsante DPI.

Pulsante DPI



Batteria

Note del produttore

Nel caso in cui la tastiera venga trasportata, si consiglia di rimuovere le batterie AAA per prolungarne la durata e per evitare la pressione indesiderata dei tasti durante il trasporto.

Il tasto PrtSc è funzionale solo per i dispositivi Windows. I dispositivi MAC lo rilevano come tasto F13.

Prima di utilizzare il prodotto, verificare che il dispositivo sia aggiornato.

Se la connettività Bluetooth non funziona correttamente, rimuovere le batterie e ricollegarle.

Per i dispositivi iOS e macOS, l'accoppiamento della connessione Bluetooth con la tastiera BT3.0 offre un'esperienza migliorata.

Se la tastiera non si collega correttamente, rimuovere il dispositivo dal PC, dal tablet o dal cellulare e seguire nuovamente la procedura di accoppiamento descritta sopra. Se la connessione tramite 2,4GHz non viene configurata quando si preme Fn+3, è necessario digitare simultaneamente ESC+Q per forzare l'accoppiamento. Se dopo aver seguito questa procedura non funziona ancora, rimuovere le batterie e reinserirle.

Per collegare il mouse sui dispositivi iPhone, è necessario assicurarsi che la funzione AssistiveTouch sia abilitata. Accedere alle impostazioni del telefono, aprire il pannello Accessibilità, accedere alla sezione Tocco e verificare che la funzione AssistiveTouch sia abilitata.

Affinché la tastiera funzioni correttamente sui dispositivi MAC, accedere alle impostazioni del dispositivo e impostare la tastiera sul sistema ISO.

Verificare nelle impostazioni del dispositivo che la tastiera fisica sia impostata sulla lingua desiderata.

PL – Podręcznik użytkownika

Dziękujemy za zakup zestawu klawiatura + mysz Tanooki. Aby prawidłowo korzystać z produktu, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję, zwracając szczególną uwagę na instrukcje bezpieczeństwa, i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

Specyfikacja klawiatury

Liczba klawiszy: 85

Kompatybilny z PC, macOS, ANDROID, iOS

Wymiary: 339,26 mm x 151,44 mm x 30 mm


Nazwa Bluetooth: Klawiatura BT5.2 / Klawiatura BT3.0

Zasięg działania: Do 10 m

Hibernacja: światło przez 2 minuty i głęboka hibernacja przez 15 minut.

Prąd roboczy: 3 mA

Zasilanie: 5 V



BT1: Połączenie Bluetooth. Zielone światło. Aby ją aktywować, należy użyć polecenia Fn+1.

BT2 : Połączenie Bluetooth. Niebieskie światło. Wskaźnik aktywacji zmiany. Aby go aktywować, należy użyć polecenia Fn+2.

 **Kanał połączenia 2,4 GHz.** Ciągłe czerwone światło. Wskazuje użycie połączenia 2,4 GHz. Aby je aktywować, należy nacisnąć klawisze Fn+3.

 **Aby zasygnalizować niski poziom naładowania baterii, zaświeci się czerwona lampka i zacznie powoli migać.**

Fn+Q dla systemu Android

Fn+W dla Windows

Fn+E dla iOS

Jak się połączyć

Parowanie Bluetooth

Aby podłączyć klawiaturę przez Bluetooth, naciśnij Fn+1 lub Fn+2 (przez 3–5 sekund) w zależności od kanału, którego chcesz użyć, aby przejść do trybu Bluetooth. Wskaźnik LED zacznie szybko migać, wskazując przejście do trybu parowania.

Pamiętaj, aby włączyć tryb Bluetooth w ustawieniach urządzenia i wyszukać nazwę Bluetooth (BT5.2 Keyboard/BT3.0 Keyboard), aby sparować oba urządzenia.

Za każdym razem, gdy przełączasz się z kanału 2,4 GHz na tryb Bluetooth (i nie jest to pierwszy raz, gdy używasz tego kanału), powinieneś nacisnąć Fn+1 lub Fn+2 (tylko 1 sekundę), aby go ponownie aktywować.

Zaleca się połączenie z klawiaturą Bluetooth BT5.2, ponieważ jest to ulepszona i zoptymalizowana łączność. Jeśli urządzenie nie rozpoznaje Bluetooth, należy podłączyć klawiaturę BT3.0.

Należy pamiętać, że wyjęcie baterii AAA spowoduje zresetowanie konfiguracji klawiatury. W związku z tym, aby ponownie wykonać parowanie Bluetooth, należy nacisnąć przycisk Fn+1 lub Fn+2 (przez 3–5 sekund), tak jakbyś używał go po raz pierwszy.

Połączenie 2,4 GHz

Jeśli klawiatura jest podłączana po raz pierwszy za pośrednictwem kanału połączenia 2,4 GHz, należy użyć polecenia Fn+3 (od 3 do 5 sekund). Czerwona dioda LED zacznie szybko migać, wskazując, że urządzenie zostało pomyślnie podłączone.

Podłącz odbiornik USB znajdujący się z tyłu klawiatury do portu USB urządzenia.

Po wstępnym połączeniu klawiatury wystarczy upewnić się, że odbiornik USB jest podłączony do urządzenia i nacisnąć klawisze Fn+3 (tylko przez 1 sekundę), aby ponownie aktywować połączenie.

Za każdym razem, gdy przełączasz się z trybu Bluetooth na kanał 2,4 GHz (i nie jest to pierwszy raz, gdy używasz tego kanału), musisz nacisnąć Fn + 3 (tylko 1 sekundę), aby go ponownie aktywować.

Należy pamiętać, że po wyjęciu baterii AAA konfiguracja klawiatury zostanie zresetowana. W związku z tym, aby ponownie nawiązać połączenie 2,4 GHz, należy nacisnąć klawisze Fn+3 (przez 3–5 sekund), tak jakbyś używał go po raz pierwszy.

Tryb hibernacji

Klawiatura przejdzie w tryb hibernacji, jeśli nie była używana przez 20 minut. Aby ją ponownie włączyć, wystarczy kliknąć dowolny klawisz na klawiaturze.

Informacje o baterii AAA

Aby zasignalizować niski poziom naładowania baterii, czerwona dioda zaświeci się i zacznie powoli migać.

W przypadku transportu klawiatury zaleca się wyjęcie baterii AAA w celu wydłużenia żywotności baterii, a także uniknięcia niepożądanych naciśnień klawiszy podczas transportu.

Opis funkcji multimedialnych

Fn+F1	- Jasność
Fn+F2	+ Jasność
Fn+F3	Podgląd w wielu oknach
Fn+F4	Strona główna
Fn+F5	Pokaż pulpit (win+D)
Fn+F6	Wyszukiwanie
Fn+F7	Poprzedni utwór
Fn+F8	Odtwarzanie/pauza
Fn+F9	Następny utwór
Fn+F10	Wyciszenie
Fn+F11	- Objętość
Fn+F12	+ Objętość
Fn+Insert	Hibernacja lub zatrzymanie ekranu
Fn+1	BT3.0+BT5.2
Fn+2	BT3.0+BT5.2
Fn+3	2.4GHz
Fn+Q	Android
Fn+W	Windows
Fn+E	iOS

Specyfikacja myszy

Liczba przycisków: 4

DPI: 1000–1200–1600

Kompatybilny z PC, macOS, ANDROID, iOS

Prąd roboczy: 15 mA

Napięcie robocze: 1,5 V

Żywotność klucza: Do 3 milionów kliknięć

Wymiary: 100mm x 65mm x 34mm

Jak się połączyć

Parowanie Bluetooth

Najpierw na urządzeniu pojawi się nazwa myszy (BT5.2 Mouse). Proces ten może potrwać kilka sekund. Kliknij, aby ją podłączyć.

Jeśli nazwa nie pojawia się na urządzeniu, naciśnij jednocześnie prawy przycisk, lewy przycisk i kółko (przez 5–8 sekund), aby sparować urządzenie.

Połączenie 2,4 GHz

Podłącz wtyczkę odbiornika do odpowiedniego portu USB urządzenia. Przy pierwszym użyciu nowe urządzenie sprzętowe pojawi się na komputerze i przejdzie w stan rozpoznawania. Proces ten może potrwać kilka sekund (jeśli konieczne jest ponowne uruchomienie komputera, należy postępować zgodnie z instrukcjami). Jeśli mysz nie łączy się z urządzeniem, naciśnij przycisk DPI przez 5 sekund.



Przełączanie trybu myszy

Jeśli korzystasz z trybu 2,4 GHz i chcesz przełączyć połączenie na tryb Bluetooth, naciśnij przycisk DPI i przytrzymaj go przez 5 sekund. Aby zrobić to w drugą stronę (z trybu Bluetooth do trybu 2,4 GHz), wykonaj tę samą procedurę.

Przycisk obsługi DPI

Mysz posiada trzy rodzaje czułości, w których można zmienić szybkość ruchu kursora za pomocą przycisku DPI.

Przycisk DPI



Bateria

Uwagi producenta

W przypadku transportu klawiatury zaleca się wyjęcie baterii AAA w celu wydłużenia żywotności baterii, a także uniknięcia niepożądanych naciśnień klawiszy podczas transportu.

Klawisz PrtSc działa tylko na urządzeniach z systemem Windows. Urządzenia MAC wykrywają go jako klawisz F13.

Przed użyciem produktu należy sprawdzić, czy urządzenie jest w zaktualizowanej wersji.

Jeśli łączność Bluetooth nie działa prawidłowo, należy wyjąć baterie i podłączyć je ponownie.

W przypadku urządzeń z systemami iOS i macOS, parowanie połączenia Bluetooth z klawiaturą BT3.0 zapewnia lepsze wrażenia.

Jeśli klawiatura nie połączy się prawidłowo, odłącz urządzenie od komputera, tabletu lub telefonu komórkowego i ponownie wykonaj powyższe kroki parowania. Jeśli połączenie przez 2,4 GHz nie zostanie skonfigurowane po naciśnięciu klawiszy Fn+3, konieczne będzie jednoczesne wpisanie ESC+Q w celu wymuszenia parowania. Jeśli po wykonaniu tego procesu nadal nie działa, wyjmij baterie i włóż je ponownie.

Aby podłączyć mysz na urządzeniach iPhone, należy upewnić się, że funkcja AssistiveTouch jest włączona. Przejdź do ustawień telefonu, otwórz panel Dostępność, przejdź do sekcji Dotyk, a następnie sprawdź, czy funkcja AssistiveTouch jest włączona.

Aby klawiatura działała poprawnie na urządzeniach MAC, należy wejść w ustawienia urządzenia i ustawić klawiaturę na system ISO.

Sprawdź w ustawieniach urządzenia, czy klawiatura fizyczna jest ustawiona na żądany język.

HU – Felhasználói kézikönyv

Köszönjük szépen, hogy megvásárolta a Tanooki Pack billentyűzet + egér terméket. A termék megfelelő használatához kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, különös tekintettel a biztonsági utasításokra, és őrizze meg a későbbi használatra.

Billentyűzet specifikációk

A billentyűk száma: 85

Kompatibilis PC-vel, macOS, ANDROID, iOS

Méretek: mm x 151,44 mm x 30 mm


Bluetooth név: BT5.2 billentyűzet / BT3.0 billentyűzet

Működési távolság: 10 m-ig

Hibernáció: 2 percig világos és 15 percig mély alvás

Működési áram: 3mA

Táp: 5V



BT1: Bluetooth kapcsolat. Zöld fény. Aktiválásához a parancs az Fn+1.

BT2: Bluetooth kapcsolat. Kék fény. Váltás aktiválásának jelzője. Aktiválásához a parancs az Fn+2.

 Csatlakozási csatorna 2,4 GHz. Folyamatos piros fény. Jelzi a 2,4 GHz-es kapcsolatot használatát. Aktiválásához a parancs az Fn+3.

 Az akkumulátor alacsony töltöttségi szintjének jelzésére egy piros fény világít és lassan villog.

Fn+Q Androidhoz

Fn+W Windowshoz

Fn+E iOS

Hogyan kell csatlakozni

Bluetooth párosítás

A billentyűzet Bluetooth-on keresztül történő csatlakoztatásához nyomja meg az Fn+1 vagy Fn+2 billentyűt (3-5 másodperc között) a használni kívánt csatornától függően a Bluetooth üzemmódba való belépéshez. A LED-kijelző gyorsan villogni kezd, jelezve, hogy belépett a párosítási módba.

Ne feledje, hogy engedélyezze a Bluetooth üzemmódot a készülék beállításaiiban, és keresse meg a Bluetooth nevet (BT5.2 Keyboard/BT3.0 Keyboard) a két eszköz párosításához.

Amikor a 2,4 GHz-es csatornáról Bluetooth módra vált (és nem először használja ezt a csatornát), nyomja meg az Fn+1 vagy Fn+2 gombot (csak 1 másodpercig) az újraaktiváláshoz.

Ajánlott a Bluetooth BT5.2 billentyűzethez csatlakozni, mivel ez egy továbbfejlesztett és optimalizált csatlakozási lehetőség. Ha a készülék nem ismeri fel a Bluetooth-t, kérjük, csatlakozzon a BT3.0 billentyűzethez.

Felhívjuk figyelmét, hogy az AAA elemek eltávolítása visszaállítja a billentyűzet konfigurációját. Így a Bluetooth párosítás újbóli elvégzéséhez meg kell nyomnia az Fn+1 vagy Fn+2 gombot (3-5 másodpercig), mintha először használná.

Kapcsolat 2.4GHz

Ha először csatlakoztatja a billentyűzetet a 2,4 GHz-es csatlakozási csatornán keresztül, használja az Fn+3 parancsot (3-5 másodperc között). A piros LED-lámpa gyorsan villogni kezd, jelezve, hogy a készülék sikeresen csatlakozott.

Csatlakoztassa a billentyűzet hátoldalán található USB-vevőt a készülék USB-por-tjához.

Miután a billentyűzet előzetesen összekapcsolta, egyszerűen győződjön meg róla, hogy az USB-vevő csatlakoztatva van a készülékhez, és nyomja meg az Fn+3 billentyűkombinációt (csak 1 másodpercig) a kapcsolat újraaktiválásához.

Amikor a Bluetooth módból a 2,4 GHz-es csatornára vált (és ezt a csatornát nem

először használja), az Fn+3 billentyűt kell megnyomnia (csak 1 másodpercig) az újraaktiváláshoz.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az AAA elemek eltávolításakor a billentyűzet konfigurációja visszaáll. Így a 2,4 GHz-es kapcsolat újbóli létrehozásához meg kell nyomnia az Fn+3 billentyűkombinációt (3-5 másodpercig), mintha először használná.

Hibernációs üzemmód

A billentyűzet hibernált állapotba kerül, ha 20 percig nem használták. A visszakapcsoláshoz egyszerűen kattintson a billentyűzet bármelyik gombjára.

AAA akkumulátor információ

Az akkumulátor alacsony töltöttségi szintjének jelzésére egy piros fény világít és lassan villog.

Abban az esetben, ha a billentyűzetet szállítják, ajánlott kivenni az AAA elemeket a hosszabb élettartam érdekében, valamint a szállítás közbeni esetleges nem kívánt billentyűleütések elkerülése érdekében.

Multimédia funkció leírása

Fn+F1	- Fényerő
Fn+F2	+ Fényerő
Fn+F3	Többablakos előnézet
Fn+F4	Web home
Fn+F5	Asztal megjelenítése (win+D)
Fn+F6	Keresés
Fn+F7	Előző dal
Fn+F8	Lejátszás/szünet
Fn+F9	Következő dal
Fn+F10	Mute
Fn+F11	- Kötet
Fn+F12	+ Hangerő
Fn+Insert	Hibernálás vagy a képernyő leállítása
Fn+1	BT3.0+BT5.2
Fn+2	BT3.0+BT5.2
Fn+3	2.4GHz
Fn+Q	Android
Fn+W	Windows
Fn+E	iOS

Egér specifikációk

A billentyűk száma: 4

DPI: 1000–1200–1600

Kompatibilis PC-vel, macOS, ANDROID, iOS

Működési áram: 15mA

Működési feszültség: 1.5V

Kulcsfontosságú élet: 3 millió kattintásig

Méret: méret: 100mm x 65mm x 34mm

Hogyan kell csatlakozni

Bluetooth párosítás

Először az egér neve (BT5.2 Mouse) jelenik meg a készüléken. Ez a folyamat néhány másodpercig eltarthat. Kattintson rá a csatlakoztatáshoz.

Ha a név nem jelenik meg a készüléken, nyomja meg egyszerre (5–8 másodpercig) a jobb gombot, a bal gombot és a kereket a készülék párosításához.

Conection 2.4GHz

Helyezze be a vevőegység csatlakozóját a készülék megfelelő USB-portjába. Az első használat során egy új hardvereszköz jelenik meg a számítógépen, és belép a felismerési állapotba. Ez a folyamat néhány másodpercet vehet igénybe (ha szükséges a számítógép újraindítása, kérjük, kövesse az utasításokat). Ha az egér nem csatlakozik az eszközhöz, nyomja meg a DPI gombot 5 másodpercig.



Egér módváltás

Ha a 2,4 GHz-es üzemmódot használja, és a kapcsolatot Bluetooth üzemmódra szeretné váltani, nyomja meg a DPI gombot 5 másodpercig a váltáshoz. Ha fordítva szeretné megtenni (Bluetooth módról 2,4 GHz-es módra), kövesse ugyanezt a folyamatot.

Működés DPI gomb

Az egér háromféle érzékenységgel rendelkezik, ahol a DPI gomb segítségével változtathatja a kurzor mozgásának sebességét.

DPI gomb



Akkumulátor

A gyártó megjegyzései

Ha a billentyűzetet szállítják, ajánlott kivenni az AAA elemeket a hosszabb élettartam érdekében, valamint a szállítás közbeni esetleges nem kívánt billentyűleütések elkerülése érdekében.

A PrtSc billentyű csak Windows-eszközökön működik. A MAC készülékek F13 billentyűként érzékelik.

A termék használata előtt ellenőrizze, hogy a készülékének frissített verziója van-e.

Abban az esetben, ha a Bluetooth-kapcsolat nem működik megfelelően, vegye ki az elemeket, és csatlakoztassa őket újra.

Az iOS- és macOS-eszközök esetében a BT3.0 billentyűzet Bluetooth-kapcsolat párosítása továbbfejlesztett élményt nyújt.

Ha a billentyűzet nem csatlakozik megfelelően, távolítsa el a készüléket a PC-ről, táblagépről vagy mobilról, és kövesse újra a fenti párosítási lépéseket. Ha a 2,4 GHz-es kapcsolat nem konfigurálódik az Fn+3 megnyomásakor, akkor az ESC+Q billentyűkombinációt kell egyszerre beírnia a párosítás kikényszerítéséhez. Ha a fenti folyamat követése után sem működik, vegye ki az elemeket, és helyezze be őket újra.

Az egér iPhone-eszközökön történő csatlakoztatásához meg kell győződnie arról, hogy az AssistiveTouch funkció engedélyezve van. Menjen a telefon beállításaihoz, nyissa meg a Hozzáférhetőség panelt, lépjen be az Érintés szakaszba, majd ellenőrizze, hogy az AssistiveTouch engedélyezve van-e.

Ahhoz, hogy a billentyűzet megfelelően működjön a MAC-eszközökön, lépjen be a készülék beállításába, és állítsa a billentyűzetet ISO-rendszerre.

Ellenőrizze a készülék beállításában, hogy a fizikai billentyűzet a kívánt nyelvre van-e állítva.

DE – Benutzerhandbuch

Vielen Dank, dass Sie sich für das Tanooki Pack Keyboard + Mouse entschieden haben. Um das Produkt richtig zu benutzen, lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig durch, mit besonderem Augenmerk auf die Sicherheitshinweise, und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

Spezifikationen der Tastatur

Anzahl der Tasten: 85

Kompatibel mit PC, macOS, ANDROID, iOS

Abmessungen: 339,26 mm x 151,44 mm x 30 mm


Bluetooth Bezeichnung: BT5.2 Tastatur / BT3.0 Tastatur

Betriebsreichweite: Bis zu 10 m

Ruhezustand: leicht für 2 Minuten und tief für 15 Minuten

Betriebsstrom: 3mA

Stromversorgung: 5V



BT1: Bluetooth-Verbindung. Grünes Licht. Um sie zu aktivieren, lautet der Befehl Fn+1.

BT2: Bluetooth-Verbindung. Blaues Licht. Anzeige für die Aktivierung der Umschaltung. Um sie zu aktivieren, lautet der Befehl Fn+2.

: Verbindungskanal 2,4GHz. Rotes Dauerlicht. Zeigt die Verwendung der 2,4GHz-Verbindung an. Um sie zu aktivieren, lautet der Befehl Fn+3.

: Wenn der Batteriestand niedrig ist, leuchtet eine rote Lampe auf und blinkt langsam.

Fn+Q für Android

Fn+W für Windows

Fn+E für iOS

Wie man verbindet

Bluetooth-Kopplung

Um die Tastatur über Bluetooth zu verbinden, drücken Sie Fn+1 oder Fn+2 (zwischen 3–5 Sekunden), je nachdem, welchen Kanal Sie verwenden möchten, um den Bluetooth-Modus zu aktivieren. Die LED-Anzeige beginnt schnell zu blinken, um anzuzeigen, dass Sie den Kopplungsmodus aktiviert haben.

Denken Sie daran, den Bluetooth-Modus in den Geräteeinstellungen zu aktivieren und nach dem Bluetooth-Namen (BT5.2 Keyboard/BT3.0 Keyboard) zu suchen, um beide Geräte zu koppeln.

Jedes Mal, wenn Sie vom 2,4-GHz-Kanal in den Bluetooth-Modus wechseln (und es ist nicht das erste Mal, dass Sie diesen Kanal verwenden), sollten Sie Fn+1 oder Fn+2 drücken (nur 1 Sekunde), um ihn wieder zu aktivieren.

Es wird empfohlen, sich mit der Bluetooth BT5.2 Tastatur zu verbinden, da es sich um eine verbesserte und optimierte Verbindung handelt. Falls Ihr Gerät Bluetooth nicht erkennt, verbinden Sie sich bitte mit der BT3.0-Tastatur.

Bitte beachten Sie, dass das Entfernen der AAA-Batterien die Konfiguration der Tastatur zurücksetzt. Um die Bluetooth-Kopplung erneut durchzuführen, müssen Sie daher Fn+1 oder Fn+2 (3–5 Sekunden lang) drücken, als ob Sie die Tastatur zum ersten Mal verwenden würden.

Verbindung 2.4GHz

Wenn Sie die Tastatur zum ersten Mal über den 2,4GHz-Verbindungskanal anschließen, verwenden Sie den Befehl Fn+3 (zwischen 3–5 Sekunden). Die rote LED-Leuchte beginnt schnell zu blinken, um anzuzeigen, dass das Gerät erfolgreich verbunden wurde.

Schließen Sie den USB-Empfänger auf der Rückseite des Keyboards an den USB-Anschluss Ihres Geräts an.

Sobald die Tastatur verbunden ist, vergewissern Sie sich einfach, dass der USB-Empfänger mit Ihrem Gerät verbunden ist, und drücken Sie Fn+3 (nur 1 Sekunde), um die Verbindung zu reaktivieren.

Jedes Mal, wenn Sie vom Bluetooth-Modus zum 2,4-GHz-Kanal wechseln (und dies ist nicht das erste Mal, dass Sie diesen Kanal verwenden), müssen Sie Fn+3 (nur 1 Sekunde) drücken, um ihn wieder zu aktivieren.

Bitte beachten Sie, dass die Konfiguration der Tastatur zurückgesetzt wird, wenn Sie die AAA-Batterien entfernen. Um die 2,4-GHz-Verbindung wiederherzustellen, müssen Sie also Fn+3 (3–5 Sekunden lang) drücken, als ob Sie die Tastatur zum ersten Mal benutzen würden.

Hibernation-Modus

Die Tastatur wird in den Ruhezustand versetzt, wenn sie 20 Minuten lang nicht benutzt wurde. Um sie wieder einzuschalten, klicken Sie einfach auf eine beliebige Taste auf der Tastatur.

Informationen zur AAA-Batterie

Wenn der Batteriestand niedrig ist, leuchtet eine rote Lampe auf und blinkt langsam.

Für den Fall, dass die Tastatur transportiert werden soll, wird empfohlen, die AAA-Batterien zu entfernen, um die Lebensdauer der Batterien zu verlängern und ungewollte Tastenbetätigungen während des Transports zu vermeiden.

Beschreibung der Multimedia-Funktionen

Fn+F1	- Helligkeit
Fn+F2	+ Helligkeit
Fn+F3	Multi-Fenster-Vorschau
Fn+F4	Web-Startseite
Fn+F5	Desktop anzeigen (win+D)
Fn+F6	Suchen
Fn+F7	Vorheriges Lied
Fn+F8	Abspielen/Pause
Fn+F9	Nächster Titel
Fn+F10	Mut
Fn+F11	- Lautstärke
Fn+F12	+ Lautstärke
Fn+Insert	Bildschirm in den Ruhezustand versetzen oder anhalten
Fn+1	BT3.0+BT5.2
Fn+2	BT3.0+BT5.2
Fn+3	2.4GHz
Fn+Q	Android
Fn+W	Windows
Fn+E	iOS

Spezifikationen der Maus

Anzahl der Tasten: 4

DPI: 1000–1200–1600

Kompatibel mit PC, macOS, ANDROID, iOS

Betriebsstrom: 15mA

Betriebsspannung: 1.5V

Lebensdauer der Tasten: Bis zu 3 Millionen Klicks

Abmessungen: 100mm x 65mm x 34mm

Wie man verbindet

Bluetooth-Kopplung

Zunächst wird der Name der Maus (BT5.2 Mouse) auf dem Gerät angezeigt. Dieser Vorgang kann ein paar Sekunden dauern. Klicken Sie auf , um sie zu verbinden.

Wenn der Name nicht auf Ihrem Gerät angezeigt wird, drücken Sie die rechte Taste, die linke Taste und das Rad gleichzeitig (5–8 Sekunden), um das Gerät zu koppeln.

Konvektion 2.4GHz

Stecken Sie den Stecker des Empfängers in den entsprechenden USB-Anschluss Ihres Geräts. Bei der ersten Verwendung wird ein neues Hardware-Gerät auf dem Computer angezeigt und in den Erkennungszustand versetzt. Dieser Vorgang kann einige Sekunden dauern (falls ein Neustart des Computers erforderlich ist, folgen Sie bitte den Anweisungen). Wenn die Maus nicht mit dem Gerät verbunden werden kann, drücken Sie die DPI-Taste 5 Sekunden lang.



Umschalten des Mausmodus

Wenn Sie den 2,4-GHz-Modus verwenden und die Verbindung zum Bluetooth-Modus wechseln möchten, drücken Sie die DPI-Taste 5 Sekunden lang, um umzuschalten. Für den umgekehrten Weg (vom Bluetooth- zum 2,4-GHz-Modus) gehen Sie genauso vor.

Bedienung DPI-Taste

Die Maus verfügt über drei Empfindlichkeitsstufen, mit denen Sie die Geschwindigkeit der Cursorbewegung über die DPI-Taste ändern können.

DPI-Taste



Batterie

Hinweise des Herstellers

Für den Fall, dass die Tastatur transportiert wird, empfiehlt es sich, die AAA-Batterien zu entfernen, um die Lebensdauer der Batterien zu verlängern und ungewollte Tastendrücke während des Transports zu vermeiden.

Die PrtSc-Taste ist nur für Windows-Geräte geeignet. MAC-Geräte erkennen sie als F13-Taste.

Bevor Sie das Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob Ihr Gerät über eine aktuelle Version verfügt.

Sollte die Bluetooth-Verbindung nicht richtig funktionieren, entfernen Sie die Batterien und schließen Sie sie erneut an.

Bei iOS- und macOS-Geräten wird die Bluetooth-Verbindung mit der BT3.0-Tastatur durch eine verbesserte Erfahrung ergänzt.

Wenn die Tastatur nicht ordnungsgemäß verbunden wird, entfernen Sie das Gerät von Ihrem PC, Tablet oder Mobiltelefon und führen Sie die obigen Pairing-Schritte erneut durch. Wenn die Verbindung über 2,4 GHz nicht konfiguriert ist, wenn Sie Fn+3 drücken, müssen Sie gleichzeitig ESC+Q eingeben, um das Pairing zu erzwingen. Wenn es nach diesem Verfahren immer noch nicht funktioniert, entfernen Sie die Batterien und legen Sie sie erneut ein.

Um die Maus mit einem iPhone-Gerät zu verbinden, müssen Sie sicherstellen, dass die AssistiveTouch-Funktion aktiviert ist. Gehen Sie zu den Einstellungen Ihres Telefons, öffnen Sie das Bedienfeld „Eingabehilfen“, öffnen Sie den Abschnitt „Berühren“ und überprüfen Sie, ob die AssistiveTouch-Funktion aktiviert ist.

Damit die Tastatur auf MAC-Geräten richtig funktioniert, müssen Sie die Einstellungen Ihres Geräts aufrufen und die Tastatur auf ISO-System einstellen.

Überprüfen Sie in den Einstellungen Ihres Geräts, ob die physische Tastatur auf die gewünschte Sprache eingestellt ist.

NL – Gebruikershandleiding

Thank you very much for purchasing the Tanooki Pack Keyboard + Mouse. In order to use the product properly, please read this manual carefully, with special attention to the safety instructions, and keep it for future reference.

Toetsenbordspecificaties

Aantal toetsen: 85

Compatibel met pc, macOS, ANDROID, iOS

Afmetingen: 339,26 mm x 151,44 mm x 30 mm


Bluetooth-naam: BT5.2 Toetsenbord / BT3.0 Toetsenbord

Werkingsafstand: Tot 10 m

Slaapstand: licht gedurende 2 minuten en diep gedurende 15 minuten

Stroomverbruik: 3mA

Voeding: 5V



BT1: Bluetooth-verbinding. Groen licht. Het commando om het te activeren is Fn+1.

BT2: Bluetooth-verbinding. Blauw licht. Shift-activeringsindicator. De opdracht om deze te activeren is Fn+2.

: Verbindingskanaal 2,4GHz. Continu rood licht. Geeft het gebruik van de 2,4GHz-verbinding aan. Het commando om deze te activeren is Fn+3.

: Om aan te geven dat de batterij bijna leeg is, brandt er een rood lampje dat langzaam knippert.

Fn+Q voor Android

Fn+W voor Windows

Fn+E voor iOS

Aansluiten

Bluetooth koppelen

Om het toetsenbord via Bluetooth te verbinden, drukt u op Fn+1 of Fn+2 (tussen 3-5 seconden), afhankelijk van het kanaal dat u wilt gebruiken om de Bluetooth-modus te openen. De LED-indicator begint snel te knipperen om aan te geven dat u naar de koppelingsmodus bent gegaan.

Vergeet niet om de Bluetooth-modus in te schakelen in de instellingen van je apparaat en te zoeken naar de Bluetooth-naam (BT5.2 Keyboard/BT3.0 Keyboard) om beide apparaten te koppelen.

Wanneer je overschakelt van het 2,4GHz kanaal naar de Bluetooth-modus (en het is niet de eerste keer dat je dit kanaal gebruikt) moet je op Fn+1 of Fn+2 drukken (slechts 1 seconde) om het opnieuw te activeren.

Het wordt aanbevolen om verbinding te maken met Bluetooth BT5.2 Keyboard, omdat dit een verbeterde en geoptimaliseerde verbinding is. Als je apparaat Bluetooth niet herkent, maak dan verbinding met het BT3.0 toetsenbord.

Let op: als je de AAA-batterijen verwijdt, wordt de configuratie van het toetsenbord gereset. Om de Bluetooth-koppeling opnieuw uit te voeren, moet je dus op Fn+1 of Fn+2 drukken (gedurende 3-5 seconden) alsof je het voor de eerste keer gebruikt.

Aansluiting 2,4GHz

Als dit de eerste keer is dat je het toetsenbord verbindt via het 2,4GHz verbindingskanaal, gebruik dan de opdracht Fn+3 (tussen 3-5 seconden). Het rode LED-lampje begint snel te knipperen om aan te geven dat het apparaat met succes is verbonden.

Sluit de USB-ontvanger op de achterkant van het toetsenbord aan op de USB-poort van uw apparaat.

Zodra het toetsenbord vooraf is gekoppeld, zorgt u er gewoon voor dat de USB-ontvanger is aangesloten op uw apparaat en drukt u op Fn+3 (slechts 1 seconde) om de verbinding opnieuw te activeren.

Telkens wanneer u overschakelt van de Bluetooth-modus naar het 2,4GHz-kanaal (en dit is niet de eerste keer dat u dit kanaal gebruikt) moet u op Fn+3 drukken (slechts 1 seconde) om het opnieuw te activeren.

Let op: als je de AAA-batterijen verwijderd, wordt de toetsenbordconfiguratie gereset. Om de 2,4GHz verbinding te herstellen moet je dus op Fn+3 drukken (gedurende 3-5 seconden) alsof je het voor de eerste keer gebruikt.

Slaapstand

Het toetsenbord gaat in de slaapstand als het 20 minuten niet is gebruikt. Klik op een willekeurige toets op het toetsenbord om het weer in te schakelen.

AAA batterij informatie

Om aan te geven dat de batterij bijna leeg is, gaat er een rood lampje branden dat langzaam knippert.

Als het toetsenbord wordt vervoerd, is het aan te raden de AAA-batterijen te verwijderen voor een langere levensduur van de batterij en om mogelijk ongewenst indrukken van toetsen tijdens het vervoer te voorkomen.

Beschrijving multimediafuncties

Fn+F1	- Helderheid
Fn+F2	+ Helderheid
Fn+F3	Voorbeeld van meerdere vensters
Fn+F4	Web startpagina
Fn+F5	Bureaublad tonen (win+D)
Fn+F6	Zoeken
Fn+F7	Vorig nummer
Fn+F8	Afspelen/pauzeren
Fn+F9	Volgende nummer
Fn+F10	Dempen
Fn+F11	- Volume
Fn+F12	+ Volume
Fn+Insert	Slaapstand of scherm stoppen
Fn+1	BT3.0+BT5.2
Fn+2	BT3.0+BT5.2
Fn+3	2.4GHz
Fn+Q	Android
Fn+W	Windows
Fn+E	iOS

Muis specificaties

Aantal toetsen: 4

DPI: 1000-1200-1600

Compatibel met pc, macOS, ANDROID, iOS

Stroomverbruik: 15mA

Voedingsspanning: 1,5V

Levensduur toetsen: Tot 3 miljoen klikken

Afmetingen: 100mm x 65mm x 34mm

Aansluiten

Bluetooth koppelen

Eerst zie je de naam van de muis (BT5.2 Mouse) op het apparaat. Dit proces kan enkele seconden duren. Klik om verbinding te maken.

Als de naam niet op het apparaat verschijnt, druk dan tegelijkertijd op de rechter-, linker- en wielknop (5-8 seconden) om het apparaat te koppelen.

Conectie 2,4GHz


Steek de stekker van de ontvanger in de overeenkomstige USB-poort van uw apparaat. Bij het eerste gebruik verschijnt er een nieuw hardwareapparaat op de computer en wordt het herkend. Dit proces kan enkele seconden duren (als het nodig is om de computer opnieuw op te starten, volg dan de instructies). Als de muis geen verbinding maakt met het apparaat, druk dan 5 seconden op de DPI-knop.

Muismodus schakelen

Als je de 2,4GHz-modus gebruikt en je wilt de verbinding omschakelen naar Bluetooth-modus, druk dan 5 seconden op de DPI-knop om over te schakelen. Om het andersom te doen (van Bluetooth naar 2,4GHz modus), volg je hetzelfde proces.

Werking DPI-knop

De muis heeft drie soorten gevoeligheid, waarbij je de snelheid van de cursorbeweging kunt wijzigen met de DPI-knop.



Opmerkingen van de fabrikant

Als het toetsenbord wordt vervoerd, is het aanbevolen om de AAA-batterijen te verwijderen voor een langere levensduur van de batterij en om mogelijk ongewenst indrukken van toetsen tijdens het vervoer te voorkomen.

De PrtSc-toets is alleen functioneel voor Windows-apparaten. MAC-apparaten detecteren deze als de F13-toets.

Controleer voordat u het product gebruikt of uw apparaat een bijgewerkte versie heeft.

Als de Bluetooth-verbinding niet goed werkt, verwijder dan de batterijen en sluit ze opnieuw aan.

Voor iOS- en macOS-apparaten wordt een verbeterde ervaring ervaren met BT3.0 Keyboard Bluetooth-verbinding koppelen.

Als het toetsenbord niet goed verbinding maakt, verwijder dan het apparaat van je pc, tablet of mobiel en volg de bovenstaande koppelingsstappen opnieuw. Als de verbinding via 2,4GHz niet wordt geconfigureerd wanneer je op Fn+3 drukt, moet je tegelijkertijd ESC+Q typen om koppeling te forceren. Als het na het volgen van dit proces nog steeds niet werkt, verwijder dan de batterijen en plaats ze opnieuw.

Om de muis aan te sluiten op iPhone-apparaten, moet je ervoor zorgen dat de functie AssistiveTouch is ingeschakeld. Ga naar de instellingen van je telefoon, open het Toegankelijkheidspaneel, ga naar het gedeelte Aanraken en controleer vervolgens of AssistiveTouch is ingeschakeld.

Om het toetsenbord goed te laten werken op MAC-apparaten, ga je naar de instellingen van je apparaat en stel je het toetsenbord in op ISO-systeem.

Controleer in de apparaatinstellingen of het fysieke toetsenbord is ingesteld op de gewenste taal.

SE – Användarhandbok

Tack så mycket för att du har köpt Tanooki Pack Keyboard + Mouse. För att du ska kunna använda produkten på rätt sätt ber vi dig läsa igenom den här bruksanvisningen noggrant, med särskild uppmärksamhet på säkerhetsanvisningarna, och spara den för framtida bruk.

Tangentbordets specifikationer

Antal tangenter: 85

Kompatibel med PC, macOS, ANDROID, iOS

Mått: 339,26 mm x 151,44 mm x 30 mm


Bluetooth-namn: BT5.2 tangentbord / BT3.0 tangentbord

Driftavstånd: Upp till 10 m

Viloläge: Ljus i 2 minuter och djup i 15 minuter

Driftström: 3mA

Strömförsörjning: 5V



BT1: Bluetooth-anslutning. Grönt ljus. För att aktivera den är kommandot Fn+1.

BT2: Bluetooth-anslutning. Blått ljus. Indikator för aktivering av växling. För att aktivera den är kommandot Fn+2.

 Anslutningskanal 2,4 GHz. Kontinuerligt rött ljus. Indikerar användning av 2,4 GHz-anslutningen. För att aktivera den är kommandot Fn+3.

 För att indikera att batterinivån är låg tänds en röd lampa som blinkar långsamt.

Fn+Q för Android

Fn+W för Windows

Fn+E för iOS

Så här ansluter du

Parkoppling via Bluetooth

För att ansluta tangentbordet via Bluetooth, tryck på Fn+1 eller Fn+2 (mellan 3-5 sekunder) beroende på vilken kanal du vill använda för att gå till Bluetooth-läge. LED-indikatorn börjar blinka snabbt för att indikera att du har gått in i parkopplingsläget.

Kom ihåg att aktivera Bluetooth-läget i enhetens inställningar och sök efter Bluetooth-namnet (BT5.2 Keyboard/BT3.0 Keyboard) för att para ihop båda enheterna.

När du byter från 2,4 GHz-kanal till Bluetooth-läge (och det inte är första gången du använder den här kanalen) ska du trycka på Fn+1 eller Fn+2 (endast 1 sekund) för att återaktivera den.

Vi rekommenderar att du ansluter till Bluetooth BT5.2 Keyboard eftersom det är en uppgraderad och optimerad anslutning. Om din enhet inte känner igen Bluetooth, vänligen anslut till BT3.0 Keyboard.

Observera att om du tar ut AAA-batterierna återställs tangentbordets konfiguration. För att utföra Bluetooth-parning igen måste du därför trycka på Fn+1 eller Fn+2 (i 3-5 sekunder) som om du använde det för första gången.

Anslutning 2,4 GHz

Om det är första gången du ansluter tangentbordet via 2,4 GHz-anslutningskanalen använder du kommandot Fn+3 (mellan 3-5 sekunder). Den röda LED-lampan börjar blinka snabbt för att indikera att enheten har anslutits.

Anslut den USB-mottagare som finns på baksidan av tangentbordet till USB-porten på din enhet.

När tangentbordet har förkopplats behöver du bara kontrollera att USB-mottagaren är ansluten till din enhet och trycka på Fn+3 (endast 1 sekund) för att återaktivera anslutningen.

När du växlar från Bluetooth-läge till 2,4 GHz-kanalen (och det är inte första gången du använder denna kanal) måste du trycka på Fn+3 (endast 1 sekund) för att

återaktivera den.

Observera att när du tar ut AAA-batterierna kommer tangentbordets konfiguration att återställas. För att återupprätta 2,4 GHz-anslutningen måste du därför trycka på Fn+3 (i 3–5 sekunder) som om du använde den för första gången.

Viloläge

Tangentbordet går in i viloläge om det inte har använts på 20 minuter. För att slå på det igen klickar du på valfri tangent på tangentbordet.

Information om AAA-batterier

För att indikera att batterinivån är låg tänds en röd lampa som blinkar långsamt.

Om tangentbordet ska transporteras rekommenderas att AAA-batterierna tas ur för att förlänga batteriets livslängd och för att undvika eventuella oönskade tangenttryckningar under transport.

Beskrivning av multimediefunktionen

Fn+F1	- Ljusstyrka
Fn+F2	+ Ljusstyrka
Fn+F3	Förhandsgranskning av flera fönster
Fn+F4	Webb hem
Fn+F5	Visa skrivbordet (win+D)
Fn+F6	Sök efter
Fn+F7	Föregående låt
Fn+F8	Spela/pausaNästa låt
Fn+F9	Stäng av ljudet
Fn+F10	- Volym
Fn+F11	+ Volym
Fn+F12	Viloläge eller stoppa skärmen
Fn+Insert	BT3.0+BT5.2
Fn+1	BT3.0+BT5.2
Fn+2	2.4GHz
Fn+3	
	Android
Fn+Q	Windows
Fn+W	iOS
Fn+E	

Specifikationer för musen

Antal tangenter: 4

DPI: 1000–1200–1600

Kompatibel med PC, macOS, ANDROID, iOS

Driftström: 15 mA

Driftspänning: 1,5 V

Tangenternas livslängd: Upp till 3 miljoner klick

Dimensioner: 100 mm x 65 mm x 34 mm

Så här ansluter du

Parkoppling via Bluetooth

Först ser du namnet på musen (BT5.2 Mouse) på enheten. Denna process kan ta några sekunder. Klicka för att ansluta den.

Om namnet inte visas på din enhet, tryck på högerknappen, vänsterknappen och hjulet samtidigt (5–8 sekunder) för att para ihop enheten.

Konvektion 2,4 GHz

Sätt i mottagarkontakten i motsvarande USB-port på din enhet. När den används för första gången kommer en ny hårdvaruenhet att visas på datorn och gå in i igenkänningsstillstånd. Denna process kan ta några sekunder (om det är nödvändigt att starta om datorn, följ instruktionerna). Om musen inte ansluts till enheten trycker du på DPI-knappen i 5 sekunder.



Växling av musläge

När du använder 2,4 GHz-läget och vill växla anslutningen till Bluetooth-läget trycker du på DPI-knappen i 5 sekunder för att växla. För att göra tvärtom (från Bluetooth- till 2,4 GHz-läge), följ samma process.

Användning DPI-knapp

Musen har tre typer av känslighet, där du kan ändra hastigheten på markörens rörelse med hjälp av DPI-knappen.

DPI-knapp



Batteri

Tillverkarens anmärkningar

Om tangentbordet transporteras rekommenderas att AAA-batterierna tas ur för längre batteritid och för att undvika eventuella oönskade tangenttryckningar under transport.

PrtSc-tangenten är endast funktionell för Windows-enheter. MAC-enheter känner av den som F13-tangenten.

Innan du använder produkten bör du kontrollera att din enhet har en uppdaterad version.

Om Bluetooth-anslutningen inte fungerar som den ska tar du ut batterierna och sätter i dem igen.

För iOS- och macOS-enheter får du en förbättrad upplevelse med BT3.0 Keyboard Bluetooth-anslutningsparning.

Om tangentbordet inte ansluts korrekt tar du bort enheten från datorn, surfplattan eller mobilen och följer stegen för parkoppling ovan igen. Om anslutningen via 2,4 GHz inte konfigureras när du trycker på Fn+3 måste du skriva ESC+Q samtidigt för att tvinga fram parkoppling. Om det fortfarande inte fungerar efter att ha följt denna process, ta ut batterierna och sätt i dem igen.

För att ansluta musen på iPhone-enheter måste du se till att AssistiveTouch-funktionen är aktiverad. Gå till telefonens inställningar, öppna panelen Tillgänglighet, gå in i avsnittet Touch och kontrollera sedan att AssistiveTouch är aktiverat.

För att tangentbordet ska fungera korrekt på MAC-enheter ska du gå in i enhetens inställningar och ställa in tangentbordet på ISO-system.

Kontrollera i enhetens inställningar att det fysiska tangentbordet är inställt på önskat språk.

AR - دليل المستخدم

شكرًا جزيلاً لك على شراء Tanooki Pack Keyboard + Mouse. من أجل استخدام المنتج بشكل صحيح، يرجى قراءة هذا الدليل بعناية، مع إيلاء اهتمام خاص لتعليمات السلامة، والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

مواصفات لوحة المفاتيح

عدد المفاتيح: 85

متوافق مع أجهزة الكمبيوتر الشخصية، وأجهزة macOS، وأجهزة Android، وأجهزة iOS
لأبعاد: 339.26 مم × 151.44 مم × 30 مم


سم البلوتوث: لوحة مفاتيح BT5.2 / لوحة مفاتيح BT3.0

مسافة التشغيل: حتى 10 أمتار

لسبات: خفيف لمدة دقيقتين وعميق لمدة 15 دقيقة

تيار التشغيل: 3 مللي أمبير

لطاقة: 5 فولت



BT1 اتصال البلوتوث. ضوء أخضر. لتفعيله، الأمر هو Fn+1.

BT2 اتصال بلوتوث. ضوء أزرق. مؤشر تنشيط Shift. لتنشيطه، الأمر هو Fn+2.

📶 قناة الاتصال 2.4 جيجا هرتز. ضوء أحمر مستمر. يشير إلى استخدام اتصال 2.4 جيجا هرتز. لتنشيطه، الأمر هو Fn+3.

⚡ للإشارة إلى أن مستوى البطارية منخفض، سيضيء ضوء أحمر ويومض ببطء.

Android لنظام Fn+Q

Windows لنظام Fn+W

iOS لنظام Fn+E

كيفية الاتصال

اقتران البلوتوث

لتوصيل لوحة المفاتيح عبر البلوتوث، اضغط على Fn+1 أو Fn+2 (لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 ثوانٍ) حسب القناة التي تريد استخدامها للدخول إلى وضع البلوتوث. سيبدأ مؤشر LED في الوميض بسرعة للإشارة إلى أنك دخلت إلى وضع الاقتران.

لا تنس تفعيل وضع البلوتوث في إعدادات جهازك والبحث عن اسم البلوتوث (لوحة المفاتيح BT5.2/لوحة المفاتيح BT3.0) لإقران كلا الجهازين.

عندما تقوم بالتبديل من قناة 2.4 جيجا هرتز إلى وضع البلوتوث (وهذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها هذه القناة) يجب عليك الضغط على Fn+1 أو Fn+2 (ثانية واحدة فقط) لإعادة تنشيطها.

يوصى بالاتصال بلوحة مفاتيح Bluetooth BT5.2 لأنها اتصال محسّن ومحسّن. في حالة عدم تعرف جهازك على Bluetooth، يرجى الاتصال بلوحة مفاتيح BT3.0.

يرجى ملاحظة أن إزالة بطاريات AAA سيؤدي إلى إعادة ضبط تكوين لوحة المفاتيح. وبالتالي، لإجراء اقتران البلوتوث مرة أخرى، ستحتاج إلى الضغط على Fn+1 أو Fn+2 (لمدة 3-5 ثوانٍ) كما لو كنت تستخدمه لأول مرة.

اتصال 2.4 جيجا هرتز

إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها بتوصيل لوحة المفاتيح عبر قناة الاتصال 2.4 جيجا هرتز، فاستخدم الأمر Fn+3 (بين 3 إلى 5 ثوانٍ). سيبدأ ضوء LED الأحمر في الوميض بسرعة للإشارة إلى أن الجهاز قد تم توصيله بنجاح.

قم بتوصيل جهاز الاستقبال USB الموجود على الجزء الخلفي من لوحة المفاتيح بمنفذ USB في جهازك.

بمجرد ربط لوحة المفاتيح مسبقًا، تأكد ببساطة من توصيل جهاز الاستقبال USB بجهازك واضغط على Fn+3 (ثانية واحدة فقط) لإعادة تنشيط الاتصال.

عندما تقوم بالتبديل من وضع البلوتوث إلى قناة 2.4 جيجا هرتز (وهذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها هذه القناة) يجب عليك الضغط على Fn+3 (ثانية واحدة فقط) لإعادة تنشيطها.

يرجى ملاحظة أنه عند إزالة بطاريات AAA، سيتم إعادة ضبط تكوين لوحة المفاتيح. وبالتالي، لإعادة إنشاء اتصال 2.4 جيجاهرتز، سيتعين عليك الضغط على Fn+3 (لمدة 3-5 ثوانٍ) كما لو كنت تستخدمه لأول مرة.

وضع السبات

ستنتقل لوحة المفاتيح إلى وضع السبات إذا لم يتم استخدامها لمدة 20 دقيقة. لإعادة تشغيلها، ما عليك سوى النقر فوق أي مفتاح على لوحة المفاتيح.

معلومات عن بطارية AAA

للإشارة إلى أن مستوى البطارية منخفض، سيضيء ضوء أحمر ويومض ببطء.

في حالة نقل لوحة المفاتيح، يوصى بإزالة بطاريات AAA للحصول على عمر بطارية أطول، وكذلك لتجنب الضغوطات غير المرغوب فيها على المفاتيح أثناء النقل.

وصف وظيفة الوسائط المتعددة

- السطوع	Fn+F1
+ السطوع	Fn+F2
معاينة النواخذ المتعددة	Fn+F3
الصفحة الرئيسية للويب	Fn+F4
إظهار سطح المكتب (win+D)	Fn+F5
بحث	Fn+F6
الأغنية السابقة	Fn+F7
تشغيل/إيقاف مؤقت	Fn+F8
الأغنية التالية	Fn+F9
كتم الصوت	Fn+F10
- مستوى الصوت	Fn+F11
+ مستوى الصوت	Fn+F12
إسبات الشاشة أو إيقافها	Fn+Insert
BT3.0+BT5.2	Fn+1
BT3.0+BT5.2	Fn+2
2.4 جيجاهرتز	Fn+3
Android	Fn+Q
Windows	Fn+W
iOS	Fn+E

مواصفات الماوس

عدد المفاتيح: 4

دقة النقاط في البوصة: 1600-1200-1000

متوافق مع أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة macOS وأجهزة Android وأجهزة iOS

تيار التشغيل: 15 مللي أمبير

جهد التشغيل: 1.5 فولت

عمر المفتاح: حتى 3 ملايين نقرة

الأبعاد: 100 مم × 65 مم × 34 مم

كيفية الاتصال

قتران البلوتوث

أولاً، ستري اسم الماوس (BT5.2 Mouse) على الجهاز. قد تستغرق هذه العملية بضع ثوانٍ. انقر لتوصيله.

إذا لم يظهر الاسم على جهازك، اضغط على الزر الأيمن والزر الأيسر والعجلة في نفس الوقت (5-8 ثوانٍ) لإقران الجهاز.

اتصال 2.4 جيجا هرتز

أدخل قابس المستقبل في منفذ USB المقابل لجهازك. عند الاستخدام لأول مرة، سيظهر جهاز جديد على الكمبيوتر ويدخل في حالة التعرف. قد تستغرق هذه العملية بضع ثوانٍ (إذا كان من الضروري إعادة تشغيل الكمبيوتر، فيرجى اتباع التعليمات). إذا لم يتصل الماوس بالجهاز، فاضغط على زر DPI لمدة 5 ثوانٍ.



تبديل وضع الماوس

عند استخدام وضع 2.4 جيجا هرتز وترغب في تحويل الاتصال إلى وضع البلوتوث، اضغط على زر DPI لمدة 5 ثوانٍ للتبديل. للقيام بذلك بالطريقة العكسية (من وضع البلوتوث إلى وضع 2.4 جيجا هرتز)، اتبع نفس العملية.

زر تشغيل DPI

يتمتع الماوس بثلاثة أنواع من الحساسية، حيث يمكنك تغيير سرعة حركة المؤشر باستخدام زر DPI.

زر DPI



بطارية

ملاحظات الشركة المصنعة

في حالة نقل لوحة المفاتيح، يوصى بإزالة بطاريات AAA للحصول على عمر بطارية أطول، وكذلك لتجنب الضغوطات غير المرغوب فيها على المفاتيح أثناء النقل.

مفتاح PrtSc يعمل فقط على أجهزة Windows. تكتشفه أجهزة MAC على أنه مفتاح F13. قبل استخدام المنتج، يرجى التأكد من أن جهازك يعمل بإصدار محدث.


في حالة عدم عمل اتصال البلوتوث بشكل صحيح، قم بإزالة البطاريات ثم أعد توصيلها. بالنسبة لأجهزة iOS و macOS، يمكنك الاستمتاع بتجربة محسنة من خلال إقران اتصال Bluetooth بلوحة المفاتيح BT3.0.

إذا لم يتم توصيل لوحة المفاتيح بشكل صحيح، فقم بإزالة الجهاز من جهاز الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي أو الهاتف المحمول، واتبع خطوات الاقتران المذكورة أعلاه مرة أخرى. إذا لم يتم تكوين الاتصال عبر 2.4 جيجا هرتز عند الضغط على Fn+3، فستحتاج إلى كتابة ESC+Q في نفس الوقت لفرض الاقتران. إذا لم ينجح الأمر بعد اتباع هذه العملية، فقم بإزالة البطاريات وإعادة إدخالها.

لتوصيل الماوس بأجهزة iPhone، يجب التأكد من تمكين وظيفة AssistiveTouch. انتقل إلى إعدادات هاتفك، وافتح لوحة إمكانية الوصول، وادخل إلى قسم Touch، ثم تحقق من تمكين وظيفة AssistiveTouch.

لكي تعمل لوحة المفاتيح بشكل صحيح على أجهزة MAC، أدخل إعدادات جهازك واضبط لوحة المفاتيح على نظام ISO.

تأكد في إعدادات جهازك من ضبط لوحة المفاتيح الفعلية على اللغة المطلوبة.



Más idiomas
More idioms
Més idiomes
Mais línguas
Autres langues
Altre lingue
Mehr Sprachen
Meer talen
További nyelvek

Fler språk
Wi cej j zyków
Daugiau kalb
Flere språk
Vair k valodu
Lisää kieliä
Rohkem keeli
Flere sprog
المزید من التعابیر

TANOOKI®

© Tanooki (2024) All rights reserved.

Tanooki logo and trademark are property of Blade Representaciones S.L. and are registered. Windows is a trademark of Microsoft™. Mac™ is a trademark of Apple™. This product is not sponsored or approved by Microsoft™ or Apple™.

Tanooki, su logo y marca son propiedad de Blade Representaciones S.L. y están registrados. Windows es marca registrada de Microsoft™. Mac es marca registrada de Apple™. Este producto no está esponsorizado, aprobado ni patrocinado por Microsoft™ o Apple™.



www.blade.es
hello@blade.es
Blade Representaciones S.L.
Serra de la Salut 11, N-5,
08210 Barberà del Vallès
(Barcelona) ESP

