



GAMING MOUSE



ENG - USER MANUAL

Thank you very much for purchasing the FR-TEC gaming mouse. Please read this manual carefully, with special attention to the safety instructions, and keep it for future reference.

SPECIFICATIONS

Sensor: optical

Buttons: 7

DPI: 800-1600-2400-3200-4800-8000

Button lifespan: 5 million clicks

Light: Red

Polling rate: 125 Hz


Cable specifications: USB

Cable length: 1.5 m

Size: 126x70x40 mm

Weight: 98gr

Operating systems supported: Windows, Android, IOS, Linux, and others.



FEATURES

- High profile design to completely fill the palm and the thumb.
- Aiming accuracy instantly adjusted and improved simply by clicking on a central button to change the DPI sensitivity.
- RGB backlighting with a wide range of brightness options.

USAGE AND SAFETY INSTRUCTIONS

Do not disassemble or change any components, unless such an operation is specifically indicated in the User Manual.

Do not immerse the product in water or in any other liquid. This product is not water-proof.

Disconnect and remove the product from any other device if it is splashed with a liquid.

Not doing so could cause a fire or an electric shock if users continue to use it.

Do not place the product near a heat source or a fire.

Do not place the product in a powerful magnetic field. This may cause it to malfunction.

CONNECTION INSTRUCTIONS

Correctly connect the mouse's USB port to the PC:

- Check that the PC recognises the mouse.
- Press the DPI key to adjust. There are 6 different DPIs available. The left side keys control the forward and backward functions when web surfing.
- Follow the operating instructions in the User Manual.
- Do not use the product in extreme conditions.

TROUBLESHOOTING

Solutions are provided below for possible circumstances which may lead to the device not being recognised:

- Check that there is no visible damage to the computer's USB ports or to the mouse.
- Check that the device's USB port is correctly connected.
- Check that the computer configuration is correct
- Disconnect the device and then reconnect it.
- Reboot the device.

If the above suggestions do not solve the technical problem in question, contact the local distributor.

ES - MANUAL DE USUARIO

Gracias por comprar su mouse gaming de FR-TEC. Le recomendamos que se tome un tiempo para leer este manual. Lea todas las instrucciones de seguridad y conserve este manual para futuras consultas.

ESPECIFICACIONES

Sensor: óptico

Botones: 7

PPP: 800-1600-2400-3200-4800-8000

Durabilidad de botones: 5 millones de clics

Iluminación: Roja

Tasa de sondeo: 125 Hz


Especificaciones del cable: USB

Longitud del cable: 1,5 m

Tamaño: 126x70x40 mm

Peso: 98gr

Compatibilidad con SO: Windows, Android, IOS, Linux, etc.



CARACTERISTICAS

- Diseño de alto perfil con soporte completo para la palma y el pulgar.
- Ajuste y mejore instantáneamente la precisión de su puntería con solo presionar un botón en la punta de su dedo.
- Retroiluminación RGB con múltiples esquemas de iluminación seleccionables.

INSTRUCCIONES DE USO Y SEGURIDAD

No desmonte ni intercambie ningún componente, excepto que haya operaciones especialmente marcadas en el Manual del usuario.

No sumerja el producto en agua ni en ningún otro líquido, ya que este producto no es totalmente resistente al agua.

Desconecte el producto de otro dispositivo y retírelo si le salpica algún líquido, ya que puede provocar un incendio o una descarga eléctrica si los usuarios continúan usándolo. No exponga el producto cerca de una fuente de calor o del fuego directamente.

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN

- Conecte el puerto USB del mouse al PC correctamente.
- Compruebe si el PC puede reconocer el mouse.
- Presione la tecla DPI para ajustar, 6 DPI diferentes en total. La tecla de avance y la tecla de retroceso en el lado izquierdo del mouse tienen la función de avanzar o retroceder al navegar por la página web.
- Opera de acuerdo con el Manual del usuario.
- No utilice el producto en un entorno extremo.

SOLUCION DE PROBLEMAS

Soluciones a las condiciones en las que el dispositivo no puede ser reconocido, sin funciones o con funciones anormales:

- Verifique si los puertos USB tanto del ordenador como en el mouse están dañados.
- Compruebe si el puerto USB del dispositivo está insertado correctamente.
- Verifique si la configuración del ordenador es correcta
- Desconecte y vuelva a conectar.
- Reinicie el dispositivo.

Si las sugerencias anteriores no pueden resolver los problemas, comuníquese con el distribuidor local.

CAT - MANUAL D'USUARI

Gràcies per comprar el vostre ratolí gaming de FR-Tec. Us recomanem que es prengui un temps per llegir aquest manual. Llegiu totes les instruccions de seguretat i conserveu aquest manual per a futures consultes.

ESPECIFICACIONS

Sensor: òptic

Botons: 7

PPP: 800-1600-2400-3200-4800-8000

Durabilitat de botons: 5 milions de clics

Il·luminació: Vermella

Taxa de sondeig: 125 Hz


Especificacions del cable: USB

Longitud del cable: 1,5 m

Grandària: 126x70x40 mm

Pes: 98gr

Compatibilitat amb SO: Windows, Android, IOS, Linux, etc.



CARACTERÍSTIQUES

- Disseny d'alt perfil amb suport complet per al palmell i el polze.
- Ajusteu i milloreu instantàniament la precisió de la punteria només prement un botó a la punta del dit.
- Retroil·luminació RGB amb múltiples esquemes d'il·luminació seleccionables.

INSTRUCCIONS D'ÚS I SEGURETAT

No desmunteu ni intercanvieu cap component, llevat que hi hagi operacions especialment marcades al Manual de l'usuari.

No submergiu el producte en aigua ni en cap altre líquid, ja que aquest producte no és totalment resistent a l'aigua.

Desconnecteu el producte d'un altre dispositiu i traieu-lo si us esquitxa algun líquid, ja que pot provocar un incendi o una descàrrega elèctrica si els usuaris continuen usant-lo. No exposeu el producte a prop d'una font de calor o del foc directament.

INSTRUCCIONS DE CONNEXIÓ

- Connecteu correctament el port USB del ratolí al PC.
- Comproveu si el PC pot reconèixer el ratolí.
- Premeu la tecla DPI per ajustar, 6 DPI diferents en total. La tecla d'avenç i la tecla d'entrada al costat esquerre del ratolí tenen la funció d'avançar o retrocedir en navegar per la pàgina web.
- Opera d'acord amb el Manual de l'usuari.
- No utilitzeu el producte en un entorn extrem.

SOLUCIÓ DE PROBLEMES

Solucions a les condicions en què el dispositiu no pot ser reconegut, sense funcions o amb funcions anormals:

- Verifiqueu si els ports USB tant de l'ordinador com del ratolí estan danyats.
- Comproveu si el port USB del dispositiu està correctament inserit.
- Verifiqueu si la configuració de l'ordinador és correcta
- Desconnecteu i torneu a connectar.
- Reinicieu el dispositiu.

Si els suggeriments anteriors no poden resoldre els problemes, poseu-vos en contacte amb el distribuïdor local.

FR - MANUEL DE L'UTILISATEUR

Nous vous remercions d'avoir acheté la souris gaming de FR-TEC. Nous vous recommandons de prendre le temps de lire attentivement ce manuel et d'examiner toutes les instructions de sécurité et de conserver ce manuel pour toute référence ultérieure.

SPÉCIFICATIONS

Capteur: optique

Boutons: 7

PPP: 800-1600-2400-3200-4800-8000

Durée de vie des boutons: 5 millions de clics

Éclairage: rouge

Fréquence d'interrogation: 125 Hz


Spécifications du câble: USB

Longueur du câble: 1,5 m

Taille: 126x70x40 mm

Poids: 98gr

Compatibilité avec les systèmes d'exploitation: Windows, Android, IOS, Linux, etc.



CARACTÉRISTIQUES

- Conçu avec un profil haut pour couvrir complètement la paume et le pouce.
- Ajustez et améliorez instantanément votre précision de visée en appuyant simplement sur un bouton central pour régler la sensibilité DPI.
- Rétroéclairage RVB avec plusieurs schémas d'éclairage sélectionnables.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET DE SÉCURITÉ

Ne démontez pas et ne remplacez pas les composants, sauf pour les opérations spécialement indiquées dans le manuel de l'utilisateur.

N'immergez pas le produit dans l'eau ou tout autre liquide, car ce produit n'est pas résistant à l'eau.

Déconnectez le produit d'un autre appareil et retirez-le s'il y a des éclaboussures de liquide, car cela peut provoquer un incendie ou une décharge électrique si les utilisateurs continuent à l'utiliser.

N'exposez pas le produit à proximité d'une source de chaleur ou d'un feu.

Ne placez pas le produit dans un champ magnétique important, car cela pourrait entraîner des dysfonctionnements.

INSTRUCTIONS DE CONNEXION

Connectez correctement le port USB de la souris au PC:

- Vérifiez si le PC reconnaît la souris.
- Appuyez sur la touche DPI pour ajuster, il y a 6 DPI différents au total. Les touches latérales gauches ont pour fonction d'avancer ou de reculer dans la navigation Web.
- Opérez conformément au manuel d'utilisation.
- N'utilisez pas le produit dans un environnement extrême.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

On trouvera ci-après des solutions aux situations dans lesquelles le dispositif peut ne pas être reconnu:

- Vérifiez si les ports USB de l'ordinateur ou de la souris sont visiblement endommagés.
- Vérifiez si le port USB de l'appareil est correctement connecté.
- Vérifiez si la configuration de l'ordinateur est correcte.
- Débranchez l'appareil, puis rebranchez-le.
- Redémarrez l'appareil.

Si les suggestions ci-dessus ne permettent pas de résoudre les problèmes techniques, veuillez contacter le distributeur local.

IT - MANUALE DELL'UTENTE

Grazie di aver acquistato il mouse gaming di FR-TEC. Leggere attentamente il presente manuale e le relative istruzioni di sicurezza, e conservare per consultazioni future.

SPECIFICHE

Sensore: ottico

Pulsanti: 7

PPP: 800-1600-2400-3200-4800-8000

Durata dei pulsanti: 5 milioni di clic

Luce: rosso

Polling Rate: 125 Hz


Specifiche del cavo: USB

Lunghezza del cavo: 1,5 m

Dimensioni: 126x70x40 mm

Peso: 98gr

Compatibilità con sistemi operativi: Windows, Android, IOS, Linux, ecc.



CARATTERISTICHE

- Design ad alto profilo per una copertura completa di palmo e pollice.
- Regolamento e perfezionamento istantaneo della precisione di puntamento premendo il pulsante centrale per regolare la sensibilità del PPP.
- Retroilluminazione RGB con diversi schemi di illuminazione selezionabili.

ISTRUZIONI PER L'USO E DI SICUREZZA

Non smontare o sostituire alcun componente, ad eccezione delle operazioni appositamente indicate nel Manuale dell'utente.

Non immergere il prodotto in acqua o in altri liquidi. Prodotto non resistente all'acqua. Scollegare il prodotto da un altro dispositivo e rimuoverlo in caso di schizzi, al fine di evitare incendi o scosse elettriche. Non avvicinare il prodotto a fonti di calore o al fuoco. Non collocare il prodotto in un campo magnetico di grandi dimensioni, al fine di evitare eventuali malfunzionamenti.

ISTRUZIONI PER IL COLLEGAMENTO

Collegare correttamente la porta USB del mouse al PC.

- Verificare che il mouse sia riconosciuto dal PC.
- Premere il tasto DPI per effettuare la regolazione, in totale sono presenti 6 DPI diversi. I tasti laterali di sinistra hanno la funzione di spostarsi in avanti o indietro durante la navigazione online.
- Utilizzare secondo quanto riportato nel Manuale dell'utente.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti estremi.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Di seguito sono riportate le soluzioni alle possibili condizioni di mancato riconoscimento del dispositivo:

- Controllare che le porte USB del computer o del mouse non siano visibilmente danneggiate.
- Verificare che la porta USB del dispositivo sia collegata correttamente
- Controllare che le impostazioni del computer siano corrette
- Scollegare il dispositivo e ricollegarlo
- Riavviare il dispositivo

In caso di mancata risoluzione dei problemi tecnici seguendo le raccomandazioni sopra riportate, contattare il distributore locale.

PT - MANUAL DO UTILIZADOR

Muito obrigado pela sua aquisição do rato de gaming FR-TEC. Recomendamos que dedique algum tempo à leitura atenta deste manual e reveja todas as instruções de segurança e o guarde para referência futura.

ESPECIFICAÇÕES

Sensor: ótico

Botões: 7

PPP: 800-1600-2400-3200-4800-8000

Durabilidade dos botões: 5 milhões de cliques

Iluminação: vermelho

Taxa de sondagem: 125 Hz


Especificações do cabo: USB

Comprimento do cabo: 1,5 m

Tamanho: 126x70x40 mm

Peso: 98 g

Compatibilidade com sistemas operativos: Windows, Android, IOS, Linux, entre outros.



CARACTERÍSTICAS

- Concebido com perfil alto para cobrir completamente a palma e o polegar.
- Ajuste e melhore instantaneamente a precisão da sua pontaria pressionando apenas um botão central para adequar a sensibilidade do PPP.
- Retroiluminação RGB com vários esquemas de iluminação selecionáveis.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E SEGURANÇA

Não desmonte nem troque nenhum componente, exceto se existirem operações especialmente iluminadas no Manual do utilizador.

Não mergulhe o produto em água ou em qualquer outro líquido, uma vez que este não tem resistência à água.

Desligue o produto de outro dispositivo e removê-lo se algum líquido salpicar sobre ele, já que pode causar incêndio ou choque eléctrico se os utilizadores continuarem a utilizá-lo.

Não exponha o produto perto de uma fonte de calor ou perto do fogo.

Não coloque o produto num grande campo magnético, já que poderia provocar avarias.

INSTRUÇÕES DE LIGAÇÃO

Ligue a porta USB do rato ao PC corretamente.

- Verifique se o PC reconhece o rato.
- Pressione a tecla DPI para ajustar, existem 6 DPI diferentes no total. As teclas laterais esquerdas têm a função de avançar ou retroceder na navegação web.
- Opere de acordo com o Manual do utilizador.
- Não utilize o produto num ambiente extremo.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

São apresentadas seguidamente soluções para as possíveis condições em que o dispositivo pode não ser reconhecido:

- Verifique se as portas USB do computador ou rato estão visivelmente danificadas
- Verifique se a porta USB do dispositivo está ligada corretamente.
- Verifique se as configurações do computador estão corretas
- Desligue o dispositivo e depois volte a ligá-lo
- Reinicie o dispositivo

Caso as sugestões acima não consigam resolver os problemas técnicos, entre em contacto com o distribuidor local.

DE - BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf der Gaming-Maus von FR-TEC entschieden haben. Wir empfehlen, diese Bedienungsanleitung und sämtliche Sicherheitsanweisungen sorgfältig zu lesen und für den späteren Gebrauch aufzubewahren.

SPEZIFIKATIONEN

Sensor: optisch

Buttons: 7

DPI: 800-1600-2400-3200-4800-8000

Lebensdauer der Buttons: 5 Millionen Klicks

Beleuchtung: rote

Polling-Rate: 125 Hz


Kabelspezifikation: USB

Kabellänge: 1,5 m

Größe: 126x70x40 mm

Gewicht: 98 g

Unterstützte Betriebssysteme: Windows, Android, IOS, Linux, u.a.



EIGENSCHAFTEN

- Design mit hohem Profil, sodass Handfläche und Daumen vollständig aufliegen.
- Für sofortige Verbesserung der Pointer-Präzision einfach einen mittleren Button für die Einstellung der Mausempfindlichkeit (DPI) drücken.
- RGB-Hintergrundbeleuchtung mit verschiedenen Beleuchtungsschemas zur Auswahl.

GEBRAUCHS- UND SICHERHEITSANLEITUNG

Keine Komponenten ausbauen, es sei denn, Sie werden in der Bedienungsanleitung spezifisch dazu angewiesen.

Das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen, da das Produkt nicht wasserfest ist.

Sollte Flüssigkeit auf das Produkt spritzen, ist dieses von anderen Geräten abzutrennen und zu entfernen, um einen möglichen Brand oder Stromschlag durch fortgesetzte Verwendung zu verhindern.

Das Produkt von Hitze- und Feuerquellen fernhalten.

Das Produkt von starken Magnetfeldern fernhalten, diese könnten Fehlfunktionen verursachen.

ANSCHLUSSANLEITUNG

Verbinden Sie den USB-Port der Maus korrekt mit dem PC:

- Überprüfen Sie, ob der PC die Maus erkennt.
- Drücken Sie für Einstellungen die DPI-Taste, insgesamt stehen 6 verschiedene DPI zur Verfügung. Die linken Seitentasten haben die Funktion, in der Webnavigation vor- und zurückzuscrollen.
- Folgen Sie den Anweisungen der Bedienungsanleitung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in Umgebungen mit extremen Bedingungen.

TROUBLESHOOTING

Im Folgenden erklären wir, unter welchen Umständen das Gerät möglicherweise nicht erkannt werden kann:

- Überprüfen Sie die USB-Ports Ihres Computers und Ihrer Maus auf sichtbare Schäden.
- Überprüfen Sie, ob der USB-Port des Geräts korrekt angeschlossen ist.
- Überprüfen Sie, ob Ihr Computer richtig konfiguriert ist.
- Trennen Sie das Gerät ab und schließen Sie es dann wieder an.
- Starten Sie das Gerät erneut.

Sollten die aufgeführten Schritte nicht zur Lösung der technischen Probleme führen, kontaktieren Sie bitte Ihren nächstgelegenen Fachhändler.

NL - GEBRUIKERSHANDLEIDING

Bedankt voor uw aankoop van de gaming mouse van FR-TEC. We bevelen u aan om deze handleiding aandachtig te lezen en alle veiligheidsinstructies in acht te nemen. Bewaar deze handleiding ook voor toekomstige raadpleging.

SPECIFICATIES

Sensor: optisch

Knoppen: 7

PPP: 800-1600-2400-3200-4800-8000

Levensduur van de knoppen: 5 miljoen keer klikken

Verlichting: rode

Pollingrate: 125 Hz


Specificaties van de kabel: USB

Lengte van de kabel: 1,5 m

Afmeting: 126x70x40 mm

Gewicht: 98 g

Compatibiliteit met besturingssystemen: o.m. Windows, Android, IOS en Linux.



KENMERKEN

- Ontworpen met hoog profiel om de handpalm en duim volledig te bedekken
- Verbeterd onmiddellijk uw richtnauwkeurigheid, drukken op een centrale knop volstaat om de PPP-gevoeligheid aan te passen.
- RGB-achtergrondverlichting met verschillende lichtschema's die gekozen kunnen worden.

GEBRUIKS- EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Geen enkel onderdeel mag worden gedemonteerd of verwisseld, behalve indien specifiek aangegeven handelingen staan beschreven in de handleiding.

Dompel het product niet onder in water of andere vloeistoffen, aangezien het niet waterdicht is.

Koppel het product los van alle systemen indien er een vloeistof op wordt gemorst, aangezien dit kan leiden tot brand of elektrische schok indien u het blijft gebruiken.

Plaats het product niet in de buurt van een warmtebron of vuur.

Plaats het product niet in een sterk magnetisch veld, aangezien dit kan leiden tot storingen.

INSTRUCTIES VOOR VERBINDING

Sluit de USB-poort van de muis aan op de PC.

- Controleer of de PC de muis herkent.
- Druk op de toets DPI voor afstelling, in totaal zijn er 6 verschillende DPI's. De toetsen links opzij dienen om vooruit of achteruit te gaan bij het browsen.
- Volg de handleiding.
- Gebruik het product niet in extreme omgevingen.

OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Hierna worden oplossingen voorgesteld voor de mogelijke situaties waarin het product niet wordt herkend:

- Controleer of de USB-poorten van de computer of de muis zichtbaar beschadigd zijn.
- Controleer of het product juist is aangesloten op de USB-poort.
- Kijk de configuratie van de computer na.
- Koppel het product los en sluit het dan weer aan.
- Start het product opnieuw op.

Indien deze voorstellen de technische problemen niet kunnen oplossen, neem dan contact op met de plaatselijke distributeur.

JP - 取扱説明書

このたびはFR-TEC社製ゲーミング マウスをお買い上げいただきありがとうございます。ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みの上、安全に関する注意事項をすべてご確認ください。またこの取扱説明書をいつでも見られるように、大切に保管してください。

仕様

センサー：光学式

ボタン数：7

DPI：800・1600・2400・3200・4800・8000

ボタンの寿命：クリック500万回

照明：赤

ポーリングレート：125Hz


ケーブルの仕様：USB

ケーブル長：1.5m

寸法：126x70x40mm

重量：98g

対応OS：Windows、Android、IOS、Linux、その他



特長

1. 高さのあるデザインで、手のひらと親指でしっかり持つことが可能
2. 中央のボタンを押すだけでDPI感度を調整し、瞬時にマウスポインタの精度を高めることができます。
3. 複数のライティングパターンから選択可能なRGBバックライトを搭載

使用上のご注意と安全上のご注意

分解したり、部品の交換をしないでください。ただし、取扱説明書の特記事項に記載されている作業は除きます。

水やその他の液体に浸さないでください。本製品は防水仕様ではありません。

液体がかかった場合、本製品を接続している機器から取り外してください。そのまま使い続けると、火災や感電の原因となります。

本製品を熱器具に近づけたり、火気の近くに置いたりしないでください。

本製品を強い磁界が発生する場所には設置しないでください。故障の原因となります。

接続方法

マウスのUSBポートをパソコンに正しく接続してください。

- パソコンがマウスを認証するか確認します。
- DPIキーを押して調整してください。DPIは全部で6段階あります。左サイドボタンには、ウェブサイトの閲覧に便利な「進む」「戻る」の機能があります。
- 取扱説明書に従って操作します。
- 本製品を過酷な環境で使用しないでください。

トラブルシューティング

引き続き、デバイスが認識されない場合に考えられる原因の解決方法をご紹介します。

- パソコンもしくはマウスのUSBポートに目に見える損傷があるか、確認してください。
- デバイスのUSBポートが正しく接続されているか確認します。
- コンピュータの設定が正しいことを確認してください。
- デバイスの接続を解除してから、直ぐにもう一度接続します。
- デバイスを再起動してください。

上記のアドバイスで技術的な問題が解決しない場合、お近くの販売店にご連絡ください。

دليل الاستخدام

شكرًا جزيلاً على شرائك فأرة الألعاب (mouse gaming) FR-TEC. نوصي بأخذ الوقت الكافي لقراءة هذا الدليل بعناية ومراجعة جميع تعليمات السلامة والاحتفاظ بهذا الدليل للرجوع إليه في المستقبل.

المواصفات

أجهزة الاستشعار البصرية

الأزرار: 7

دقة الصورة: 800-1600-2400-3200-4800-8000 DPI

متانة الزر: 5 ملايين نقرة

الإضاءة الزرقاء الجليدية

معدل المسح: 125 هرتز


مواصفات الكابل USB:

طول الكابل: 1.5 متر

الحجم: 126x70x40mm

الوزن: 98 غرام

التوافق مع أنظمة التشغيل: Windows و Android و IOS و Linux وغيرها.



الخصائص

مصمم مظهر عالٍ ليغطي راحة اليد والإبهام بالكامل

قم بضبط وتحسين دقة التصويب على الفور بضغطة بسيطة على زر المركز لضبط حساسية DPI.

الإضاءة الخلفية RGB مع مخططات إضاءة متعددة قابلة للتحديد.

برامج التخصيص المتقدم

تعليمات الاستخدام والسلامة

لا تقم بفك أو استبدال أي مكون ، باستثناء القيام بعمليات محددة في دليل المستخدم.
لا تغمر المنتج في الماء أو أي سائل آخر حيث أن هذا المنتج غير مقاوم للماء.
يرجى فصل المنتج عن الجهاز الآخر وإزالته في حالة تناثر أي سائل عليه، حيث قد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية إذا استمر المستخدمون في استخدامه.
لا تعرض المنتج بالقرب من مصدر حرارة أو بالقرب من النار.
لا تضع المنتج في مجال مغناطيسي كبير، فقد يتسبب ذلك في حدوث خلل وظيفي.

تعليمات الاتصال

قم بتوصيل منفذ USB الخاص بالماوس بجهاز الكمبيوتر بشكل صحيح.
تحقق مما إذا كان الكمبيوتر الشخصي يتعرف على الماوس.
اضغط على مفتاح DPI للضغط، هناك 6 نقاط لكل بوصة مختلفة في المجموع. مفاتيح الجانب الأيسر لها وظيفة التحرك للأمام أو للخلف في تصفح الويب.
إستخدم الجهاز حسب دليل المستخدم.
لا تستخدم المنتج في بيئة قاسية.

حل المشاكل

- فيما يلي حلول للظروف المحتملة حيث قد لا يتم التعرف على الجهاز ، مع أو بدون ميزات غير عادية:
- تحقق مما إذا كانت منافذ USB للكمبيوتر أو الماوس تالفة بشكل واضح.
 - تحقق من توصيل منفذ USB بالجهاز بشكل صحيح.
 - تحقق من صحة إعدادات الكمبيوتر
 - افصل الجهاز ثم قم بتوصيله مرة أخرى
 - أعد تشغيل الجهاز
- في حالة عدم تمكن الاقتراحات أعلاه من حل المشكلات الفنية، يرجى الاتصال بالموزع المحلي.



Más idiomas
More idioms
Més idiomes
Mais línguas
Autres langues
Altre lingue
Mehr Sprachen
Meer talen
További nyelvek

Fler språk
Wi cej j zyków
Daugiau kalb
Flere språk
Vair k valodu
Lisää kieliä
Rohkem keeli
Flere sprog
المزید من التعابير



FR-TEC logo and trademark are propriety of Blade Representaciones S.L. and are registered. PS5™ is trademark of Sony™. Xbox™ Series X|S and Windows is a trademark of Microsoft™. Mac™ is a trademark of Apple.™ This product is not sponsored or approved by Sony™, Microsoft™ or Apple™. FR-TEC, su logo y marca son propiedad de Blade Representaciones S.L. y están registrados. PS5™ es marca registrada de Sony, Xbox Series X|S y Windows son marca registrada de Microsoft. Mac es marca registrada™ de Apple. Este producto no está esponsorizado, aprobado ni patrocinado por Sony™, Microsoft™ o Apple™.



www.blade.es
hello@blade.es
 Blade Representaciones S.L.
 Serra de la Salut 11, N-5,
 08210 Barberà del Vallès
 (Barcelona) ESP



TOEI ANIMATION
 Since 1956

